# Installation und Verbindung Vorstellung des OSD-Bildschirms



Acer UWA5

Diese Seite ist die Projektor-Drahtlosanzeige-Standby-Seite beim ersten Startvorgang:

acer	SSID : Acer-12345678	Password:12345678	A B C
	Press       ■ +K or       ■ +P         PROJECT       ■       PC screen only         □       PC screen only       ■         □       Duplicate       ■         □       Extend       ■       ■         □       Second screen only       ■       ■         Connect to a wireless display       ■       ■	2 Select Device CONNECT	3 Start Your Screen Mirroring
For More Operation Detail	1 Search & Connect WiFi	2 WiFi Setup For Projector	3 Start The Projection Control

- A: Das Gerät des Nutzers.
- B: Projektor.
- C: Router, z. B.: Heim-WLAN, Firmen-WLAN.
- D: SSID des Projektors, UWA5 muss zunächst eingesteckt werden.
- E: IP-Adresse des Projektors zur Webeinrichtung, Gerät des Nutzers muss zunächst mit Projektor verbunden werden.
  - \*IP-Adresse ändert sich bei Verbindung des Projektors mit dem Router.
- F: Gerätename, erscheint nach Verbindung des Projektors mit dem Router.
- G: Name des Routers.
- H: QR-Code für Funktionsbeschreibung.

# 1. Client erstmalig einrichten:

# Schritt 1, Sicherstellung, dass an Ihrem Projektor der UWA5-Dongle eingesteckt ist.

✓ Falls UWA5 nicht eingesteckt ist, zeigt die Nutzerschnittstelle weder SSID noch Kennwort, nur die ID.



acer	SSID : Acer-12345678	Password:12345678	
	1 Press ■+K or ■+P	<b>2</b> Select Device	<b>3</b> Start Your Screen Mirroring
₩in10/11	PROJECT	CONNECT CON	SSID Acer-12345678
	<b>1</b> Search & Connect WiFi	2 WiFi Setup For Projector	<b>3</b> Start The Projection Control
For More Operation Detail	SSID Acer-12345678	Carped Mit Progenitia Carped Mit Seture Mit Seture Mit Seture Mit Seture Mit Seture Mit Seture Mit Seture	

#### Schritt 2, Verbindung Ihres Gerätes mit dem Projektor per WLAN.

- ✓ Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen an NB / PC / Smartphone / Tablet, suchen Sie die SSID namens Acer-XXXXXXX und stellen Sie eine Verbindung her.
- ✓ Bei erfolgreicher Verbindung erscheint die IP-Adresse des Projektors an <sup>■</sup> und die

acer	SSID : Acer-12345678	Password:12345678	↓ <sup>2</sup> /
	1 Press ■+K or ■+P	2 Select Device	<b>3</b> Start Your Screen Mirroring
	PROJECT Concert only Concert only Propriate Deprivate Deprivate Deprivate Deprivation De	CONNECT	SSID Acer-12345678
	<b>1</b> Search & Connect WiFi	2 WiFi Setup For Projector	<b>3</b> Start The Projection Control
For More Operation Detail	Acer-12345678	C C C Setting Internet With Statop Response Minore with @ Language	

SSID verschwindet an A.

✓ Sie können in diesem Schritt "Miracast" und "Airplay-Spiegelung" verwenden.

### Schritt 3, Client-Einstellungen für Drahtloseinrichtung des Projektors

- ✓ Nach Schritt 2 öffnen Sie den Webbrowser des Gerätes und geben die IP-Adresse (192.168.203.1) auf der Einstellungsseite ein.
- ✓ Wählen Sie den Router, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Set	tting	< Setting	WiFi Setup	Refresh C
Internet	not connect!		Add Network	
Davias Nama		TP-LINK_2.4GHz		9
Device Name	Acer-F5082F1B	Actions Taipei		9
WIFI Password	59790327	TP-LINK_5GHz		9
		TP-LINK_22AE		<b>P</b>
Hide Password	OFF	Stan-Asus AP 5	And AP 30	. ?
Wallpaper	OFF	edku s	SD_TP-LINC_SGRE essent	7
		QuattroR01_EE		9
Language	English	QATEST2.4	OK Cancel Forget Access Part will be decomeded if you press "OC.	7
Ungrade	not connecti	NETGEAR-Gue		<b>9</b>
opgrade	not connects	Stan-Asus AP		7
Reset to default		Mos		<b>P</b>
Debert		P0611335		<b>P</b>
Reboot		ezcast5G		7

 Nach der Einrichtung wechselt die Projektor-Drahtlosanzeige-Standby-Seite wie nachstehend gezeigt. SSID und Kennwortinformationen werden durch Geräte- und Router-Namen ersetzt.

acer	SSID : Acer-12345678	Password:12345678	
	1 Press ■+K or ■+P	2 Select Device	<b>3</b> Start Your Screen Mirroring
	PROJECT         Image: Conservent only         Image: Conservent only         Image: Connect to a wireless display	CONNECT	SSID Acer-12345678
	<b>1</b> Search & Connect WiFi	<b>2</b> WiFi Setup For Projector	<b>3</b> Start The Projection Control
For More Operation Detail	SSID Acer-12345678	© ⊘ € 192168.2031 Setting Internet Unif Prevent Directory Wir Setup Brackow Internet Largeory	

#### Schritt 4, Anzeige

- ✓ Verbinden Sie das WLAN Ihres Gerätes mit demselben Router, mit dem auch der Projektor verbunden ist.
- ✓ Beginnen Sie mit der Nutzung von Miracast, Airplay, DLNA und Google Mirror an Ihrem Gerät.

acer	SSID : Acer-12345678	Password:12345678	
1	Press 📲+K or 📲+P	<b>2</b> Select Device	<b>3</b> Start Your Screen Mirroring
🕂 Win10/11	PROJECT  Project  Connect to a wireless display	CONNECT CONNECT Constant	SSID Acer-12345678
1	Search & Connect WiFi	2 WiFi Setup For Projector	<b>3</b> Start The Projection Control
For More Operation Detail	SSID Acer-12345678	Constrained Constrained Constrained Constrained Language	device name home with AGC

#### Hinweise:

- 1. Miracast dient hauptsächlich der Präsentation statischer Dokumente.
- 2. Videospiegelung kann zu Bild- und Tonverzögerungen führen.

# 2. Drahtlosanzeige durchführen

# Android:

- 1. Wählen Sie die Spiegelfunktion in den Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie in der Geräteliste zum Starten der Spiegelung das Gerät "Acer-xxxxxxx".
- 2. Bitte beachten Sie, dass die Benennung der Spiegelfunktion je nach Marke und Kompatibilität mit Android 5.0 und aktueller variiert.

Samsung S-Serie:



### iPhone

- 1. Stellen Sie sicher, dass Projektor und Mobilgerät mit demselben WLAN-Router verbunden sind.
- 2. Rufen Sie Bildschirmspiegelung für Ihr Mobilgerät auf und wählen Sie zum Starten der Projektion den Eintrag "Acer-xxxxxxx" in der Liste.
- 3. Kompatibilität mit iOS 13 oder höher.
- 4. Unterstützt keine DRM-Inhalte (wie Netflix, iTunes-Videos, Disney+)



#### Windows 10

1. Klicken Sie auf die Schnelltaste neben 📕 + K am Computer und stellen Sie zum

Starten Ihrer Projektion eine Verbindung zu dem Gerät namens "Acer-xxxxxxx" her.

- 2. Der Verbindungsaufbau kann einige Sekunden dauern.
- 3. Bitte aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem Windows 10 auf die neueste Version.



#### MacOS

- 1. Stellen Sie sicher, dass Projektor und Computer mit demselben WLAN-Router verbunden sind.
- Klicken Sie auf das Bildschirmspiegelung-Symbol an Ihrem Computer auf und wählen Sie zum Starten der Projektion den Eintrag "Acer-xxxxxxx" in der Geräteliste,



#### Bildschirmspiegelung von Google Home (nur Android)

- 1. Laden Sie die App Google Home aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie.
- 2. Stellen Sie sicher, dass Projektor und Computer mit demselben WLAN-Router verbunden sind.
- Aktivieren Sie die App Google Home und rufen Sie Konto > Gerät spiegeln auf. Wählen Sie dann zum Starten Ihrer Projektion "Acer-xxxxxxx" in der Geräteliste.
- 4. Unterstützt keine DRM-Inhalte (wie Netflix, iTunes-Videos, Disney+)



Account	G	🏽 জ 🖬 জ 🖬 👘 🛋 73% 🔒 18:44 ← Mirror device :
Home Home member		ch
Set up or add		
	x	× Co
General settings	6	
🔅 Settings		
Account preferences		
Ø My Activity	screen and audio	Mirror your phone's or tablet's screen and audio
Additional	Mirroring lets you cast your phone's or tablet's screen and audio to your TV or speakers.	Now casting this screen / audio to SSID XXXXXXX
Mirror device	5	
🛱 Offers	CAST SCREEN / AUDIO	DISCONNECT
â Ø 🎐 🖲 🙁	LEARN MORE	LEARN MORE

### DLNA

- 1. Laden Sie eine Cloud-Video-App, wie YOUKU, iQIYI, Tencent Video herunter und installieren Sie diese.
- 2. Stellen Sie sicher, dass Projektor und Computer mit demselben WLAN-Router verbunden sind.
- Starten Sie die Cloud-Video-App und klicken Sie auf das DLNA-Symbol, um zum Starten Ihrer Projektion "Acer-xxxxxxx" aus der Geräteliste zu wählen. iQIYI:



#### YOUKU:



# 3. Drahtloseinstellungen des Projektors

Starten Sie den Webbrowser des Gerätes und geben Sie zum Öffnen der Einstellungsseite des Projektors die Drahtlos-IP-Adresse des Projektors ein.

	Projector's IP Address 2	C :
	Setting	
Google	Internet	not connect!
	Device Name	Acer-F5082F1B
• Transiste Google Chrome	WIFI Password	59790327
Grnall Mags YouTube	Hide Password	OFF
	Wallpaper	OFF
Drive     Play Music     Play Movies     & TV	Language	English
	Upgrade	not connect!
	Reset to default :	
	Reboot	

✓ Internet

Drahtlos-Client-Einstellung des Projektors, kann Airplay-Streaming, DLNA und Google Mirror ermöglichen.

Setting		< Setting	WiFi Setup	Refresh C
Internet	not connect!	•	Add Network	
Device Name	Acer-F5082F1B	TP-LINK_2.4GHz		<b>?</b>
		Actions Taipei		<b>P</b>
WIFI Password	59790327	TP-LINK_5GHz 📉		<b>P</b>
the Designation		TP-LINK_22AE		<b>P</b>
Hide Password	OFF	Stan-Asus AP 5	n Asia AP 50.	· ?
Wallpaper	OFF	edku s	ISD: TP-LINK_SGHz Jasseord	<b>?</b>
		QuattroR01_EE		7
Language	English	QATEST2.4	OK Cancel Forget Access Poet all be disconnected from press "DK"	<b>?</b>
I have do		NETGEAR-Gue	611335	• 🦻
Upgrade	not connect!	Stan-Asus AP		9
Reset to default :		Mos		<b>P</b>
		P0611335		<b>?</b>
Reboot		ezcast5G		9

- ✓ Gerätename
  - Standardmäßig identisch mit SSID/ID, kann vom Nutzer geändert werden.
- ✓ WLAN-Kennwort
  - Unterstützt 0 bis 9 und a bis z, kann vom Nutzer geändert werden.
- ✓ Kennwort ausblenden
  - Standardmäßig ausgeschaltet, Sie können das Kennwort auf der Nutzeroberfläche ausblenden.

- ✓ Hintergrundbild
  - ✓ Bei Verbindung mit dem Router wird die Diaschau aus der Cloud angezeigt.
- ✓ Sprache
  - ✓ Standardmäßig automatisch (je nach Gerät des Nutzers), Nutzer kann die Sprache der Webseite ändern.

English	Norsk
English	U NUISK
🔵 français	ortuguês
Deutsch	🔘 magyar
🔵 español	🔵 română
🔵 polski	Slovenský
◎ 简体中文	🔘 Türk
◎ 繁體中文	Svenska
○ 日本語	🔵 ελληνικά
○ 한국어	العربية 🔘
🔘 italiano	Bahasa
🔵 čeština	Indonesia
Dansk	🔘 עברית
русский	🔵 ไทย
	فارسی 🔘
<ul> <li>Nederlands</li> </ul>	Auto
Suomi	0
_	
ок	Cancel
MAC:DU:C	U:BF:B5:A9:A5

✓ Aktualisieren

Bitte stellen Sie sicher, dass Projektor und Gerät des Nutzers mit demselben WLAN-Router verbunden sind. (Befolgen Sie zur Einrichtung der Internetverbindung den Schritt 1-3 in Abschnitt 1)

Bitte geben Sie die IP der Drahtlosseite des Projektors in den Webbrowser ein.

Setting		5	Setting	Se	etting
Internet	not connect!	本地版本: 18378000		3 下载完成後,不要想	0% 影绪,系统宫自张重议。
Device Name	Acer-F5082F1B	伺服器版本: 18703000		Device Name	Dualcast-6804230A
WIFI Password	59790327	2 ок	Cancel	WIFI Password	
Hide Password	OFF	UISPIAY	video	Display	
Wallpaper	OFF	Resolution		Resolution	1920x1080_60P
		Language		Language	
Language 1	English	EZAir mode	Mirror+Streaming	EZAir mode	Mirror+Streaming
Upgrade	not connect!	Auto play:		Auto play:	
Reset to default :		Upgrade		Upgrade	
Reboot		Reset to default		Reset to default	
				Company of the	

Aktualisierung am Projektor:



Bei Abschluss der Aktualisierung startet das System automatisch neu.

✓ Einstellungen zurücksetzen
 Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

# 7. Weitere wichtige Hinweise

\*\*Unterstützung von AC3, 3GP, RMVB, DTS, DiVX, MPEG2 entfernen.

## Unterstützte WLAN-Dongle: UWA5.

#### Drahtlossendereichweite: < 5 m.

### Systemvoraussetzungen (Mobilgerät/NB/Desktop)

✓ Windows-Betriebssystem

Komponente	Anforderung
CPU	Dual Core Intel Core i 2,4 GHz
Arbeitsspeicher	DDR 4 GB und mehr
Grafikkarte	256 MB VRAM oder höher
Betriebssystem	Windows 10, aktuellste Version.

#### ✓ Mac OS

Komponente	Anforderung
CPU	Dual Core Intel Core i 1,4 GHz oder höher
	(PowerPC nicht unterstützt)
Grafikkarte	Intel-, nVIDIA- oder ATI-Grafikkarte mit 64 MB VRAM
	oder mehr
Betriebssystem	Mac OS X 10.14 oder höher.
	(Bitte sicherstellen, dass Ihr Betriebssystem auf dem
	neuesten Stand ist)

## ✓ Android-System

Komponente	Anforderung
CPU	Quad Core oder höher mit 1 GB RAM
Spiegel-Auflösung	WVGA~1080p
Betriebssystem	Android 9.0 oder höher, Miracast-Unterstützung.

## ✓ iOS-System

Komponente	Anforderung
Gerät	Alle iPhone™-Modelle nach iPhone 5
	Alle iPad™-Modelle nach A7-CPU
Spiegel-Auflösung	WVGA~1080p
Betriebssystem	iOS 13 oder höher