Acer Projektor GM712/D4K2107

Benutzerhandbuch

Copyright © 2021. Acer Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Acer-Projektor Bedienungsanleitung Erste Ausgabe: 10/2021 Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Änderungen werden jeweils in die folgenden Ausgaben dieses Handbuchs, zusätzlicher Dokumente oder Veröffentlichungen übernommen. Diese Firma übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, bezüglich des Inhalts dieses Handbuchs und – ohne darauf beschränkt zu sein – der unausgesprochenen Garantien von Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Notieren Sie nachfolgend die Modellnummer, Seriennummer sowie Kaufdatum und -ort. Die Serien- und Modellnummer befinden sich auf dem Etikett an Ihrem Computer. Wenn Sie sich bezüglich Ihres Geräts an Acer Incorporated wenden, müssen Sie die Seriennummer, die Modellnummer und die Kaufdaten immer mit angeben.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Acer Incorporated reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in anderer Form oder durch andere Verfahren (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren) verbreitet werden.

Seriennummer:	
Kaufdatum:	

Gekauft bei: _____

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Handelsmarken der Acer Incorporated. Die anderen hier erwähnten Produktnamen und Marken dienen nur dem Identifizierungszweck und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

"HDMI™, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC."



.

Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort

Lesen Sie sorgfältig diese Anweisungen. Heben Sie das Dokument für einen späteren Gebrauch auf. Befolgen Sie alle auf dem Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.

Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten

Trennen Sie vor dem Reinigen das Gerät vom Netz. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Spritzreinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem angefeuchteten Tuch.

Auf den Stecker als Abschaltvorrichtung achten

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, wenn Sie die Stromleitung mit dem externen Netzteil verbinden oder davon trennen:

- Installieren Sie das Speisegerät, bevor Sie die Stromleitung mit einer Netzsteckdose verbinden.
- Ziehen Sie die Stromleitung heraus, bevor Sie das Netzteil von dem Projektor trennen.
- Falls das System mehrere Stromquellen hat, dann trennen Sie alle Stromleitungen von den Stromquellen, um die Stromversorgung des Systems abzuschalten.

Auf die Zugänglichkeit achten

Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose, in die Sie die Stromleitung einstecken, leicht zugänglich ist und sich in der Nähe des Gerätebedieners befindet. Wenn Sie die Stromversorgung des Gerätes abschalten müssen, ziehen Sie bitte unbedingt die Stromleitung aus der Netzsteckdose heraus.

Warnungen!

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es schwer beschädigt werden.
- Die Schlitze und Öffnungen dienen zur Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und das Gerät vor einer Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder zudeckt werden. Stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder andere ähnliche Oberflächen, da die Entlüftungsöffnungen dabei blockiert werden können.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe oder auf einen Heizkörper bzw. eine Heizung. Bauen Sie das Gerät nirgends ein, es sei denn, dass eine richtige Belüftung sichergestellt ist.
- Lassen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze am Gehäuse in das Geräteinnere eindringen. Sie können dadurch mit gefährlicher Hochspannung in Berührung kommen oder einen Kurzschluss zwischen den Teilen verursachen. Ein Brand oder Stromschlag kann die Folge sein. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine vibrierende Oberfläche, um Schäden an internen Komponenten und ein Leck der Batterien zu vermeiden.

 Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Sport-, Übungs- oder vibrierenden Umgebung, da ein unerwarteter Kurzschluss oder Schaden an Ankern oder Lampen die Folge sein kann.

Auf die Stromversorgung achten

- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen Ihres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder Stromanbieter Kontakt auf.
- Lassen Sie keinerlei Gegenstände auf dem Stromkabel liegen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht über eine begangene Raumfläche liegen.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, achten Sie bitte darauf, dass der gesamte Ampere-Nennwert der Geräte, die das Verlängerungskabel verwenden, nicht den Nennwert des Verlängerungskabels überschreitet. Achten Sie auch darauf, dass der gesamte Nennwert aller Geräte, die mit der selben Netzsteckdose verbunden werden, den Nennwert der Sicherung nicht überschreitet.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an, um eine Überlastung der Stromleitung, Steckdosenleiste oder Steckdose zu vermeiden. Die gesamte Systemlastung darf 80% des Nennwerts der betroffenen Sicherung nicht überschreiten. Wenn Steckdosenleisten verwendet werden, darf die Belastung 80% des Eingangsnennwerts der Steckdosenleisten nicht überschreiten.
- Das Netzteil des Gerätes ist mit einem dreiardrigen, geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose richtig geerdet ist, bevor Sie den Netzstecker einstecken. Stecken Sie den Stecker nicht in eine nichtgeerdete Steckdose ein. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Elektriker für Details auf.

Warnung! Bei dem Erdungspol handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Das Verwenden einer nicht richtig geerdeten Steckdose kann einen elektrischen Schlag und/oder Verletzungen verursachen.



Hinweis: Der Erdungspol bietet auch einen guten Schutz vor unerwartetem Rauschen, das aus den benachbarten elektrischen Geräten stammt und die Leistung dieses Gerätes stören kann.

 Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Stromleitungsset. Falls Sie das Set auswechseln müssen, stellen Sie bitte sicher, dass das neue Stromleitungsset die folgenden Anforderungen erfüllt: trennbarer Typ, ULgelistet / CSA-zertifiziert, VDE-genehmigt oder äquivalent, maximal 4,5 Meter (15 Fuß) lang.

Instandsetzen des Produkts

Versuchen Sie niemals das Produkt in eigener Regie zu reparieren. Durch Öffnen des Gehäuses setzen Sie sich Hochspannung und anderen Gefahren aus. Überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Kundendienstpersonal.

Sollte einer der folgend aufgelisteten Punkte auftreten, dann ziehen Sie bitte den Netzstecker des Gerätes heraus und nehmen Kontakt mit qualifiziertem Kundendienstpersonal auf:

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt, hat einen Schnitt oder ist ausgefranst
- Flüssigkeiten sind in das Produkt eingedrungen
- Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt
- Das Produkte ist heruntergefallen oder das Gerät ist beschädigt
- Das Produkt weist eine deutliche Leistungsänderung auf, welches die Notwendigkeit einer Reparatur andeutet
- Das Gerät arbeitet nicht richtig, obwohl die Bedienungsanweisungen befolgt werden



Hinweis: Nehmen Sie nur die Steuerungen vor, die in den Bedienungsanweisungen beschrieben sind. Eine unsachgemäße Bedienung anderer Steuerungen kann u. U. zu Schäden führen und eine langwierige Einstellarbeit eines qualifizierten Fachmanns nötig machen.



Warnung! Aus Sicherheitsgründen dürfen keine unverträglichen Teile

varnung! Aus Sicherheitsgrunden durren keine unvertraglichen Telle verwendet werden, wenn Komponenten hinzugefügt oder ausgewechselt werden. Wenden Sie sich für Kaufoptionen an Ihren Händler.

Das Gerät und seine Erweiterungen erhalten möglicherweise kleine Teile. Halten Sie sie von kleinen Kindern fern.

Weitere Sicherheitshinweise

- Blicken Sie niemals direkt in das Objektiv des Projektors, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquellen ein
- Verwenden Sie das Gerät nicht in folgenden Umgebungen:
 - Eine schlecht belüftete oder eingeengte Stelle. Ein Abstand von mindestens 50cm von Wänden und ein freier Luftfluss um den Projektor ist notwendig.
 - Eine Stelle, wo die Temperatur übermäßig hoch wird, wie z.B. innerhalb eines Fahrzeugs, dessen Fenster geschlossen sind.
 - Eine Stelle, wo es eine hohe Feuchtigkeit, übermäßig Staub oder Zigarettenrauch gibt. Dies kann die optischen Komponenten verschmutzen, die Standzeit des Gerätes verkürzen und das Bild verdunkeln.
 - Eine Stelle in der Nähe von Feueralarmen.
 - Eine Stelle, deren Umgebungstemperatur über 40 °C/104 °F beträgt.
 - Eine Stelle, deren Höhe über 10.000 Fuß beträgt.
- Trennen Sie unverzüglich den Projektor vom Netz, wenn irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Projektor Rauch, komische Geräusche oder Geruch abgibt. Ein Brand oder elektrischer Schlag kann die Folge sein. Trennen Sie in diesem Fall unverzüglich den Projektor vom Netz und nehmen Kontakt mit Ihrem Händler auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn es zerbrochen ist oder heruntergefallen ist. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Händler für eine Untersuchung auf.
- Richten Sie das Projektorobjektiv nicht auf die Sonne. Ein Brand kann die Folge sein.
- Wir empfehlen, den Projektor nach dem Ausschalten den Abkühlungsvorgang beenden zu lassen, bevor Sie die Stromverbindung trennen.

- Schalten Sie nicht die Netzstromversorgung des Projektors ab. Trennen Sie den Projektor nicht während des Betriebs vom Netz. Am besten warten Sie auf das Stoppen des Gebläses, bevor Sie die Netzstromversorgung abschalten.
- Berühren Sie das Luftaustrittsgitter und die Bodenplatte nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie gegebenenfalls häufig den Luftfilter. Die Temperatur im Geräteinneren kann steigen und Schäden verursachen, wenn der Filter oder die Belüftungsöffnungen mit Dreck oder Staub verstopft sind.
- Blicken Sie nicht während des Betriebs des Projektors in das Luftaustrittsgitter. Dies kann Ihren Augen schaden.
- Lassen Sie immer den Objektivverschluss geöffnet bzw. nehmen die Objektivabdeckung immer ab, wenn der Projektor eingeschaltet ist.
- Blockieren Sie das Projektorobjektiv nicht mit einem Gegenstand, wenn der Projektor in Betrieb ist. Der Gegenstand kann dadurch erwärmt und verformt werden oder sogar einen Brand verursachen.
- Während des Betriebs wird die Lampe sehr heiß. Lassen Sie den Projektor mindestens 45 Minuten lang abkühlen, bevor Sie das Lampenmodul anfassen, um es auswechseln.
- Benutzen Sie die Lampe nicht weiter, nachdem die Nennstandzeit der Lampe erreicht wurde. Die Lampe kann in seltenen Fällen brechen.
- Wechseln Sie erst dann das Lampenmodul oder andere elektronische Komponenten aus, wenn der Projektor vom Netz getrennt ist.
- Das Gerät erkennt automatisch die Lebensdauer der Lampe. Wechseln Sie bitte umgehend die Lampe aus, wenn eine entsprechende Warnmeldung erscheint.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe einige Zeit abk
 ühlen und befolgen alle Anweisungen zum Wechseln der Lampe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals den Projektor auseinanderzubauen. Es gibt gefährliche Hochspannung innerhalb des Gerätes. Das einzige vom Anwender instandzusetzende Teil ist die Lampe, die eine eigene abnehmbare Abdeckung hat. Überlassen Sie die Reparatur nur qualifiziertem Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie den Projektor nicht vertikal stehen. Der Projektor kann herunterfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Dieser Projektor kann umgedrehte Bilder f
 ür eine Deckenmontageinstallation anzeigen. Verwenden Sie nur das Deckenmontageset von Acer, um den Projektor zu installieren.
- Der Projektor sollte horizontal nur auf einem Tisch oder an einer Wandhalterung installiert werden, und der Neigungswinkel darf 6 Grad nicht überschreiten. Andernfalls könnte sich die Lampenlebensdauer drastisch reduzieren, zudem würden Sicherheitsrisiken und Fehlfunktionen drohen.



Vorsicht mit dem Gehör

Folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie schrittweise die Lautstärke, bis Sie deutlich und gemütlich hören können.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht weiter, wenn Ihre Ohren sich an die Lautstärke gewöhnt haben.
- Hören Sie Musik nicht über längere Zeit bei einer hohen Lautstärke.
- Versuchen Sie nicht mit einer erhöhten Lautstärke laute Umgebungen zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie die Leute, die in Ihrer Nähe sprechen, nicht hören können.

Anweisungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie das elektronische Gerät nicht mit dem Hausmüll zusammen. Bitte recyceln Sie das Gerät, um die Umweltbelastung zu minimieren und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zu den WEEE-(Waste from Electrical and Electronics Equipment - Elektro- und Elektronik-Alt- bzw. Schrottgeräte)-Richtlinien finden Sie unter

http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



Hinweis zum Quecksilber

Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor bzw. Bildschirm enthalten:



"Die Lampe enthält Quecksilber
 und muss gemäß den
 Vorschriften entsorat werden."

Die Lampen in diesem Produkt enthalten Quecksilber und müssen gemäß den örtlichen Bestimmungen sowie der Gesetzgebung des Bundes entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von der Electronic Industries Alliance unter www.eia.org. Spezifische Informationen zur Entsorgung der Lampe erhalten Sie unter <u>www.lamprecycle.org</u>



Nicht in den Strahl blicken, RG2

"Wie bei jeder hellen Lichtquellen sollten Sie auch bei diesem Produkt nicht direkt in den Strahl blicken, RG2 IEC 62471-5:2015"



Das allererste

Benutzungshinweise

Was Sie tun sollten:

- Bitte stecken den UWA5-WLAN-Dongle in den WLAN-Set-Port, bevor Sie den Projektor zum ersten Mal öffnen.
- Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal öffnen, stecken Sie den UWA5-WLAN-Dongle ein und starten Sie Ihren Projektor neu.
- Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.
- Trennen des Gerätes vom Stromnetz, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Was Sie nicht tun sollten:

- Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Gerätes, da sie zur Kühlung dienen.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Wachse oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Umständen:
 - In extrem heißer, kalter oder feuchter Umgebung.
 - In besonders staubiger und schmutziger Umgebung.
 - In der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen.
 - Unter direkter Sonneneinstrahlung.

Vorsichtsmaßnahmen

Befolgen Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Pflegehinweise in diesem Handbuch, um die Lebensdauer des Gerätes zu maximieren.

Warnung:

- Blicken Sie niemals direkt in das Objektiv des Projektors, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, um einen Brand oder Kurzschluss zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder auseinander zu bauen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe einige Zeit abk
 ühlen und befolgen alle Anweisungen zum Wechseln der Lampe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät erkennt automatisch die Lebensdauer der Lampe. Wechseln Sie bitte umgehend die Lampe aus, wenn eine entsprechende Warnmeldung erscheint.
- Führen Sie nach dem Auswechseln des Lampenmoduls die Funktion "Reset Lampe" im OSD-Menü "Verwaltung" aus.
- Lassen Sie nach dem Ausschalten des Projektors das Gebläse noch einige Minuten in Betrieb, bevor Sie die Stromverbindung trennen.

viii

- Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquellen ein.
- Verwenden Sie die Objektivabdeckung nicht, wenn der Projektor in Betrieb ist.
- Wenn das Ende der Lampenlebensdauer erreicht ist, erlischt die Lampe mit einem lauten Knallgeräusch. In diesem Fall lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, bis das Lampenmodul ausgewechselt ist. Wenden Sie sich zum Wechseln der Lampe an Ihren örtlichen Händler oder den Acer-Kundendienst.

Objektiv reinigen

- Achten Sie darauf, vor Reinigung des Objektivs den Projektor abzuschalten, das Netzkabel zu ziehen und den Projektor mindestens 30 Minuten abkühlen zu lassen.
- Entfernen Sie Staub mit einem Druckluftbehälter.
- Wischen Sie das Objektiv mit einem speziellen Tuch zur Objektivreinigung ab. Berühren Sie das Objektiv nicht mit Ihren Fingern.
- Verwenden Sie zur Objektivreinigung keine alkalischen/sauren Reinigungsmittel oder flüchtigen Lösungsmittel. Falls das Objektiv aufgrund der Reinigung beschädigt wird, wird dies nicht durch die Garantie abgedeckt.

Warnung:

- Entfernen Sie Staub oder Schmuck vom Objektiv nicht mit einem Spray, das entflammbare Gase enthält. Andernfalls droht Feuer aufgrund übermäßiger Hitze im Inneren des Projektors.
- Reinigen Sie das Objektiv nicht, während sich der Projektor aufwärmt. Andernfalls könnte sich die Folie vom Objektiv ablösen.
- Reinigen oder berühren Sie das Objektiv nicht mit einem harten Gegenstand.

Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren	
Komfort	iii
Das allererste	viii
Benutzungshinweise	viii
Vorsichtsmaßnahmen	viii
Objektiv reinigen	ix
Einführung	1
Produktmerkmale	1
Lieferumfang	2
Projektor - Übersicht	3
Aussehen des Projektors	3
Bedienfeld	5
Fernbedienungslayout	6
Erste schritte	8
Anschließen des Projektors	8
Ein-/Ausschalten des Projektors	10
Einschalten des Projektors	10
Ausschalten des Projektors	10
Einstellen des Projektionsbildes	12
Einstellen der Höhe des Projektionsbildes	12
So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors	13
Bedienelemente	14
OSD-Menüs	14
Farbe	15
Bild	18
Einstellung	21
Verwaltung	22
Audio	23
Anhang	24
Problemlösung	24
Liste mit LED- und Alarm-Definitionen	29
Lampe wechseln (nur für Servicepersonal)	30

Inhalt

Deckenmontage	31
Technische Daten	34
Kompatible Modi	36
Bestimmungen und Sicherheitshinweise	41

Einführung

1

Produktmerkmale

Für diesen Projektor wurde die Singlechip-DLP[®] Technologie verwendet. Zu seinen herausragenden Merkmalen gehören:

- DLP[®]-Technologie
- Auflösung 4K UHD
- Ermöglicht die Projektion von 3D-Inhalten via DLP-Link-Technologie: DLP-3D-Unterstützung
- Hohe Helligkeit und hohes Kontrastverhältnis
- Vielseitige Anzeigemodi (Hell, Standard, Präsentation, sRGB, Rec. 709, Film, Film dunkel, Ausbildung, Spiel dunkel, Spiel hell, Fußball, ISF Tag, ISF Nacht, Benutzer) sorgen für optimale Leistung in jeder Situation
- Vielseitige Anzeigemodi sorgen für optimale Leistung in jeder Situation.
- NTSC- / PAL- / SECAM-kompatibel, HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 2160p) unterstützt
- Geringer Stromverbrauch und ökonomischer (ECO-) Modus zur Verlängerung der Lampenlebensdauer
- Die Acer EcoProjection-Technologie bietet eine intelligente Energieverwaltungsmethode und ermöglicht eine physikalische Leistungsfähigkeitsverbesserung
- HDMI™-Anschluss mit HDCP-Unterstützung.
- Mehrsprachige Bildschirmmenüs (OSD-Menüs)
- Manuelles Fokus/Zoom-Projektionsobjektiv
- Konform mit den Betriebssystemen Microsoft[®] Windows[®] 2000, XP, Vista[®], Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh[®]
- Unterstützt HDR-Format
- Unterstützt 1080p/120 Hz und 1080p/240 Hz
- Unterstützt Variable Refresh Rate (VRR) 1080p 24 144 Hz. HDMI-Anschlüsse für Kompatibilität mit AMD FreeSync und NVIDIA G-Sync
- Unterstützt hohe Bildfrequenz von 1080p max. 240 Hz
- Smart-Projektor: Weitere Informationen zur Bedienungsanleitung f
 ür Smart-Quelle und Bedienungsanleitung der App CollaVision (WPS) Wireless Projection Support.



Hinweis: Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

Lieferumfang

Der Projektor wird mit sämtlichen nachstehend gezeigten Komponenten geliefert. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler, falls etwas fehlen sollte.



Fernbedienung

AAA-Batterie x 2

Drahtlos-Dongle



Hinweis: Verwenden Sie bei Projektion eines 4K2K-/60-Hz-Signals ein HDMI-Premium-zertifiziertes 4K2K-/60-Hz-Kabel, das 18 Gb/s Bandbreite unterstützt.



Vertrauen Sie Kabeln mit dem Etikett

Projektor - Übersicht

Aussehen des Projektors Frontseite / Oberseite



#	Beschreibung	#	Beschreibung
1	Lampenabdeckung	7	Fokusring
2	Luftauslass	8	Fernbedienungsempfänger
3	Bedienfeld	9	Projektionsobjektiv
4	Ein-/Aus-Taste	10	Winkelverstellfüße
5	Zoomring	11	Objektivabdeckung
6	Lufteinlass		

Rückseite

(B



Beschreibung	#	Beschreibung
Netzanschluss	7	S/PDIF-Anschluss
HDMI-Anschluss	8	Audioeingang
5-V-Gleichspannung-Ausgang (Firmware-Aktualisierung)	9	Audioausgangsanschluss
USB-Anschluss	10	RS232-Anschluss
Anschluss für Kensington™-Schloss	11	USB-Anschluss (für WLAN-Dongle)
Analoger PC-Signal-/HDTV-/ Component-Videoeingangsanschlus		
	Beschreibung Netzanschluss HDMI-Anschluss 5-V-Gleichspannung-Ausgang (Firmware-Aktualisierung) USB-Anschluss Anschluss für Kensington™-Schloss Analoger PC-Signal-/HDTV-/ Component-Videoeingangsanschlus	Beschreibung#Netzanschluss7HDMI-Anschluss85-V-Gleichspannung-Ausgang (Firmware-Aktualisierung)9USB-Anschluss10Anschluss für Kensington™-Schloss11Analoger PC-Signal-/HDTV-/ Component-Videoeingangsanschlus8

Hinweis 1: Funktionen variieren je nach Modelldefinition. Hinweis 2: WLAN-Dongle unterstützt kein Hot-Plugging

Bedienfeld



#	Symbol	Funktion	Beschreibung			
1	POWER	Ein-/Aus	Betriebs-LED			
2	LAMP	LAMPE	Lampen-LED			
3	TEMP	TEMP	Temperatur-LED			
4	Э	Ein-/Aus	Siehe Beschreibung im Abschnitt "Ein-/ Ausschalten des Projektors".			
5	*	Vier Richtungstasten	 ▲ ▼: Auswahl von OSD-Elementen im OSD-Hauptmenü und Anpassung des Bildes zur Kompensation von Verzerrungen, wenn kein OSD-Menü eingeblendet ist. ▲ Auswahl von OSD-Elementen in OSD-Hauptmenü 			
6	BACK	ZURÜCK	Rückkehr zur vorherigen Aktion.			
7	SOURCE	QUELLE	Hiermit wird eine andere Eingabequelle aktiviert.			
8	ENTER	ENTER	Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.			
9	MENU	MENÜ	Drücken Sie zum Ein- oder Ausblenden des OSD-Menüs " MENÜ ".			



Hinweis 1: Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

Fernbedienungslayout



#	Symbol	Funktion	Beschreibung
1		Infrarotsender	Sendet Signale an den Projektor.
2		Ein-/Aus	Lesen Sie hierzu den Abschnitt " Ein-/Ausschalten des Projektors".
3	ENTER	Enter	Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4		Vier Richtungstasten	Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-/Links-/ Rechtstasten zum Auswählen von Elementen oder zum Åndern von Einstellungen.
5		Startseite	Smart: Zurück zur Startseite. Sonstiges: Umschalten zu Smart-Modus.
6		ZURÜCK	Rückkehr zur vorherigen Aktion.
7	4 +	Lautstärke +	
8	(-)	Lautstärke verringern	

#	Symbol	Funktion	Beschreibung
9		Maus-Modus / Wischen-Modus	Drücken Sie die Taste zum Festlegen der vier Richtungsauswahltasten im Maus-Modus in der Smart- Quelle kurz. Durch erneutes kurzes Drücken gelangen Sie in den Ursprungsmodus zurück. Drücken Sie die Taste zum Festlegen der vier Richtungsauswahltasten im Wischen-Modus in der Smart-Quelle lang. Durch erneutes kurzes Drücken gelangen Sie in den Ursprungsmodus zurück.
10		MENÜ	Drücken Sie zum Ein- oder Ausblenden des OSD-Menüs MENU kurz.
10		QUELLE	Drücken Sie die MENU-Taste zum Ändern der aktiven Quelle lang.



Hinweis: Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

Erste schritte

Anschließen des Projektors



#	Beschreibung	#	Beschreibung
1	Netzkabel	7	USB-Kabel
2	Audiokabel	8	RS232-Kabel
3	HDMI-Kabel	9	S/PDIF-Kabel
4	VGA-zu-Component/HDTV-Adapter	10	USB-Dongle

#	Beschreibung	#	Beschreibung
5	VGA-Kabel	11	USB-Tastatur / -Maus und USB- Speicherstick
6	Component-Kabel mit drei Cinch- Anschlüssen		



......

Hinweis 1: Stellen Sie sicher, dass die Frequenz des Anzeigemodus mit dem Projektor verträglich ist, um zu gewährleisten, dass der Projektor gut mit Ihrem Computer zusammenarbeitet. Hinweis 2: Funktionen variieren je nach Modelldefinition Hinweis 3: USB-Kabel benötigt Leistungsverstärker, falls die Länge 5 m überschreitet.

Hinweis 4: USB-5-V-Gleichspannung-Ausgang unterstützt die Ausgabe von 5 V zum Aufladen der Powerbank.

Ein-/Ausschalten des Projektors

Einschalten des Projektors

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das Signalkabel richtig verbunden sind. Die Betriebs-LED leuchtet daraufhin rot.
- 2 Schalten Sie den Projektor durch Drücken der "Leistung"-Taste am Bedienfeld oder der Fernbedienung ein. Die Betriebs-LED leuchtet daraufhin blau.
- 3 Schalten Sie die Signalquelle (Computer, Notebook, Videowiedergabegerät usw.) ein. Die Signalquelle wird automatisch erkannt.
 - Wenn mehrere Quellen gleichzeitig angeschlossen sind, verwenden Sie bitte die Taste "Quelle" am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung oder verwenden die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung, um die Signalquelle umzuschalten.

Ausschalten des Projektors

- 1 Hallten Sie die Ein-/Austaste zum Abschalten des Projektors gedrückt. Die folgende Meldung erscheint: "Bitte erneut den Stromschalter drücken, um den Abschaltvorgang abzuschließen." Drücken Sie noch einmal den Stromschalter.
- 2 Die Betriebs-LED leuchtet ROT und blinkt schnell, nachdem der Projektor ausgeschaltet wurde. Das Gebläse arbeitet weiterhin für ca. 10 Minuten, um eine richtige Abkühlung des Systems sicherzustellen.
- 3 Sobald das System abgekühlt ist, hört die Betriebs-LED mit dem Blinken auf und leuchtet ständig rot, um den Standby-Modus anzuzeigen.
- 4 Jetzt ist es sicher, den Netzstecker herauszuziehen.

Warnanzeigen:

- "Projektor überhitzt. System schaltet sich in Kürze automatisch ab." Diese Meldung auf dem Bildschirm zeigt an, dass der Projektor überhitzt ist. Die Lampe sowie der Projektor wird automatisch ausgeschaltet, und die Temperatur-LED leuchtet ständig rot. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächste Kundendienstzentrum.
- "Gebläse versagt. System schaltet sich in Kürze automatisch ab." Diese Meldung auf dem Bildschirm zeigt an, dass das Gebläse ausgefallen ist. Die Lampe sowie der Projektor wird automatisch ausgeschaltet, und die Temperatur-LED blinkt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächste Kundendienstzentrum.



Hinweis 1: Nehmen Sie mit Ihrem Händler oder unserem Kundendienstzentrum Kontakt auf, wann immer sich der Projektor automatisch ausschaltet und die Temperatur-LED ständig rot leuchtet.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Hinweis 2: Funktionen variieren je nach Modelldefinition. Achtung! Der Projektor ruft zur Gewährleistung eines kontinuierlichen optimalen Lampenbetriebs eine zweiminütige Kühlphase auf.

Achtung! Bitte schalten Sie den Projektor nicht innerhalb von 1 Minute nach dem Einschalten aus.

Einstellen des Projektionsbildes

Einstellen der Höhe des Projektionsbildes

Der Projektor hat höhenverstellbare Füße, mit denen die Höhe des Projektionsbildes eingestellt werden kann.

So heben Sie das Projektionsbild an bzw. senken es: Mit Hilfe der Winkelverstellfüße können Sie die Feineinstellung vornehmen.



So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors

Die folgende Tabelle zeigt an, wie Sie eine gewünschte Bildgröße durch Justieren der Projektorposition oder durch Verwenden des Zoomrings erreichen.

GM712/D4K2107

Um eine Bildgröße von 60 Zoll zu erhalten, stellen Sie den Projektor in einer Entfernung von 1,6 bis 2,1 m von der Leinwand auf.



Gewünscht	Gewünschte Bildgröße		ung (m)	Oben (cm)	
Diagonal (Zoll) <a>	B (cm) x H (cm)	Max. Zoom 	Min. Zoomfaktor <c></c>	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes <d></d>	
37,5	83 x 47	1,0	1,3	54	
40	89 x 50	1,1	1,4	58	
50	111 x 62	1,3	1,8	72	
60	133 x 75	1,6	2,1	87	
70	155 x 87	1,9	2,5	101	
80	177 x 100	2,1	2,8	116	
90	199 x 112	2,4	3,2	130	
100	221 x 125	2,7	3,5	144	
120	266 x 149	3,2	4,2	173	
150	332 x 187	4,0	5,3	217	
200	443 x 249	5,4	7,0	289	
250	553 x 311	6,7	8,8	361	
300	664 x 374	8,04	10,6	433	

Zoomfaktor: 1,31-fach

Bedienelemente

OSD-Menüs

Der Projektor hat mehrsprachige OSD-Menüs, mit denen Sie Bildeinstellungen vornehmen und Parameter verändern können.

Verwenden der OSD-Menüs

- Drücken Sie auf "() und der Fernbedienung oder am Bedienfeld, um das OSD-Menü zu öffnen.
- Im OSD-Hauptmenü können Sie mit Hilfe der Tasten () ein Element auswählen. Nachdem Sie ein gewünschtes Element aus dem Hauptmenü gewählt haben, Rufen Sie nach Auswahl des gewünschten Hauptmenüelements mit "ENTER" das Untermenü der Funktionseinstellung auf.
- Wählen Sie die gewünschte Option mithilfe der (A) Tasten und justieren Sie die Einstellungen mithilfe der (A) D Taste.
- Nehmen Sie ggf. wie oben beschrieben weitere Einstellungen in dem Untermenü vor.
- Drücken Sie auf ">" auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Sie kehren daraufhin zum Hauptmenü zurück.
- Drücken Sie zum Schließen des OSD-Menüs die "()"-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Das OSD-Menü wird geschlossen, der Projektor speichert automatisch die neuen Einstellungen.

		IATOR				
Hauptmenü	- 🥱 🗖	Anzeigemodus		Standard		- Einstellung
		Wandfarbe		Weiß		
		Helligkeit		50		
		Kontrast		50		
	•	Farbsättigung		50		
		Farbton		50		
	e contra de la con	Farbtemperatur		СТІ		
		Erweitert		•		
	()					
		Back Beenden	Auswähle	n Enter	Enter	

Untermenü



Hinweis 1: Einige der folgenden OSD-Einstellungen sind möglicherweise nicht verfügbar. Bitte beachten Sie das tatsächliche OSD Ihres Projektors. Hinweis 2: Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

Farbe

A	Lieu finden Ciene blackber fürstenschiedene Dildemen entimel
Anzeigemodus	Hier finden Sie zahlreiche für Verschiedene Bildtypen optimal
	Angepassie werksensienungen. Holl: Eür optimiorte Holligkeit
	 Standard: Für normale Umgebung
	 Präsentation: Für Präsentationen – zum Reispiel bei
	Besprechungen
	 sRGB: Standardmäßiger RGB-Farbraum.
	Rec. 709: Standardmäßiger REC-709-Farbraum.
	• Film: Zur Wiedergabe von Filmen, Videos und Bildern in heller
	Umgebung.
	 Film dunkel: Zur Wiedergabe von Filmen in abgedunkelter
	Umgebung.
	Ausbildung: Für Bildungsumgebung.
	Spiel dunkel: Bei dunklen Spielinhalten.
	Spiel hell: Bei hellen Spielinhalten.
	 Fubball: Fur Fubballiestung. ISE Tag*: Projektionshild basiorond auf einer hellen Umgebung.
	durch einen ISF-zertifizierten Techniker kalibrieren und
	opumieren. ISE Nacht*: Projektionshild basierend auf einer dunklen
	Imgebung durch einen ISE-zertifizierten Techniker kalibrieren
	und optimieren
	Benutzer: Benutzerdefinierte Einstellungen.
Wandfarbe	Mit dieser Funktion können Sie die Farbdarstellung an die Wandfarbe
Wallalabe	angleichen. Dabei stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur
	Verfügung, einschließlich Weiß, Hellgelb, Hellblau, Rosa und
	Dunkelgrün. Auf diese Weise können Farbverfälschungen durch die
	Wandfarbe so ausgeglichen werden, dass das Bild wieder in den
	richtigen Farben angezeigt wird.
Helligkeit	Hier stellen Sie die Bildhelligkeit ein.
	• Drücken Sie auf (), um das Bild dunkler zu machen.
	• Drücken Sie auf (), um das Bild heller zu machen.
Kontrast	Verwenden Sie die Option "Kontrast", um den Unterschied zwischen
	hellsten und dunkelsten Teilen des Bildes einzustellen. Die Einstellung
	des Kontrast verändert die Schwarz- und Weißanteile im Bild.
	• Drücken Sie auf (), um den Kontrast zu verringern.
	 Drücken Sie auf , um den Kontrast zu erhöhen.
Farbsättigung	Hier können Sie ein Videobild von schwarzweiß bis vollfarbig einstellen.
	• Drücken Sie auf 🕢 um den Anteil der Farbe in dem Bild zu
	verningern.
	 Drücken Sie auf (▶), um den Anteil der Farbe in dem Bild zu
	erhöhen.
Farbton	Hier können Sie die Balance der Farben Rot und Grün einstellen.
	• Drücken Sie auf (), um den Anteil der grünen Farbe in dem
	Bild zu erhöhen
	 Drucken Sie auf (), um den Anteil der roten Farbe in dem
	Bild zu erhöhen.

Farbtemperatur	Modus Mit dieser Funktion können Sie zwischen CT1, CT2, CT3 und Benutzer wählen.
Erweitert	Gamma Diese Funktion beeinflusst die Anzeige einer dunklen Szene. Mit einem höheren Gammawert erscheinen dunkle Szenen heller.
	RGB-Verstärk./Tend. Passt Rotverstärkung/Grünverstärkung/Blauverstärkung/Rottendenz/ Grüntendenz/Blautendenz zur Farboptimierung an.
	Farbverwaltung Unabh. Farbverw. Zum Anpassen der Farben Rot, Grün, Blau, Cyan, Gelb und Magenta.
	Unabh. Farbtonverw. Hier können Sie die Balance der Farben Rot und Grün einstellen.
	Unabh. Sätt.verw. Verringert oder erhöht die Sättigung der ausgewählten Farbe.
	Unab. Farbeinst. Passt den Kontrast der ausgewählten Farbe an.
	HSG zurücksetzen Farbton, Sättigung und Zunahmedaten zurücksetzen.
	DynamicBlack Zum automatischen Optimieren der Anzeige dunkler Filmszenen "Ein" wählen; dadurch werden diese detaillierter gezeigt.
	HDR Kompatibel mit dem aktuellsten HDR-Format, das kristallklare Bilder mit auffälligen Helligkeitsänderungen liefert und realistische Bilder mit verbesserten Details, verstärkter Tiefenschärfe und großzügigem Farbraum bereitstellt. HDR hat 4 Stufen und jede Stufe eignet sich für eine andere Art Inhalt, einschließlich dunkler und heller Szenen. <hinweis> Die HDR-Option ist bei SDR- (Standard Dynamic Range) Signal ausgegraut.</hinweis>
	ISF 1. Der zertifizierte ISF-Techniker kalibriert und optimiert das Projektionsbild entsprechend Ihrer tatsächlichen Umgebung. Das ISF- Eingabekennwort hat nur der Techniker. 2. "ISF Tag" und "ISF Nacht" werden im Anzeigemodus nicht angezeigt, wenn ein Projektor mit ISF-Funktion nicht von einem ISF- zertifizierten Techniker kalibriert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen ISF-Webseite (https://www.imagingscience.com) oder wenden Sie sich an den Händler in Ihrem Land. 3. Die ISF-Kalibrierung wird durch einen ISF-zertifizierten Techniker in Rechnung gestellt und durch eine Garantie abgedeckt; entsprechend übernimmt Acer keine Verantwortung für den Kalibrierungsdienst.
	Geringe Eingangsverzögerung Verwenden Sie diese Funktion, damit das projizierte Bild verzögerungsfrei angezeigt wird. Standard ein bei Modus Spiel dunkel/Spiel hell (muss nicht ausgegraut werden) Standard aus bei anderen Modi (ausgegraut)
	Zurücksetzen Eine oder alle Einstellungen im Menü Anzeigemodus zurücksetzen, wozu Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Farbton, Farbtemperatur, Gamma, RGB-Verstärk./Tend. und Schärfe zählen.



Hinweis 1: Die Funktionen "Farbsättigung" und "Farbton" werden im Computer- und HDMI-Modus nicht unterstützt. **Hinweis 2:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

17

Bild

Projektion	
	Vorderseite: Dies ist die werkseitige Standardeinstellung.
	 Rückseite: Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt, so dass der Projektor hinter einer durchscheinenden Leinwand stehen kann.
	 Decke hinten: Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt und "auf den Kopf gestellt". So kann das Projektionsbild eines an der Decke befestigten Projektors auf eine durchscheinende Leinwand geworfen werden.
	 Decke: Bei dieser Funktion wird das Bild "auf den Kopf gestellt". Dies ist für eine Deckenmontage des Projektors geeignet.
Seitenverhältnis	Hier wählen Sie ein bevorzugtes Seitenverhältnis aus.
	 Auto: Diese Option behält das originale Seitenverhältnis des Bildes und maximiert das Bild, um es an den physikalischen horizontalen oder vertikalen Pixeln anzupassen.
	 Vollbild: Das Bild wird in voller Breite (3840 Pixel) und Höhe (2160 Pixel) angezeigt.
	 4:3: Das Bild wird an der Leinwand angepasst, skaliert und mit einem Seitenverhältnis von 4:3 angezeigt.
	 16:9: Das Bild wird an der Breite der Leinwand angepasst, skaliert und mit einem Seitenverhältnis von 16:9 angezeigt.
	 L.Box: Das Original-Bildformat wird beibehalten und 1,333-fach vergrößert.
	 Anamorph 2,35:1: Streckt das Bild vertikal zur Anpassung an ein anamorphes Objektiv. Behält die Originalbreite des Bildes bei und ändert die Höhe auf das 1,321875-Fache des Originalbildes.
Schärfe	Hier können Sie die Schärfe des Bildes einstellen.
	• Drücken Sie auf (), um die Schärfe zu verringern.
	 Drücken Sie auf (), um die Schärfe zu erhöhen.

Trapezkorrektur	Korrigiert Bildverzerrungen, die durch Kippen des Projektors entstehen.		
	aller > aller < aller		
	Autom. Schrägposition Aus: Passt das vertikale Bild manuell an. Ein: Passt das vertikale Bild automatisch an.		
	H-Trapezkorrektur		
	Mit () /) passen Sie die Bildverzerrung horizontal an und sorgen für ein quadratischeres Bild.		
	V-Trapezkorrektur		
	Mit () /) passen Sie die Bildverzerrung vertikal an und sorgen für ein quadratischeres Bild.		
	4 Ecken Korrektur Passt Form und Größe eines an allen Seiten ungleichmäßig rechteckigen Bildes manuell an. Drücken Sie zur Auswahl der Ecke die vier Richtungsauswahltasten, drücken SIe dann zur Bestätigung der anzupassenden Ecke ENTER. Passen Sie die Bildform mit den vier Richtungstasten an.		
	Zurücksetzen Auf Standard-Trapezkorrektureinstellung zurücksetzen.		
Bildversatz	Bildversatz: Verschiebt das projizierte Bild durch Drücken von		
Signal	Hor. Position		
	• Drücken Sie auf (, um das Bild nach links zu verschieben.		
	• Drücken Sie auf (), um das Bild nach rechts zu verschieben.		
	Ver. Position (Vertikale Position)		
	• Drücken Sie auf (, um das Bild nach unten zu verschieben.		
	• Drücken Sie auf (), um das Bild nach oben zu verschieben.		
	Frequenz "Frequenz" ändert die Bildwiederholrate des Projektors so, dass sie an die Frequenz Ihrer Computergrafikkarte angepasst wird. Wenn ein senkrechter flimmernder Streifen auf dem projizierten Bild erscheint, können Sie mit dieser Funktion das Problem lösen.		
	Abstimmung Diese Funktion synchronisiert die Signalfrequenz des Projektors mit der Grafikkarte. Wenn das Bild wackelt oder flimmert, können Sie mit dieser Funktion das Problem lösen.		

HDMI	HDMI-Farbbereich Hiermit wird der Farbbereich der HDMI-Bilddaten eingestellt; gleichzeitig werden Fehler bei der Farbanzeige korrigiert
	 Auto: Die Einstellung erfolgt automatisch durch vom Player gesandte Daten.
	Begr. Bereich: Für das Eingangsbild wird ein eingeschränkter Farbbereich genutzt.
	 Vollst. Ber.: F ür das Eingangsbild wird der gesamte Farbbereich genutzt.
	HDMI-Suchinfo Hiermit wird der Overscan des HDMI-Bilds auf dem Bildschirm korrigiert.
	Auto: Die Einstellung erfolgt automatisch durch vom Player gesandte Daten.
	 Underscan: Overscan bei HDMI-Bildern wird ausgeschaltet. Overscan: Overscan bei HDMI-Bildern bleibt erhalten.
3D	 3D Wählen Sie "Ein", um die DLP-3D-Funktion zu aktivieren. Ein: Wählen Sie dieses Element, wenn Sie eine DLP-3D-Brille, eine 3D-fähige 120-Hz-Grafikkarte mit entsprechendem SW-Player nutzen
	Aus: Schaltet den 3D-Modus aus.
	3D-L/R-Umkehrung Wenn Sie beim Tragen einer DLP 3D-Brille ein einzelnes oder ein überlagertes Bild sehen, müssen Sie möglicherweise "Umkehren" ausführen, damit die Links/Rechts-Bildfolge so angepasst wird, dass das Bild richtig wiedergegeben wird (für DLP 3D).
	3D Format
	 Auto: Basierend auf HDMI-Informationen zur automatischen Einstellung des 3D-Formats.
	 Frame Packing: Bildkombi ist eine der HDMI-3D-Vidoeformat- Strutkuren und besteht aus zwei stereoskopischen Bildern: Links und rechts.
	 SbS, halb: SbS, halb ist eine der HDMI-3D-Vidoeformat-Strutkuren und besteht aus zwei stereoskopischen Bildern: Links und rechts. Auf die halbe Auflösung an der horizontalen Achse heruntergerechnet.
	 Oben/Unten: Oben/Unten ist eine der HDMI-3D-Vidoeformat- Strutkuren und besteht aus zwei stereoskopischen Bildern: Links und rechts. Auf die halbe Auflösung an der vertikalen Achse heruntergerechnet.
	Reihenfolge: Ein stereoskopisches 3D-Format, platziert vollständiges linkes und rechtes Bild der Reihe nach (links, rechts, links, rechts usw.).



.....

Hinweis 1: Die Funktionen "Hor. Position", "Ver. Position", "Frequenz" und "Abstimmung" werden im HDMI- oder Videomodus nicht unterstützt. Hinweis 2: Die Funktionen "HDMI-Farbbereich" und "HDMI-Suchinfo" werden nur im HDMI-Modus unterstützt.

Hinweis 3: Funktionen variieren je nach Modelldefinition. **Hinweis 4:** 3D-Funktion wird nur bei 120 Hz unterstützt.

Einstellung

Quellenausw.	Manuell über Quellenmenü, Auto über intelligente Erkennung.	
HDMI CEC	Standard ist "Aus". Wählen Sie zum Aktivieren der HDMI-CEC- Funktion "Ein".	
Information	Zeigt Projektorinformationen wie Modellnamen, Eingangsquelle, Signaltyp, Anzeigemodus, Seriennummer, Softwareversion und QR-Code an.	
	Scannen Sie den QR-Code, wenn Sie per Mobilgerät eine Verbindung mit dem Acer-Projektor-Portal herstellen möchten.	
Zurücksetzen	Drücken Sie die Taste "ENTER" und wählen Sie "Ja", um die Parameter in sämtlichen Menüs auf die werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen.	



Hinweis: Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

Verwaltung

Lampenmodus	Normal: Normaler Stromverbrauchsmodus Eco.: Verdunkelt die Projektorlampe, was den Stromverbrauch senkt Dynamic: Zum automatischen Optimieren der Anzeige dunkler Filmszenen; dadurch werden diese detaillierter gezeigt.
ECO-Modus	Wählen Sie zum Dämmen der Projektorlampe "Ein"; dadurch verringert sich der Energieverbrauch und Sie reduzieren die Geräuschemission. Wählen Sie "Aus" zum Zurückkehren in den Normalmodus.
Große Höhe	Zum Einschalte des Große Höhe-Modus wählen Sie "Ein". Diese Option bewirkt einen ständigen Betrieb der Lüfter bei voller Drehzahl, um den Projektor auch in großen Höhen ausreichend kühlen zu können.
Autom. Abschalt. (Min.)	Der Projektor wird automatisch ausgeschaltet, wenn es innerhalb der festgelegten Zeit keine Signaleingabe gibt. (Standard sind 15 Minuten)
Menüanzeigedauer (Sekunden)	Wählen Sie die Anzeigedauer des Bildschirmmenüs. (Standard sind 15 Sekunden) Wählen Sie zum manuellen Ausblenden des Hauptmenüs mittels Direkttaste durch den Nutzer "Manuell".
Automatische Einschaltung	Gerät ein Wählen Sie zum Einschalten des Projektors bei Einstecken des Netzkabels "Ein".
	HDMI-Einschaltung Wählen Sie zum Einschalten des Projektors bei Einstecken des HDMI- Kabels "Ein".
	VGA-Einschaltung Wählen Sie zum Einschalten des Projektors bei Einstecken des VGA- Netzkabels "Ein".
Sprache	Das OSD-Menü kann in verschiedenen Sprachen angezeigt werden.
	vvanien Sie mit der (A) (V) - I aste ihre bevorzugte Menusprache.
	 Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl "ENTER".



Hinweis: Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

Audio

Lautstärke	•	Drücken Sie auf (), um die Lautstärke zu verringern.
	•	Drücken Sie auf (), um die Lautstärke zu erhöhen.
Stumm	٠	Wählen Sie "Ein", um die Tonausgabe verstummen zu lassen.
	•	Wählen Sie "Aus", um die Lautstärke wiederherzustellen.



--

Hinweis 1: Funktionen variieren je nach Modelldefinition. Hinweis 2: Lautstärke von SPIDF kann nicht angepasst werden.

Anhang

Problemlösung

Falls Probleme mit dem Acer Projektor auftreten, sehen Sie bitte in der folgenden Fehlerbehebungsanleitung nach. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum, wenn Ihr Problem sich nicht beseitigen lässt.

#	Problem	Lösung
1	Es wird kein Bild angezeigt	 Führen Sie die Verbindung wie im Abschnitt "Erste schritte" beschrieben aus. Überprüfen Sie, ob die Kontaktstifte der Anschlüsse verbogen oder abgebrochen sind. Überprüfen Sie, ob die Projektionslampe richtig installiert ist. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Lampe wechseln (nur für Servicepersonal)". Überprüfen Sie, ob die Objektivabdeckung entfernt und der Projektor eingeschaltet wurde.
2	Bild nur teilweise, rollend oder falsch angezeigt (beim PC, Windows 2000/XP/ Vista/Windows 7/ Windows 8)	 Im Fall eines falsch angezeigten Bildes: Öffnen Sie unter "Arbeitsplatz" die "Systemsteuerung" und klicken dann doppelt auf das "Anzeige"-Symbol. Wählen Sie den Registerreiter "Einstellungen". Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeauflösungseinstellung 1920 x 1200 (WUXGA-RB) oder weniger beträgt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitert". Falls das Problem bestehen bleibt, muss auch die Einstellung des verwendeten Monitors wie folgt geändert werden: Stellen Sie sicher, dass die Auflösungseinstellung 1920 x 1200 (WUXGA-RB) oder weniger beträgt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitert". Falls das Problem bestehen bleibt, muss auch die Einstellung des verwendeten Monitors wie folgt geändert werden: Stellen Sie sicher, dass die Auflösungseinstellung 1920 x 1200 (WUXGA-RB) oder weniger beträgt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern" auf der Registerkarte "Monitor". Klicken Sie auf "Alle Hardwarekomponenten dieser Geräteklasse". Wählen Sie im Feld "Hersteller" die Option "Standardmonitortypen" und dann die benötigte Auflösung aus dem "Modelle"-Feld aus. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeauflösungseinstellung des Monitors 1920 x 1200 (WUXGA-RB) oder weniger beträgt.

Bildprobleme und Lösungen

3	Nur teilweise, durchlaufend oder fehlerhaft angezeigtes Bild (Bei Notebooks)	 Im Fall eines falsch angezeigten Bildes: Führen Sie zuerst die oben beschriebenen Schritte für Punkt 2 zur Einstellung der Auflösung des Computers aus. Schalten Sie die Ausgabeeinstellungen um, indem Sie z.B. auf [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] Wenn Sie Probleme bei der Änderung der Auflösung haben oder das Bild am Monitor hängen bleibt, sollten Sie alle Geräte inklusive des Projektors neu starten.
4	Der Bildschirm des Notebook- Computers zeigt die Präsentation nicht an	 Bei Verwendung eines Notebook-PCs mit Microsoft[®] Windows[®]: Manche Notebook-PCs deaktivieren ihren eigenen Bildschirm, wenn ein zweites Anzeigegerät angeschlossen ist. Wie Sie den Notebook-Bildschirm aktivieren, erfahren Sie von der Dokumentation Ihres Notebooks. Bei Verwendung eines Notebooks mit dem Betriebssystems von Apple[®] Mac[®]: Öffnen Sie "Display" unter "System Preference" und stellen "Video Mirroring" auf "Ein".
5	Das Bild wackelt oder flimmert	 Korrigieren Sie das Bild über die Funktion "Abstimmung". Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Bild". Ändern Sie auf Ihrem Computer die Farbeinstellung für den Monitor.
6	Das Bild hat einen senkrechten flimmernden Streifen	 Ändern Sie die Einstellung der Funktion "Frequenz". Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Bild". Überprüfen Sie den Anzeigemodus der Grafikkarte und ändern ihn gegebenenfalls in einen mit diesem Projektor kompatiblen Modus.
7	Das Bild ist nicht fokussiert	 Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckung entfernt ist. Stellen Sie die Bildschärfe über den Fokusring des Projektors ein. Achten Sie darauf, dass sich die Leinwand in der richtigen Entfernung zum Projektor befindet. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors".

8	Das Bild ist bei einer DVDWiedergabe im "Breitbild"- Format langgestreckt	 Wenn Sie eine DVD wiedergeben, die im anamorphen oder 16:9-Seitenverhältnis kodiert ist, müssen Sie gegebenenfalls die folgenden Einstellungen vornehmen: Wenn Sie einen DVD-Titel im 4:3-Format wiedergeben, ändern Sie bitte über das OSD-Menü des Projektors das Format in 4:3. Wenn das Bild auch dann noch langgestreckt ist, müssen Sie das Seitenverhältnis ändern. Bitte stellen Sie auf Ihrem DVD-Player das Seitenverhältnis auf 16:9 (Breitbild) ein. Wenn Sie einen DVD-Titel im Letter Box- (LBX-) Format wiedergeben, ändern Sie über das OSD-Menü des Projektors das Format in Letter Box.
9	Das Bild ist zu klein oder zu groß.	 Stellen Sie den Zoomring am Projektor ein. Rücken Sie den Projektor näher an die Leinwand oder weiter von der Leinwand weg. Drücken Sie "MENÜ" auf der Fernbedienung. Rufen Sie "Bild> Seitenverhältnis" auf, versuchen Sie verschiedene Einstellungen oder drücken Sie zum direkten Anpassen die Taste "RATIO" an der Fernbedienung.
10	Das Bild hat schräge Seiten	 Ändern Sie, wenn möglich, die Position des Projektors, so dass er in der Mitte steht. Drücken Sie die Taste "Trapezkorrektur △ / □ " an der Fernbedienung, bis die Bildseiten vertikal erscheinen.
11	Bild ist invertiert	 Wählen "Bild> Projektionsmodus" im OSD Menü und ändern die Projektionsrichtung.
12	LAN/WLAN, USB- Displayquelle zeigt Kein Signal	Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.
13	Bild hängt bei Anzeige eines Fotos oder Dokuments in Medien	Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.

OSD-Meldungen

#	Zustand	Erläuterung
1	Nachricht	Gebläse versagt - Das Systemgebläse funktioniert nicht.
		Gebläse versagt. Die Lampe wird demnächst autom. Ausgeschaltet.
		 Projektor überhitzt - Die empfohlene Betriebstemperatur des Projektors wurde überschritten. Der Projektor muss abgekühlt werden, bevor er weiter verwendet werden darf. Bitte prüfen Sie die folgende Mitteilung.
		Projektor überhitzt, System schaltet sich in Kürze automatisch ab, bitte:
		1. Prüfen, ob die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40 Grad liegt.
		 Prüfen, ob der Filter gereinigt werden muss. Prüfen, ob die Zu, oder Abluftöffnungen blockiert rind
		4. Prüfen, ob der Höhenmodus eingestellt ist, wenn der Projektor in großer Höhe verwendet
		Bitte prüfen Sie auch, ob die Staubfilter installiert sind. Sind die Staubfilter von Staub verstopft, reinigen Sie sie bitte.
		 Lampe auswechseln - Die Lampe erreicht bald seine Standzeit. Bereiten Sie sich vor, sie bald auszuwechseln.
		Die Lampenlebensdauer bei vollem Betrieb geht zu Ende. Auswechseln empfohlen

Probleme mit dem Projektor

#	Zustand	Lösung	
1	Der Projektor reagiert auf keine Steuerung	 Schalten Sie den Projektor nach Möglichkeit aus, ziehen Sie das Netzkabel und warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel wieder anschließen. 	
2	Die Lampe erlischt oder macht einen Knall.	 Wenn das Ende der Lampenlebensdauer erreicht ist, erlischt die Lampe mit einem lauten Knallgeräusch. In diesem Fall lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, bis das Lampenmodul ausgewechselt ist. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt "Lampe wechseln (nur für Servicepersonal)", um die Lampe auszuwechseln. 	
3	WLAN oder Bluetooth können nicht normal erkannt werden.	Stecken Sie den WLAN-Dongle erneut ein und starten Sie den Projektor neu.	

Liste mit LED- und Alarm-Definitionen

LED-Meldungen

Nachricht	Lampen_ LED	Temperatur_ LED	Betriebs-LED	
	Rot	Rot	Rot	Blau
Standby	-		Ein	-
Ein-/Austaste EIN	-			Ein
Lampen-Neuversuch	ł		1	Schnell blinkend
Ausschalten (Abkühlung im Gang)		-	Schnell blinkend	
Ein-/Austaste aus (Kühlvorgang abgeschlossen; Standby- Modus)		-	Ein	
Fehler (Überhitzung)		Ein		Ein
Fehler (Gebläse versagt)		Schnell blinkend		Ein
Fehler (Lampe versagt)	Ein			Ein
Fehler (Farbrad versagt)	Schnell blinkend			Ein

Lampe wechseln (nur für Servicepersonal)

Der Projektor erkennt automatisch die Betriebszeit der Lampe. Die Warnmeldung "**Lampenwarnung! Lamp life exceeded.**" erscheint. Wenn Sie diese Meldung sehen, sollten Sie die Lampe so bald wie möglich austauschen. Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor mindestens 45 Minuten lang abgekühlt hat, bevor Sie die Lampe auswechseln.



Warnung: Das Lampenfach ist heiß! Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Lampe auswechseln. Warnung: To reduce the risk of personal injury, do not drop the lamp module or touch the lamp bulb. Das Leuchtmittel könnte splittern und Verletzungen verursachen, falls es herunterfällt. Warnung: Versuchen Sie nicht, die Lampe eigenhändig zu ersetzen. Wenden Sie sich für einen Wechsel an qualifiziertes Servicepersonal.

Deckenmontage

Möchten Sie den Projektor mit einer Deckenmontagevorrichtung installieren, dann folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

1 Bohren Sie vier Löcher in einen soliden Bestandteil der Deckenkonstruktion, und befestigen Sie die Deckenmontagebasis an der Decke.



Wählen sie die Längenkombination basierend auf der tatsächlichen 2 Umgebung. (CM-01S beinhaltet nicht Typ 2 und Typ 3.)



3 Typ 1:

Verwenden Sie für die Standardgröße drei Halterungsschrauben zur Befestigung des Projektors an der Deckenmontagehalterung. Typ 2 und Typ 3:

Alternativ nutzen Sie für die größere Größe die ausziehbaren Erweiterungen für besseren Halt.



Hinweis: Es ist ratsam einen angemessenen Abstand zwischen dem Halteblech und dem Projektor zu halten, um eine ausreichende Wärmezerstreuung zu gewährleisten.

4 Verbinden Sie den Anschluss am Gerät mit der Projektorhalterung (Abbildung 1), fixieren Sie die Konstruktion dann mit vier Schrauben (Abbildung 2).



5

Deutsch

Versstellen Sie gegebenenfalls den Winkel und die Position.



Schraul	Unterlegscheibentyp	
Durchmesser (mm)	Groß	
4	25	V





Technische Daten

Die nachstehenden technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden. Die endgültigen technischen Daten entnehmen Sie bitte den von Acer für den Vertrieb veröffentlichen Angaben.

Projektionssystem	DLP®
Computerkompatibilität	IBM PCs und kompatible, Apple Macintosh, iMac und VESA-Standards: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA +
Videokompatibilität	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/ K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p, 2160p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Mögliche Anzeigefarben	1,07 Mrd. Farben
Horizontale Scanrate	27 – 270 kHz
Vertikale Bildwiederholrate	24 – 240 Hz
Digital Zoom	0,8x ~ 2,0x
Stromversorgung	Wechselspannungseingang, 100 – 240 V, Stromversorgung mit Auto-Umschaltung
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Standardlieferumfang	Netzkabel x 1
	HDMI-Kabel x 1 (Option)
	 VGA-Kabel x 1 (Option)
	Fernbedienung x 1
	 AAA-Batterien (f ür Fernbedienung) x 2
	 Kurzanleitung (Projektor) x 1
	Tragetasche x 1 (Option)



Hinweis 1: Das Design und die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Hinweis 2: * Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

Deutsch

GM712/D4K2107

Auflösung	4K-UHD-Auflösung
	 Maximale: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080p (1920 x 1080), WUXGA-RB (1920 x 1200), UHD (3840 x 2160), 4K (4120 x 2160)
Seitenverhältnis	Auto, Vollbild, 4:3, 16:9, LBX
Optisch Zoomverhältnis	1,3-fach
Projektionsfaktor	1,21 – 1,59 (75 Zoll bei 2 m)
Projektionsobjektiv	F = 1,94 – 2,23, f = 12,81 – 16,74 mm, Manueller Zoom und Fokus
Projektionsbildschirmgröße (diagonal)	37 – 300 Zoll (94 – 762 cm)
Projektionsentfernung	1,3 – 8,0 m (4,3 – 26,4 ft)
Lampentyp	245-W-Leuchtmittel
Audio	Interner Lautsprecher mit 1 x 10-W-Ausgabe
Gewicht	4,5 kg
Abmessungen (B x T x H) (mit Füßen)	313mm x 240mm x 113,7mm (12,3" x 9,4" x 4,5")
Stromverbrauch	Normal-Modus: 310 W ± 10 % bei 110 V Wechselspannung ECO-Modus: 225 W ± 10 % bei 110 V Wechselspannung Bereitschaftsmodus < 0,5 W

E/A-Anschlüsse	
Netzanschluss	V
VGA-Eingang	V
HDMI 1	V
HDMI 2	V
RS232	V
3,5-mm-Audioeingang	V
3,5-mm-Audioausgang	V
5-V-Gleichspannungs-Ausgang	V
USB A1 (Drahtlos-Dongle)	V
S/PDIF	V
USB-A	V



Hinweis 1: Das Design und die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Hinweis 2: * Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

Kompatible Modi

A. VGA analog

1 VGA analog - PC-Signal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

2 VGA analog - erweiterte Breitbild-Frequenz

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6
	1280x800	119,909	101,6
	1440x900	60	59,9
	1920x1200	60	74
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1920x1080 (1080P)	60	67,5
	1366x768	60	47,7
WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04

3 VGA analog - Component-Signal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

B. HDMI digital

1 HDMI - PC-Signal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	67	35,0
	640x480	72	37,9

D
е
n.
s
C
h

	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
	720x400	70	31,4
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	76,3
	832x624	75	49,7
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	97,6
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	63,9
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
1080p -144 (CVT-RB)	1920x1080	144	166,6
1080p	1920x1080	240	270,0

2 HDMI - erweiterte Breitbild-Frequenz

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6
	1280x800-RB	119,909	101,6
	1440x900	60	59,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1366x768	60	47,7

WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04
	1920x1200	59,89	74,56

3 HDMI - Videosignal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
640x480p	640x480	59,94	31,5
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3
1080p	1920x1080	120	135,0
1080p	3840x1080	60	66,9
4K	3840 x 2160	60	135,0
4K	3840 x 2160	50	112,5
4K	3840 x 2160	25	56,3
4K	3840 x 2160	24	54,0
4K	3840 x 2160	30	67,5
4K	4096 x 2160	24	54,0
4K	4096 x 2160	25	56,3
4K	4096 x 2160	30	67,5
4K	4096 x 2160	50	112,5
4K	4096 x 2160	60	135,0

4 HDMI - 1.4a 3D-Timing

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
720p (Bildkombi)	1280 x 720	50	37,5
720p (Bildkombi)	1280 x 720	60	45,0
1080p (Bildkombi)	1920 x1080	24	27,0
720p (Bildkombi)	1280 x 720	50	37,5
720p (Bildkombi)	1280 x 720	60	45,0

1080p (Oben/Unten)	1920 x1080	24 (23,98)	27,0
1080p (Oben/Unten)	1920 x1080	50	56,3
1080p (Oben/Unten)	1920 x1080	60	67,5
720p (SbS, halb)	1280 x 720	60	45,0
1080i (SbS, halb)	1920 x1080	50 (25)	28,1
1080i (SbS, halb)	1920 x1080	60 (30)	33,8
1080p (SbS, halb)	1920 x1080	50	56,3
1080p (SbS, halb)	1920 x1080	60	67,5
Grafikquellen- Monitorbereichsgrenzen	Horizontale Scanrate:		15k - 270 kHz
	Vertikale Abtastrate:		24 - 240 Hz
	Max. Pixelrate:		600MHz



Hinweis 1: Funktionen variieren je nach Modelldefinition. Hinweis 2: MHL 1080p 3D 24p Frame Packing wird nicht unterstützt. 41

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission) konform erwiesen. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohnanlagen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Um weiterhin die Anforderungen der FCC-Bestimmungen zu erfüllen, müssen abgeschirmte Kabel bei allen Verbindungen mit anderen Computergeräten verwendet werden.

Hinweis: Peripheriegeräte

Nur die Peripheriegeräte (Ein-/Ausgabegeräte, Endgeräte, Drucker etc.), die für die Konformität mit den Klasse B-Grenzwerten zertifiziert wurden, dürfen mit diesem Gerät verbunden werden. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Peripheriegeräten kann Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen.

Vorsicht

Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von dem Hersteller genehmigt wurden, kann die von der Federal Communications Commission erteilte Gerätebetriebsbefugnis des Benutzers ungültig werden.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein. Das betrifft auch solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Hinweis: Anwender in Kanada

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Konform mit der russischen/ukrainischen gesetzlichen Zertifizierung



Rechtliche Erklärung zu Funkgeräten



.....

Hinweis: Die folgenden rechtlichen Informationen gelten nur für Modelle mit WLAN- und/oder Bluetooth-Funktionen.

Allgemein

Das Produkt erfüllt alle Anforderungen der Hochfrequenz- und Sicherheitsstandards in allen Ländern bzw. Regionen, in denen seine drahtlose Nutzung genehmigt ist. Je nach den Konfigurationen enthält das Produkt möglicherweise drahtlose Funkgeräte (wie z.B. WLAN- und/oder Bluetooth-Module).

Kanada — Nicht anmeldungspflichtige Funkgeräte mit geringer Ausgangsleistung (RSS-247)

- a Ein CIM (Common Information Model)
 Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:
 1. Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
 2. Das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein. Dies betrifft auch solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.
- b Betrieb im 2,4 GHz-Bereich Um Radiointerferenzen am lizenzierten Service zu verhindern, sollte dieses Gerät zur maximalen Abschirmung nur im Hause betrieben werden, bzw. unterliegt bei eine Außeninstallation einer Lizenzierung.

Liste mit zutreffenden Ländern

Die Benutzung des Gerätes muss streng in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Beschränkungen im Land der Benutzung sein. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit der lokalen Behörde in dem Land Kontakt auf, in dem Sie das Gerät benutzen. Siehe <u>http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm</u> zur aktuellsten Länderlilste.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913 www.acer.it

Product:	DLP Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	D4K2107
Marketing name:	GM712

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations: Directive 2014/53/EU on Radio Equipment, RoHS Directive 2011/65/EU and ErP Directive 2009/125/EC. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

Electromagnetic compatibility

 ☑ EN 55032:2015+AC:2016-07, Class B ☑ EN61000-3-2:2014Class D ☑ EN 61000-3-3:2013 	⊠ EN55024:2010+A1:2015 ⊠ EN55035:2017 ⊠ EN 301 489-1 V2.1.1 ⊠ EN 301 489-3 V2.1.1	□ EN 301 489-3 V1.6.1 □ EN 301 489-7 V1.3.1 ⊠ EN 301 489-17 V3.1.1 □ EN 301 489-24 V1.5.1
🛛 Radio frequency spectrum usage		
⊠ EN 300 328 V2.2.2 □ EN 300 440-1 V1.6.1 □ EN 300 440-2 V1.4.1 □ EN 302 291-1 V1.1.1	□ EN 302 291-2 V1.1.1 □ EN 301 511 V9.0.2 ⊠ EN 301 893 V2.1.1 ⊠ EN 300 440 V2.1.1	□ EN301 908-1 V7.1.1 □ EN 301 908-2 V6.2.1 □ EN 301 908-13 V6.2.1
🛛 Healthy and Safety		
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		X EN 62368-1:2014+A11
□ EN 62209-1:2006 ⊠ EN 62209-2:2010	□ EN 62311:2008 ⊠ EN 62479:2010	□ EN 50360: 2001/A1: 2012 ⊠ EN 50566:2017
RoHS		
🖾 EN 50581:2012	🖾 EN 62321:20	12
⊠ ErP		
□ Regulation (EU) No. 617/ 2013 ☑ Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 5	□ Regulation (E 0564:2011	EU) No. 2019/1782; EN 50563:2011
Radio Equipment (WiFi Dongle) Type: <u>UWA5 or WL-7200-V2</u> Operation frequency and radio-frequency power are listed as below: Bluetooth: 2402-2480MHz<10 dBm		

Bluetooth: 2402-2480MHz<10 dBm WLAN 2.4GHz: 2412MHz-2462MHz < 20dBm WLAN 5GHz: 5180-5320MHz <23dBm WLAN 5GHz: 5500-5700MHz < 23dBm

Year to begin affixing CE marking 2021.

Nu

RU Jan / Sr. Manager Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

<u>Nov. 30, 2021</u> Date





Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	D4K2107
Machine Type:	GM712
Name of Responsible Party: Address of Responsible Party:	Acer America Corporation 333 West San Carlos St.
	Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147