

Kurzanleitung

Erklärungen zu Grundfunktionen

HL-J6000DW HL-J6100DW



Brother empfiehlt, diese Anleitung zu Informationszwecken in der Nähe Ihres Brother Gerätes aufzubewahren.



Online-Benutzerhandbuch

Informationen zu erweiterten Funktionen und Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*. <u>support.brother.com/manuals</u>



Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo befindet es sich?
Produkt- Sicherheitshinweise	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation des Kpl. Treiber & Software Paket entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Kurzanleitung	Lernen Sie die Grundfunktionen für PC-Druck und Direktdruck sowie grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt oder auf der Brother- Installationsdisc/im Karton
Online- Benutzerhandbuch	Diese Anleitung umfasst den zusätzlichen Inhalt des <i>Referenzhandbuches</i> .	Brother Solutions Center ¹
	Neben den Informationen zu PC-Druck, Direktdruck, Internetdiensten und mobilen Funktionen sind hilfreiche Informationen für die Verwendung des Gerätes in einem Netzwerk enthalten.	

¹ Besuchen Sie <u>support.brother.com/manuals</u>.

Für die neuesten Treiberaktualisierungen

Laden Sie sich die Treiber von der **Downloads**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center unter <u>support.brother.com</u> herunter. Sehen Sie dort nach, ob es Aktualisierungen für die Firmware gibt, um die Leistung Ihres Geräts auf dem neuesten Stand zu halten.

©2018 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Fragen oder Probleme? Werfen Sie online einen Blick auf unsere FAQs, Lösungen und Videos.

Besuchen Sie die Seite **FAQ & Fehlerbehebung** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter <u>support.brother.com</u>.

- Mehrere Suchmöglichkeiten
- Zeigt für weitere Informationen verwandte Fragen an
- Wird anhand von Kundenfeedback regelmäßig aktualisiert

Wichtiger Hinweis

Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das HL-J6000DW, wenn nicht anders angegeben.

Funktionstastenfeld-Übersicht



1. K NFC-Symbol (Near Field **Communication**)

Sie können die Kartenauthentifizierung verwenden, indem Sie die IC-Karte an das NFC-Symbol am Funktionstastenfeld halten.

Wenn Ihr Android[™]-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können Sie auf die gleiche Art von Ihrem Gerät drucken.

2. Touchscreen-Liquid Crystal Display (LCD)

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

3. Menütasten

(Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

(Startseite)

Drücken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



(Abbrechen)

Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

4. LED-Betriebsanzeige

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.

Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, blinkt die LED.

5

5. (U) Ein-/Ausschalten

Drücken Sie 🕐, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie 🕐 gedrückt, um das Gerät

auszuschalten. Der Touchscreen zeigt [Beenden] an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor er sich selbst ausschaltet.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit (也),



wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen.

Touchscreen-Display-Übersicht

Auf dem Startbildschirm können Sie den Bildschirm für die Wi-Fi[®]-Einrichtung, die Funktionen, die Einstellungen und die Wartung aufrufen.

Hauptbildschirm



Auf diesem Bildschirm wird der Gerätestatus angezeigt, sofern das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf den nächsten Befehl.

1. 🛜 Wireless-Status

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

WiFi	Das Gerät ist nicht mit dem Wireless Access Point/Router verbunden.
	Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren. Detaillierte Informationen >> Installationsanleitung
	Das Wireless-Netzwerk ist verbunden.
	Eine dreistufige Displayanzeige in jedem der Home-Bildschirme zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.
	Der Wireless Access Point/Router kann nicht gefunden werden.



Die Wireless-Einstellung ist deaktiviert.

Sie können die Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie die Wireless-Statustaste drücken.

2. [Funktionen]

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Funktionen] zuzugreifen.

```
[Sicherer Druck]/[Web]/[USB]/
[Software- Download]
```

3. [Einstell. (Einst.)]

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Einstell. (Einst.)] zuzugreifen.

4. [Tinte]

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Tinte] zuzugreifen.

5. **Leisemodus**

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung [Leisemodus] auf [Ein] eingestellt ist.

Mit der Einstellung für den Leisemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt. Detaillierte Informationen >> Online-Benutzerhandbuch

6. Informationsymbol



Neue Informationen von Brother werden in der Informationsleiste angezeigt, wenn die Benachrichtigungseinstellungen wie [Nachricht von Brother] und [Firmware autom. prüfen] auf [Ein] gesetzt wurden.

(Es ist eine Internetverbinduna erforderlich. Möglicherweise fallen Datenübertragungsgebühren an.)

Drücken Sie **(1)**, um die Informationen

anzuzeigen.

7. Warn-Symbol



Das Warnsymbol (!) erscheint bei einer Fehlermeldung oder einer

Wartungsmeldung; drücken Sie [], um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie , um zum Home-Bildschirm dann zurückzukehren.

Navigation auf dem Touchscreen

Drücken Sie mit dem Finger auf das Display, um es zu bedienen. Um alle Optionen anzuzeigen und auf diese zuzugreifen, drücken Sie ◀► oder ▲ ▼ im Display, um diese durchzublättern.

WICHTIG

Drücken Sie NICHT mit einem spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Kugelschreiber oder Stift auf das Display. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

- Dieses Produkt verwendet eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Berühren Sie das Display NICHT unmittelbar nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen oder das Gerät eingeschaltet haben. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.

2 Papiermanagement

Einlegen von Papier

Legen Sie das Papier folgendermaßen in die Papierkassette ein.

Fächern Sie den Papierstapel gut auf.



1

Ø

Das Papierformat bestimmt, mit welcher Ausrichtung das Papier eingelegt wird.

Kassette 1	Kassette 2	So legen Sie Papier ein	
	Kassette 3 ¹		
A4	A4		
Letter	Letter	Passen Sie die Querformat	
Executive	(Nur Normalpapier und Recyclingpapi er)	Papierführungen an.	
A5	-		
A6		Hochformat	
Foto		Passen Sie die Papierführungen an.	
Photo L			
Photo 2L			
Karteikarte		\checkmark	
Umschläge			
A3	A3	Verlängern Sie die	
Ledger	Ledger	Papierkassette mit	
Legal	Legal	dem grünen Schieber,	
Folio	Folio	und passen Sie dann Hochformat	
Mexico Legal	Mexico Legal	an.	
India Legal	India Legal		
	(Nur Normalpapier und Recyclingpapi er)		

¹ Kassette 3 ist nur für HL-J6100DW verfügbar.



Detaillierte Informationen >> Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier

2 Klappen Sie die Papierstütze aus.



3

Ändern Sie bei Bedarf die Papierformat-Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes.

Drucken

Drucken über den Computer

Bevor Sie Druckfunktionen versuchen, sollten Sie Folgendes prüfen:

- Stellen Sie sicher, dass die Brother-Software und -Treiber installiert wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass das USBoder Netzwerkkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist bzw. dass Sie über Ihren Wireless Access Point/Router mit dem Netzwerk verbunden sind.

Drucken eines Dokumentes (Windows[®])

- 1 Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
- 2 Wählen Sie **HL-XXXX** aus (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist).
- 3 Klicken Sie auf Drucken.
- Schließen Sie den Druckvorgang ab.

Drucken eines Dokuments (Mac)

- Klicken Sie in einer Anwendung, wie z. B. Apple TextEdit, auf das Menü Ablage und wählen Sie dann Drucken....
- 2 Wählen Sie **HL-XXXX** aus (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist).
 - Klicken Sie auf Drucken....

4 Schließen Sie den Druckvorgang ab.

Verschiedene Druckfunktionen

Um die verschiedenen Druckfunktionen zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Druckeigenschaften oder einstellungen, um die Druckereinstellung zu ändern.

Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers

R

$\frac{1}{2}$

Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier (N auf 1)



Für Windows[®]:

Detaillierte Informationen ➤> Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Windows[®])

Für Mac:

Detaillierte Informationen ➤> Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Mac)

Direktdruck von Fotos von einem USB-Stick

Vorschau und Drucken von Fotos von einem USB-Stick

Sehen Sie Fotos vor dem Ausdrucken im Display an.Drucken Sie Bilder, die auf einem USB-Stick gespeichert sind.

Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.



- 2 Drücken Sie [JPEG-Druck] > [Dateien auswählen].
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das zu druckende Foto anzuzeigen, und drücken Sie dann auf das Foto.

Um alle Fotos zu drucken, drücken Sie [Alle druck (Alle dr)], und drücken Sie dann zur Bestätigung [Ja].

4 Drücken Sie × 01, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].

Sie können auch [-] oder [+] auf dem Touchscreen drücken.

5 Drücken Sie [OK].

- 6 Wiederholen Sie die letzten drei Schritte, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die ausgedruckt werden sollen.
- **7** Drücken Sie [OK].
- 8 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen.
- 9 Um die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Druckeinst.].

Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.

1 Drücken Sie [Start].

Ø

Druckeinstellungen – Übersicht

Die geänderten Druckeinstellungen gelten nur vorübergehend für den aktuellen Ausdruck. Die Einstellungen werden nach Abschluss des Druckvorgangs wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Sie können die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen speichern.

Detaillierte Informationen >> Online-Benutzerhandbuch

Direktdruck einer PDF-Datei von einem USB-Stick

Sie können eine PDF-Datei direkt von einem USB-Stick drucken.

PDF-Dateien mit einer Größe von 2 GB oder mehr können nicht gedruckt werden.

1 Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.



- 2 Drücken Sie [PDF-Druck].
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die zu druckende PDF-Datei anzuzeigen, und drücken Sie dann darauf.
- 4 Drücken Sie ×001, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].

Sie können auch [-] oder [+] auf dem Touchscreen drücken.

- **5** Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen.
- **6** Um die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Druckeinst.].

Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.

7 Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start]. A

Regelmäßige Wartung

Überprüfen der Druckqualität

Wenn die Farben blass sind oder Streifen zu sehen sind oder Text auf den Ausdrucken fehlt, können verstopfte Druckkopfdüsen die Ursache sein. Drucken Sie den Testausdruck und sehen Sie sich das Düsenprüfmuster an.

- 1 Drücken Sie [Einstell. (Einst.)] > [Wartung] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen].
- **2** Drücken Sie [Start].

Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.

- **3** Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke auf der Testseite.
- 4 Auf dem Touchscreen wird eine Abfrage zur Druckqualität angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie [Nein] und anschließend , um die

Druckqualitätsprüfung zu beenden.

• Falls Linien fehlen (siehe Schlecht nachstehend), drücken Sie [Ja].

ΟΚ

		_		
			_	
===.			_	==
			_	
			_	
	_			_
		==		
		_	_	
			_	_
			_	
			_	
				_
			_	
			_	
			_	_
				_
	_			
		==		
		_		

Schlecht

 _	
 _	
 _	
 _	

- 5 Auf dem Touchscreen werden Sie zur Überprüfung der Druckqualität der verschiedenen Farben aufgefordert. Drücken Sie die Nummer des Musters (1 - 4), das dem Druckergebnis am besten entspricht.
- **6** Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn eine Druckkopfreinigung erforderlich ist, drücken Sie [Start], um die Reinigung zu starten.
 - Wenn keine Druckkopfreinigung erforderlich ist, wird im Touchscreen automatisch wieder der Wartungsbildschirm angezeigt.

7 Nach Abschluss der Reinigung werden Sie gefragt, ob die Testseite zur Überprüfung der Druckqualität erneut ausgedruckt werden soll. Drücken Sie [Ja] und dann [Start].

Das Gerät druckt erneut eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke auf der Testseite erneut.

Falls sich die Druckqualität nach dem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine Original-Brother-Ersatztintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Wiederholen Sie die Druckkopfreinigung.Wenn sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.



Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine Streifen mehr zu sehen.



Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts

Wenn nach dem Transport des Geräts der gedruckte Text verschwommen ist oder Bilder blass sind, passen Sie die Druckausrichtung an. Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie einen Druckqualitätstest durch,

indem Sie auf 🚹 [Einstell.

(Einst.)] > [Wartung] >
[Druckqualität verbessern] >
[Druckqualität prüfen] drücken.

- 1 Drücken Sie [Einstell. (Einst.)] > [Wartung] > [Druckqualität verbessern] > [Ausrichtung].
- 2 Drücken Sie [Weiter].
- 3 Drücken Sie auf [Ja], nachdem eine Meldung im Display anzeigt, dass der Druckqualitätstest abgeschlossen ist.
- 4 Wählen Sie das Papierformat für den Ausdruck der Seite für die Druckausrichtung.
- 5 Drücken Sie [Grundlegende Ausrichtung] oder [Erweiterte Ausrichtung].
- 6 Legen Sie Papier des angegebenen Formats in die Papierkassette und drücken Sie dann [Start].

Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.

	(/	4)	
1			~
3			2
5			4
7			6
9			8

7 Drücken Sie für das Muster (A) ▲ oder ▼, um die Nummer des Testdrucks mit den wenigsten sichtbaren vertikalen Streifen (1 - 9) anzuzeigen, und drücken Sie dann die Nummer (im Beispiel oben ist die Zeile Nummer 6 die beste Wahl). Drücken Sie [OK].

Wiederholen Sie diesen Schritt für die anderen Muster.

Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, erscheint der Text verschwommen oder verschoben, wie hier gezeigt.





Nachdem die vertikale Ausrichtung korrekt vorgenommen wurde, sieht der Text so aus wie hier gezeigt.



B Drücken Sie

Tintenvorrat überprüfen (Seitenzähler)

Im Display des Gerätes erscheint zwar ein Tintenvorratssymbol, Sie können jedoch eine größere Grafik aufrufen, in der die verbliebene Tinte in jeder Patrone angezeigt wird.



Die Touchscreen zeigt den Tintenvorrat und den Seitenzähler an ¹.



- a. Zeigt den Tintenvorrat in der Patrone an.
- b. Zeigt den im internen Tintenbehälter verbliebenen Tintenvorrat an.
- c. Drücken Sie auf das Symbol, um die Anzeigeeinstellungen für die ungefähre Seitenergiebigkeit anzuzeigen.
- d. Der Seitenzähler ¹ zeigt die ungefähre Anzahl der Seiten an, die mit den Tintenpatronen noch gedruckt werden können.

Der Seitenzähler ist eine Schätzung nur für informelle Zwecke und gibt nicht die tatsächlich verbliebene Seitenergiebigkeit an. Informationen zur tatsächlichen Patronenergiebigkeit finden Sie unter <u>support.brother.com/yield</u>.

• Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird eines der folgenden Symbole angezeigt:

8	Der Tintenvorrat ist niedrig.
×	Die Tintenpatrone ist am Ende ihrer Lebensdauer.
?	Es ist ein Problem mit der Tintenpatrone aufgetreten.

 Um die Modellnummern der Tintenpatronen zu pr
üfen oder auszudrucken, dr
ücken Sie

(Zurück), um zum Menübildschirm [Tinte] zurückzukehren.

Drücken Sie [Modell der Tintenpatrone] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.



- Sie können den Tintenvorrat auch von Ihrem Computer aus überprüfen.
- Detaillierte Informationen zu den Messmethoden, die für die ungefähre Ergiebigkeit verwendet werden, finden Sie unter <u>support.brother.com/yield</u>.

Problemlösung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des Brother-Geräts auftreten können.

Problem identifizieren

Auch wenn ein Problem mit dem Gerät vorzuliegen scheint, können Sie die meisten Probleme selbst beheben.

Überprüfen Sie zuerst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- · Alle Transportschutzteile des Gerätes wurden entfernt.
- · Die Tintenpatronen sind richtig eingesetzt.
- Die obere Abdeckung und die Papierstauabdeckung sind vollständig geschlossen.
- · Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind fest an das Gerät und den Computer angeschlossen oder die Wireless-Verbindung ist sowohl beim Gerät als auch beim Computer eingerichtet.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Access Point (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.

Um den Fehler und die Lösung zu finden, überprüfen Sie das Display oder den Gerätestatus im **Status Monitor** auf Ihrem Computer.

Verwendung des Displays	Verwendung des Status Monitors
 Folgen Sie den Meldungen im Display. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, finden Sie weitere Informationen im Online- Benutzerhandbuch: Fehler- und Wartungsanzeigen Abdeckung offen > Abdeckung offen > Funktionen Einstell. Tinte 	 Doppelklicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste. Jede Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Problemlösung, um die Brother-Website zur Problemlösung aufzurufen.

Fehler- und Wartungsanzeigen

Informationen zu den häufigsten Fehler- und Wartungsmeldungen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch. Um das *Online-Benutzerhandbuch* und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie <u>support.brother.com/manuals</u>.

Anhang

Informationen zur Einhaltung der Verordnung 801/2013 der Kommission

Modelle	Leistungsaufnahme
	Netzwerkbereitschaft ¹
HL-J6000DW/HL-J6100DW	ca. 1,5 W

1 Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

Wireless LAN aktivieren/deaktivieren

Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie

```
[Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Netzwerk I/F] >
[WLAN] oder [LAN (Kabel)].
```

Zubehördaten

Tinte	Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), die separat vom Druckkopf austauschbar sind.
Lebensdauer der Tintenpatronen	Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrucke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Nach Beendigung dieses Vorgangs haben die im Lieferumfang enthaltenen Tintenpatronen eine geringere Ergiebigkeit als Tintenpatronen des Typs LC3237 (ca. 75 % für Schwarz und 65 % für Farbe ¹). Mit allen nachfolgend eingesetzten Tintenpatronen kann die angegebene Seitenzahl gedruckt werden.
Ersatzzubehör	<schwarz> LC3239XLBK</schwarz>
	<gelb> LC3239XLY</gelb>
	<cyan> LC3239XLC</cyan>
	<magenta> LC3239XLM</magenta>
	Schwarz - Ca. 6000 Seiten ¹
	Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 5000 Seiten ¹
	<schwarz> LC3237BK</schwarz>
	<gelb> LC3237Y</gelb>
	<cyan> LC3237C</cyan>
	<magenta> LC3237M</magenta>
	Schwarz - Ca. 3000 Seiten ¹
	Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 1500 Seiten ¹

1 Alle Ersatztintenpatronen bieten eine ungefähre Seitenergiebigkeit, die der ISO/IEC 24711 entspricht. Weitere Informationen zur Seitenergiebigkeit finden Sie unter <u>www.brother.com/pageyield</u>.

Doppelklicken Sie bei Verwendung von Windows[®] auf das **Brother Creative Center**-Symbol

auf Ihrem Desktop, um die KOSTENLOSE Website zu besuchen, die als Ressource

entwickelt wurde, um Ihnen bei der einfachen Erstellung und dem einfachen Ausdruck speziell konzipierter Materialien für Arbeit und Zuhause mit Fotos, Text und viel Kreativität zu helfen.

Mac-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse besuchen: <u>www.brother.com/creativecenter</u>



Besuchen Sie unsere Website www.brother.com



GER Version 0