Índice

Índice 1
Avisos acerca del uso 2
Información de seguridad
Precauciones 3
Advertencias relacionadas
con la seguridad de los oios 6
Introducción 7
Contenido del paquete 7
Información general del producto 8
Fauipo principal
Panel de control 9
Conexiones de entrada y salida 10
Mando a distancia 11
Instalación12
Conectar al proyector12
Conectar con un equipo de
sobremesa o portátil12
Conectar una fuente de vídeo
Conectar con los dispositivos de vídeo 3D14
Uso de las gafas 3D16
Encender y apagar el proyector17
Encendido del proyector
Apagado del proyector
Indicador de advertencia
Ajustar de la imagen proyectada20
Ajustar la altura del proyector
Ajustar el zoom y el enfoque del proyector21
Ajuste del tamaño de la imagen
Controlos do usuario
Controles de disuario
distancia 23
Panel de control
Mando a distancia
Menús en pantalla (OSD)
Instrucciones de uso
Árbol de menús32
IMAGEN
IMAGEN Avanzada

PANTALLA	38
PANTALLA Tres dimensiones	40
SETUP	41
SETUP Configuraciones de	
audio	43
SETUP Seguridad	44
SETUP AVANZADA	45
OPCIONES	46
OPCIONES Config. Lámpara	49
OPCIONES	- 0
Establecer HDMI Link	50
OPCIONES Ajustes remotos	52
OPCIONES Avanzada	53
Apéndices	54
Resolución de problemas	54
Problemas de imagen	54
Otros Problemas	56
Problemas del mando a distancia	56
Mensajes de iluminación con LED.	57
Mensajes en pantalla	58
Sustitución de la lámpara	59
Instalar y limpiar el filtro para el	
polvo	61
Modos de compatibilidad	62
Instalación del montaje en	
el techo	64
Sucursales internacionales	
de Optoma	65
Regulaciones y avisos de	
seguridad	67
Aviso de la FCC	67
Declaración de conformidad	
para los países de la UE	68



Información de seguridad



El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto, cuya magnitud puede ser lo suficientemente grande como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. EN EL INTERIOR HAY COMPONENTES CON ALTO VOLTAJE. NO ABRA LA CARCASA. REMITA LAS REPARACIONES SÓLO AL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

Límites de emisión para dispositivos de Clase B

Este aparato digital de Clase B satisface todos los requisitos establecidos por las normas canadienses que regulan la fabricación de equipos generadores de interferencias.

Instrucciones de seguridad importantes

- No bloquee las aperturas de ventilación. Para garantizar un funcionamiento fiable del proyector y para evitar que se sobrecaliente, es recomendable instalarlo en una ubicación que no bloquee la ventilación. A modo de ejemplo, no coloque el proyector en una mesa llena de objetos, un sofá, una cama, etc. No coloque el proyector en un lugar cerrado como una estantería o armario que restrinja el flujo de aire.
- No utilice el proyector cerca del agua o en entornos con mucho polvo. Para reducir el riesgo de incendio y/o descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia o humedad.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos como amplificadores que produzcan calor.
- 4. Límpielo únicamente con un paño seco.
- 5. Use sólo accesorios/componentes auxiliares homologados por el fabricante.
- No utilice la unidad si se presenta algún daño físico. Los daños físicos/ utilizaciones incorrectas podrían ser (aunque no están limitados a):
 - La unidad se ha dejado caer.
 - El cable de alimentación o el enchufe está dañado.
 - Se ha derramado líquido sobre el proyector.
 - El proyector se ha expuesto a la lluvia o a la humedad.
 - Algo se ha caído dentro del proyector o está suelto.

No intente reparar la unidad por sí mismo. Si abre o retira las tapas puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos. Llame a Optoma antes de enviar la unidad para que la reparen.

- No permita que ningún objeto o líquido entre en el proyector. Podrían entrar en contacto con punto de voltaje peligroso y cortocircuitar componentes, lo que podría originar un incendio o descargas eléctricas.
- Consulte la carcasa del proyector para obtener instrucciones relacionadas con la seguridad.
- 9. La unidad solamente debe ser reparada por personal de servicio técnico cualificado.



Precauciones

Siga todas las advertencias, precauciones y procedimientos de mantenimiento recomendados en esta guía del usuario.



Advertencia-No mire por la lente del proyector cuando la lámpara está encendida. El brillo de la luz puede dañarle los ojos.

- Advertencia-Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el proyector a la lluvia ni a la humedad.
- Advertencia- No abra o desmonte este proyector, ya que se podrían producir descargas eléctricas.

Advertencia-Cuando reemplace la lámpara, espere a que la unidad se enfríe. Siga las instrucciones descritas en las páginas 59-60.

- Advertencia-Este proyector detectará la vida de la lámpara automáticamente. Asegúrese de cambiar la lámpara cuando aparezcan los mensajes de aviso.
- Advertencia-Reinicie la función "Restablecer Lámpara" del menú "Opciones|Config. Lámpara" después de reemplazar el módulo de la lámpara (consulte las páginas 49).
- Advertencia-Cuando apague el proyector, asegúrese de que el ciclo de enfriamiento se ha completado antes de desconectar la alimentación. Deje que transcurran 90 segundos para que el proyector se enfríe.
- Advertencia- No use la tapa de la lente mientras el proyector está en funcionamiento.
- Advertencia-Cuando se aproxime el fin del ciclo de vida de la lámpara, el mensaje "Se agotó la vida útil de la lámpara." aparecerá en la pantalla. Póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de servicio local para cambiar la lámpara tan pronto como sea posible.



Cuando la lámpara alcance el fi nal de su ciclo de vida, el proyector no se volverá a encender hasta que se reemplace el módulo de la lámpara, Para reemplazar la lámpara, siga los procedimientos descritos en la sección "Reemplazar la lámpara" en las páginas 59-60.

Debe:

- Apagar la unidad y desconectar el enchufe de alimentación de la toma de CA antes de limpiar el producto.
- Use un paño suave y seco impregnado en un detergente débil para limpiar la carcasa de la pantalla.
- Desconectar el enchufe de la corriente de la salida de CA si no va a usar el producto durante un prolongado período de tiempo.

No debe:

- Bloquear las ranuras y aberturas de ventilación de la unidad proporcionadas para la ventilación.
- Use detergentes, ceras o disolventes abrasivos para limpiar el equipo.
- Utilizar el producto bajo las siguientes condiciones:
 - En ambientes muy calurosos, fríos o húmedos.
 - Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentre entre 5°C ~ 40°C
 - Asegúrese de que la humedad relativa se encuentre entre 10% ~ 85%
 - En áreas donde el polvo y la suciedad se acumulen con facilidad.
 - Coloque el equipo cerca de un aparato que genere campos magnéticos intensos.
 - Bajo luz solar directa.

Visualización de la proyección 3D empleando la función 3D

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS ANTES DE USAR LA FUNCIÓN 3D O PERMITIR A UN NIÑO QUE LO HAGA.

Advertencia

Los niños y adolescentes podrían presentar una mayor sensibilidad a los problemas de salud asociados a la visualización de imágenes 3D, por lo que deben disfrutar de vigilancia constante durante la realización de tal actividad.

Advertencia acerca de la epilepsia fotosensitiva y otros riesgos de salud

Algunos espectadores podrían experimentar ataques epilépticos o apoplejías durante la visualización de las imágenes o luces intermitentes que el proyector proyecta al reproducir películas o videojuegos. Si usted es susceptible de sufrir un ataque epiléptico o apoplejía o sus antecedentes familiares así lo sugieren, consulte con un médico especialista antes de usar la función 3D.

Español

- Incluso aquellas personas sin antecedentes personales o familiares de epilepsia o apoplejía podrían sufrir una enfermedad no diagnosticada que derive en la aparición de ataques epilépticos fotosensitivos.
- Las mujeres embarazadas, los ancianos, los enfermos en estado grave, las personas privadas del sueño y aquéllas afectadas por el consumo de alcohol deben evitar el uso de las funciones 3D que incorpora el equipo.
- Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, desista inmediatamente de la visualización de imágenes 3D y póngase en contacto con un médico especialista: (1) alteración de la visión; (2) desvanecimiento; (3) mareo; (4) movimiento involuntario e impulsivo de los ojos o los músculos; (5) confusión; (6) náuseas; (7) pérdida de consciencia; (8) convulsiones; (9) calambres; y/o (10) desorientación. Los niños y adolescentes son más propensos que los adultos a experimentar los síntomas anteriores. Los padres deben prestar especial atención a sus hijos durante el uso de la función 3D y preguntarles con frecuencia si sufren tales síntomas.
- La visualización de la proyección 3D puede causar, asimismo, cinetosis, efectos de alteración de la percepción, desorientación, fatiga ocular y reducción de la estabilidad postural. Se recomienda al usuario realizar descansos con frecuencia con objeto de mitigar el posible impacto de tales efectos. Si sufre fatiga o sequedad ocular o experimenta alguno de los síntomas anteriores, desista inmediatamente del uso de este dispositivo hasta que los síntomas desaparezcan y hayan transcurrido, al menos, 30 minutos a partir de dicho momento.
- La visualización de la proyección 3D a muy poca distancia de la pantalla durante periodos prolongados de tiempo puede resultar perjudicial para la visión. La distancia de visualización ideal es equivalente a tres veces la altura de la pantalla. Es recomendable que los ojos del espectador queden situados al nivel de la pantalla.
- La visualización de la poyección 3D empleando unas gafas 3D durante un periodo prolongado de tiempo puede derivar en dolores de cabeza o sensación de fatiga. Si experimenta dolor de cabeza, fatiga o mareos, desista de la visualización de la proyección 3D y descanse.
- No use las gafas 3D con ningún fin ajeno a la visualización de la proyección 3D. El uso de las gafas 3D con cualquier otra finalidad (y, en particular, como anteojos, gafas de sol, gafas protectoras, etc.) podría resultar físicamente perjudicial para el espectador y debilitar la capacidad visual.
- Algunos espectadores podrían sufrir desorientación durante la visualización de la proyección 3D. Debido a ello, NO se recomienda instalar el PROYECTOR 3D cerca del hueco de una escalera, cables, balcones u otros objetos con los que sea posible tropezar o chocar, o puedan provocar caídas, romperse o desprenderse.



Advertencias relacionadas con la seguridad de los ojos



- No mire al haz del proyector en ningún momento. Dé la espalda al haz siempre que sea posible.
- Cuando el proyector se utilice en un aula, supervise a los alumnos cuando les pida que señalen algo en la pantalla para que lo hagan correctamente.
- Para minimizar la energía de la lámpara, haga uso de las cortinas de la sala con el fin de reducir los niveles de luz ambiente.



Contenido del paquete

Desempaquete e inspeccione el contenido de la caja para asegurarse de que contiene todos los componentes enumerados a continuación. Si llegara a faltar alguna pieza, póngase en contacto con atención al cliente de Optoma.

Accesorios estándar



Información general del producto





- No bloquee las rejillas de entrada/salida del proyector.
- (*) Accesorio opcional.
- 1. Objetivo
- 2. Receptor de infrarrojos (IR)
- 3. Panel de control
- 4. Conexiones de entrada y salida
- 5. Toma de suministro eléctrico
- 6. Pie de ajuste de inclinación

- 7. Tapa de la lente (*)
- 8. Altavoz
- 9. Control de zoom
- 10. Anillo de enfoque
- 11. Tapa de la lámpara
- 12. Ventilación (entrada)
- 13. Ventilación (salida)
- 14. Puerto de bloqueo Kensington™



Panel de control



- 1. Fuente
- 2. Aceptar
- 3. Corrección de distorsión trapezoidal
- 4. Resincronización
- 5. Menú
- 6. Ayuda
- 7. LED de la lámpara
- 8. LED de encendido/espera
- 9. Encendido
- 10. LED de temperatura
- 11. Botones de selección de cuatro direcciones

Español

Conexiones de entrada y salida



- 7. Mini-conector USB-B (actualización de firmware)
- 8. Toma de suministro eléctrico



 El ratón remoto necesita un mando a distancia especial.



Mando a distancia



- 1. Encendido
- 2. Apagado
- 3. Usuario 1/Usuario 2/Usuario 3
- 4. Contraste
- 5. Brillo
- 6. Modo Display
- 7. Relación de Aspecto
- 8. Corrección trapezoidal
- 9. Tres dimensiones
- 10. Silencio
- 11. Modo ahorro de energía
- 12. DynamicBlack
- 13. Fuente
- 14. Resincronización
- 15. Volumen +/-
- 16. Aceptar
- 17. Menú
- 18. Botones de selección de cuatro direcciones
- 19. HDMI1
- 20. HDMI2
- 21. VGA1
- 22. YPbPr
- 23. VGA2
- 24. Vídeo



Conectar al proyector

Conectar con un equipo de sobremesa o portátil





- Debido a la diferencia de aplicación en función del país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.
- (*) Accesorio opcional

Conectar una fuente de vídeo

Reproductor DVD, reproductor Blu-ray, descodificador, receptor HDTV, videoconsola





- Debido a la diferencia de aplicación en función del país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.
- (*) Accesorio opcional

	1	*Enchufe CC de 12 V
	2	*Cable transmisor 3D
	3	*Cable MHL (MicroUSB a HDMI)
	4	Cable de alimentación
	5	*Cable de salida de audio
	6	*Cable HDMI
l		





La fuente de vídeo 3D debe encenderse antes que el proyector 3D.

Νοτε

Si la señal de vídeo de entrada es de tipo 2D, pulse "3D Formato" y cámbielo a "Auto".

 Si el "Modo SBS" permanece activado, la señal de vídeo 2D no se reproducirá correctamente.

14

Español

Conectar con los dispositivos de vídeo 3D

Una vez conectados todos los dispositivos por medio de cables HDMI siguiendo las indicaciones del diagrama, encienda la fuente de vídeo 3D y el proyector 3D.

Juegos para PlayStation[®] 3

- Asegúrese de haber actualizado la videoconsola a la versión de software más reciente.
- Acceda a los menús "Configuración" -> "Configuración de pantalla" -> "Salida de vídeo" -> "HDMI". Seleccione la opción "Automático" y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
- Inserte el disco del juego 3D. También puede descargar juegos (y actualizaciones para la conversión a 3D) a través de la red PlayStation[®].
- Inicie el juego. Seleccione la opción "Jugar en 3D" en el menú del juego.

Reproductor de Blu-ray 3D™

- Asegúrese de que el reproductor sea compatible con discos Bluray™ 3D y de que la salida 3D esté habilitada.
- Inserte el disco Blu-ray[™] 3D en el reproductor y pulse "Reproducir".

Televisión 3D (por ejemplo, SKY 3D y DirecTV)

- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de televisión para recibir en 3D alguno de los canales pertenecientes a su paquete de canales.
- Una vez habilitada la recepción, seleccione el canal 3D.
- Podrá ver dos imágenes, una junto a la otra.
- Cambie al "Modo SBS" del proyector 3D. Encontrará dicha opción en la sección "Pantalla" del menú OSD del proyector.

Dispositivo 3D (por ejemplo, un equipo DV/DC 3D) con salida de señal 2D "Side by Side" y resolución 1080i

- Conecte el dispositivo 3D y configúrelo para que envíe contenidos 3D a través de su salida 2D "Side by Side" al Proyector 3D.
 Podrá ver dos imágenes, una junto a la otra.
- Cambie al "Modo SBS" del proyector 3D. Encontrará dicha opción en la sección "Pantalla" del menú OSD del proyector.

Si desea ver contenido 3D de un origen HDMI 1.4a (por ejemplo, Bluray 3D), sus gafas 3D deben estar siempre sincronizadas. Si desea ver contenido 3D de una fuente HDMI 1.3 (por ejemplo, retransmisión 3D utilizando el modo SBS), puede que tenga que utilizar la opción Inv. sincr. 3D del proyector para optimizar su experiencia en 3D. Encontrará dicha opción en la sección "Pantalla ->Tres dimensiones" del menú OSD del proyector.







Si desea obtener información más detallada, consulte el manual de usuario de las gafas 3D.

Uso de las gafas 3D

- 1. ENCIENDA las gafas 3D.
- Compruebe que el proyector esté recibiendo contenido en 3D y que la señal sea compatible con sus especificaciones.
- Active el "Modo 3D" (Apagado/DLP-Link/VESA 3D; dependiendo del tipo de gafas que esté utilizando) del proyector 3D. Encontrará dicha opción en la sección "Pantalla" del menú OSD del proyector.
- 4. Encienda las gafas 3D y compruebe si puede visualizar imágenes 3D sin forzar la vista.
- Si la imagen no se representa en 3D, compruebe si el dispositivo 3D está configurado correctamente para enviar imágenes 3D. Si se trata de una señal 2D "Side by Side" con resolución 1080i, active el "Modo SBS" y repita los pasos 1 ~ 4.
- Puede que tenga que utilizar la opción "Inv. sincr. 3D" del proyector para optimizar su experiencia en 3D. Encontrará dicha opción en la sección "Pantalla" del menú OSD del proyector.
- 7. Para APAGAR las gafas 3D: Mantenga pulsado el botón "Encendido" hasta que el indicador LED se apague.
- 8. Si desea obtener más información, consulte la guía del usuario o el sitio web del fabricante de las gafas 3D.

Encender y apagar el proyector

Encendido del proyector

- 1. Retire la tapa de la lente. 0
- Conecte correctamente el cable de alimentación y el cable de señal. Cuando se conecte, el LED de Encendido/Espera se pondrá en ámbar.
- 3. Encienda la lámpara presionando el botón "**U**" situado en la parte superior del proyector o en el mando a distancia. El LED de Encendido/Espera ahora cambiará a verde.

La pantalla de inicio se mostrará al cabo de 10 segundos aproximadamente. La primera vez que utilice el proyector, se le pedirá que seleccione el idioma preferido y el modo de ahorro de energía.

- 4. Encienda y conecte la fuente que desee mostrar en la pantalla (equipo, portátil, reproductor de vídeo, etc.). El proyector detectará la fuente automáticamente. En caso contrario, presione el botón de menú y vaya a "Opciones". Asegúrese de que la opción "Bloqueo de fuente" se ha establecido en "Apagado".
- Si conecta varias fuentes simultáneamente, presione el botón "FUENTE" del panel de control o los botones de fuente directos del mando a distancia para cambiar las entradas.





- Encienda el proyector primero y, a continuación, seleccione las fuentes de señal.
- (*) Accesorio opcional



Apagado del proyector

 Presione el botón "①" del mando a distancia o el botón "Ů" del panel de control para apagar el proyector. Se mostrará el siguiente mensaje en la pantalla.



Vuelva a presionar el botón "O" para confirmar, de lo contrario, el mensaje desaparecerá en 15 segundos. Cuando presione el botón "O" por segunda vez, el proyector mostrará el temporizador de cuenta atrás y se apagará.

 Los ventiladores de refrigeración seguirán funcionando durante unos 10 segundos para completar el ciclo de refrigeración y el LED de Encendido/Espera parpadeará en color verde. Cuando el LED de Encendido/Espera se ilumina permanentemente en color ámbar, el proyector habrá entrado en el modo de espera.

Si desea encender de nuevo el proyector, debe esperar que éste haya completado el ciclo de enfriamiento y haya entrado en el modo de espera. Cuando esté en el modo de espera, simplemente presione el botón "**U**" para reiniciar el monitor.

- 3. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica del proyector.
- 4. No encienda el proyector inmediatamente después de un procedimiento de apagado.

Indicador de advertencia

Cuando se encienden los indicadores de advertencia (consulte a continuación), el proyector se apagará automáticamente:

- El indicador LED "LAMP" se ilumina en color rojo y el indicador "Encendido/Espera" parpadea en color ámbar.
- El indicador LED "TEMP" se ilumina en color rojo y el indicador "Encendido/Espera" parpadea en color ámbar. Esto indica que el proyector se ha sobrecalentado. En condiciones normales, el proyector se puede volver a encender.
- El indicador LED "TEMP" parpadea en color rojo y el indicador "Encendido/Espera" parpadea en color ámbar.

Desconecte el cable de alimentación del proyector, espere 30 segundos e inténtelo de nuevo. Si el indicador de advertencia se ilumina de nuevo, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para obtener ayuda.



Póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano si el proyector muestra algunos de estos síntomas. Consulte las páginas 65-66 para obtener más información.





Ajustar de la imagen proyectada

Ajustar la altura del proyector

El proyector está equipado con un pie elevador para ajustar la altura de la imagen.

- 1. Localice el pie ajustable que desea modificar en la parte inferior del proyector.
- Gire el anillo ajustable hacia la derecha para elevar el proyector o hacia la izquierda para bajarlo. Repita el proceso con el resto de los pies según sea necesario.



Español 20

Ajustar el zoom y el enfoque del proyector

Puede girar el anillo de zoom para acercar o alejar la imagen. Para enfocar la imagen, gire el anillo de enfoque hasta que la imagen sea nítida.

- Serie de proyección estándar: El proyector realizará el enfoque en distancias de 3,53 a 33,00 pies (1,08 a 10,06 metros).
- Serie de proyección corta: El proyector realizará el enfoque en distancias de 1,09 a 11,13 pies (0,33 a 3,39 metros).



Ajuste del tamaño de la imagen proyectada

 Tamaño de la imagen proyectada de 30,0" a 307,0" (de 0,76 a 7,80 metros).





Longitud	Tamaño	o de la pan	talla (anch	o x alto)	Distan	cia de proy	ección (Dia	agonal)	Despla	zamiento
diagonal (pulgadas) de	(n	n)	(pulg	adas)	(r	n)	(pi	es)	· (Hd)
la pantalla 16:9	Ancho	Alto	Ancho	Alto	wide	tele	wide	tele	(m)	(pulgadas)
30,0	0,66	0,37	26,15	14,71	0,98	1,08	3,22	3,53	0,06	2,35
40,0	0,89	0,50	34,86	19,61	1,31	1,43	4,30	4,71	0,08	3,14
60,0	1,33	0,75	52,29	29,42	1,97	2,15	6,45	7,06	0,12	4,71
70,0	1,55	0,87	61,01	34,32	2,29	2,51	7,52	8,24	0,14	5,49
80,0	1,77	1,00	69,73	39,22	2,62	2,87	8,60	9,41	0,16	6,28
90,0	1,99	1,12	78,44	44,12	2,95	3,23	9,67	10,59	0,18	7,06
100,0	2,21	1,25	87,16	49,03	3,28	3,59	10,75	11,77	0,20	7,84
120,0	2,66	1,49	104,59	58,83	3,93	4,30	12,90	14,12	0,24	9,41
150,0	3,32	1,87	130,74	73,54	4,91	5,38	16,12	17,65	0,30	11,77
180,0	3,98	2,24	156,88	88,25	5,90	6,46	19,36	21,18	0,36	14,12
250,0	5,53	3,11	217,89	122,57	8,19	8,97	26,87	29,42	0,50	19,61
300,0	6,64	3,74	261,47	147,08	9,83	10,76	32,25	35,30	0,60	23,53
307,0	6,80	3,82	267,57	150,51	10,06	11,01	33,00	36,12	0,61	24,08

Proyección estándar

El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.

Longitud	Tamaño	o de la pan	talla (ancho	o x alto)	Distan	cia de proy	ección (Dia	agonal)	Despl	azamiento
diagonal (pulgadas) de	(n	n)	(pulg	adas)	(n	n)	(pi	es)		(Hd)
la pantalla 16:9	Ancho	Alto	Ancho	Alto	wide	tele	wide	tele	(m)	(pulgadas)
30,0	0,66	0,37	26,15	14,71	0,33	0,33	1,09	1,09	0,06	2,35
40,0	0,89	0,50	34,86	19,61	0,44	0,44	1,45	1,45	0,08	3,14
60,0	1,33	0,75	52,29	29,42	0,66	0,66	2,17	2,17	0,12	4,71
70,0	1,55	0,87	61,01	34,32	0,77	0,77	2,54	2,54	0,14	5,49
80,0	1,77	1,00	69,73	39,22	0,88	0,88	2,90	2,90	0,16	6,28
90,0	1,99	1,12	78,44	44,12	0,99	0,99	3,26	3,26	0,18	7,06
100,0	2,21	1,25	87,16	49,03	1,10	1,10	3,62	3,62	0,20	7,84
120,0	2,66	1,49	104,59	58,83	1,33	1,33	4,35	4,35	0,24	9,41
150,0	3,32	1,87	130,74	73,54	1,66	1,66	5,44	5,44	0,30	11,77
180,0	3,98	2,24	156,88	88,25	1,99	1,99	6,52	6,52	0,36	14,12
250,0	5,53	3,11	217,89	122,57	2,76	2,76	9,06	9,06	0,50	19,61
300,0	6,64	3,74	261,47	147,08	3,31	3,31	10,87	10,87	0,60	23,53
307,0	6,80	3,82	267,57	150,51	3,39	3,39	11,13	11,13	0,61	24,08

Proyección corta

* El usuario debe considerar que esta tabla es una mera referencia.

Panel de control y Mando a distancia

Panel de control



Utilizar el panel de control

ENCENDIDO	Ċ	Consulte la sección "Encender y apagar el proyector" en las páginas 17-18.
RE-SYNC	RE-SYNC	Permite sincronizar automáticamente el proyector con la fuente de entrada.
ENTER	ENTER	Permite confirmar la opción seleccionada.
SOURCE	SOURCE	Presione el botón "FUENTE" para seleccionar una señal de entrada.
Menú		Presione "Menú" para mostrar el menú en pantalla OSD. Para salir del Menu OSD, vuelva a presionar "Menu".
Ayuda	?	Menú Ayuda (solo disponible cuando el menú OSD no se muestra).
Botones de selección cuatro direcciones	de	Utilice ▲ ▼ ◀▶ para seleccionar las opciones o realizar ajustes en su selección.
Corrección trapezoidal		Use ☐
LED de la lámpara	۴ 0	Indica el estado de la lámpara del proyector.
LED de temperatura	10	Indica el estado de la temperatura del proyector.
LED de encendido/ espera	ن	Indica el estado del proyector.



Mando a distancia







Ounzai ei mai	iuu a	uistancia
Encendido	ሳ	Encienda el proyector.
Apagado	0	Apague el proyector.
Usuario1/ Usuario2/ Usuario3	User 1 User 2 User 3	Botones definidos por el usuario. Consulte la página 52 para obtener información sobre la configuración.
Brillo	-兴-	Permite ajustar el brillo de la imagen.
Contraste		Permite controlar el grado de diferencia entre las partes más claras y más oscuras de la imagen.
Modo		Seleccione un modo de visualización para la configuración optimizada para las diferentes aplicaciones. (consulte la página 34)
Corrección trapezoidal		Permite ajustar la distorsión de la imagen causada por la inclinación del proyector.
Relación de Aspecto		Presione este botón para cambiar la relación de aspecto de una imagen mostrada.
Tres dimensiones	3D	Seleccione manualmente un modo 3D que coincida con el contenido 3D.
Silencio	∎×	Permite desactivar y activar momentáneamente el audio.
DB (DynamicBlack)	*/*	Ajusta automáticamente el brillo de la imagen para ofrecer un rendimiento óptimo de contraste.
Modo ahorro de energía	æ	Establece el intervalo de cuenta atrás del temporizador.
Volumen+ / Volumen-		Permite subir o bajar el volumen.
Fuente		Pulse "Fuente" para seleccionar una señal de entrada.
Resincronización		Permite sincronizar automáticamente el proyector con la fuente de entrada.

Español 24



Utilizar el mando a distancia					
Aceptar	←	ermite confirmar la opción seleccionada.			
Menú		Auestra o sale de los menús de visualización en pantalla para el proyector.			
HDMI1		Presione "HDMI1" para elegir la fuente disponible en el conector HDMI 1 / MHL.			
HDMI2	(<u>Tamas</u>)	Presione "HDMI2" para elegir la fuente disponible en el conector HDMI 2.			
VGA1	(*****	Sin función.			
VGA2		Sin función.			
Vídeo	◙	Sin función.			
YPbPr	000	Sin función.			
Botones de selección de cuatro direcciones		Utilice A V I para seleccionar las opciones o realizar ajustes en su selección.			





Modo	••	Presione el botón "Mode" durante más de un segundo para activar el modo de cont remoto MHL.		
	Para salir, presione de nuevo el botón "Mode".			
Seleccionar	←	Permite seleccionar el archivo.		
Menú		Presione este botón para iniciar el menú raíz.		
Botones de selección de cuatro direcciones		Utilice los botones Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha para seleccionar elementos o realizar ajustes en la selección.		

Control MHL (Mobile High-Definition Link)





Instalar las pilas

Con el mando a distancia se suministran dos pilas del tipo AAA.

Cambie dichas pilas solamente por otras iguales o equivalentes recomendadas por el fabricante.



El uso inadecuado de las pilas puede provocar fugas de sustancias químicas o explosiones. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación.

No mezcle pilas de diferentes tipos. Las pilas de tipo diferente tienen distintas características.

No mezcle pilas usadas y nuevas. Si mezcla pilas usadas y nuevas puede reducir la autonomía de estas últimas o provocar fugar de sustancias químicas en las primeras.

Quite las pilas tan pronto como se gasten. Las sustancias químicas que se fugan de las pilas que entren en contacto con la piel pueden provocar sarpullidos. Si detecta alguna fuga de sustancia química, límpiela completamente con un paño.

Las pilas proporcionadas con este producto pueden tener una esperanza de vida más corta debido a las condiciones de almacenamiento.

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un prolongado período de tiempo, quite las pilas del mismo.

Cuando se deshaga de las pilas, debe hacerlo conforme a las leyes del área o país correspondiente.





Utilizar el botón AYUDA

La función AYUDA garantiza una instalación y un funcionamiento sencillos.

Presione el botón "?" del panel de control para abrir el menú AYUDA.





El botón del menú Ayuda funciona únicamente cuando no se detecta ninguna fuente de entrada.





Consulte la sección "Resolución de problemas" en las páginas 54 ~ 56 para obtener más información.

AYUDA	
No aparece ninguna Imagen en la pantalla.	
Asegúrese de que los cables y las conexiones de alimentación estén conectadas correctamente y bien aseguradas, tal y como se describe en la sección Instalación del Manual de Usuario.	
Asegúrese de que los pins de los conectores no estén doblados o rotos.	
Asegúrese de que la función [Silencio AV] no esté encendida.	
[Siguiente]	
	Salir

	AYUDA	
No aparece ninguna	a Imagen en la pantalla.	
 Si está usando un Portá 1.Primero, siga los paso ordenador. 	il: s anteriores para ajustar la resolució	n del
2.Pulse las teclas para a Ejemplo:[Fn]+[F4]	Iternar entre las configuraciones de	salida.
Acer → [Fn]+[F5]	IBM/Lenovo → [Fn]+[F7]	
Asus 🛶 [Fn]+[F8]	HP/Compaq → [Fn]+[F4]	
Dell _ [Fn]+[F8]	NEC → [Fn]+[F3]	
Gateway _→ [Fn]+[F4]	Toshiba → [Fn]+[F5]	
Mac Apple:		
System Preference -> [lisplay -> Arrangement -> Mirror dis	play
Interior]		
		* 0-15



Si se detecta una fuente de entrada y se presiona el botón Ayuda, aparecerán las siguientes páginas para ayudarle a diagnosticar cualquier problema.

AYUDA	
2 La imagen tiene los lados inclinados.	
2 La imagen es demasiado pequeña o demasiado grande.	
No se escucha el audio o el volumen es demasiado bajo.	
	🐴 Salir





Español 30

Menús en pantalla (OSD)

El proyector tiene menús en pantalla (OSD) que permiten realizar ajustes en la imagen y cambiar la configuración. El proyector detectará la fuente automáticamente.

Instrucciones de uso

- 1. Para abrir el menú OSD, presione el botón "Menú" del mando a distancia o del mando a distancia del proyector.
- 2 Cuando el menú OSD aparezca, utilice los botones ◄► para seleccionar cualquier opción del menú principal. Mientras selecciona una opción en una página determinada, presione el botón ▼ o "Aceptar" para entrar en el submenú.
- Utilice los botones ▲ ▼ para seleccionar la opción que desea del submenú y, a continuación, presione ► o "Aceptar" para ver más opciones. Ajuste las opciones con los botones ◄►.
- 4. Seleccione la opción siguiente que desee ajustar en el submenú y ajústela según se describió anteriormente.
- 5. Presione el botón "Aceptar" o "Menú" para confirmar y la pantalla volverá al menú principal de inmediato.
- 6. Para salir, vuelva a presionar "Menú". El menú OSD se cerrará y el proyector guardará automáticamente la nueva configuración.





Árbol de menús

Menú princi- pal Submenú Configu	ıración
Imagen Modo Display Cine / Ref siones / U:	erencia / Intenso / Brillo / Tres dimen- suario / ISF Día / ISF Noche / Juego
Brillo -50~50	
Contraste -50~50	
*1 Saturación -50~50	
^{#2} Matiz -50~50	
Nitidez 1~15	
AVANZADA Reducción de ruido 0~10	
Gamma Película /	Vídeo / Gráficos / Estándar
BrilliantColor™ 1~10	
DynamicBlack Apagado /	Encendido
Temp.de Color Caliente /	Estándar / Fresco / Frío
Config color Rojo / Verde Tono / Sat / Azul / Cián / Ma- nenta / Amarillo	uración / Ganancia
Blanco Roio / Ver	de / Azul
Restablecer	
Salir	
Espacio de color Auto / PG	B (0.255) / PGB (16.235) / XUV
	B (0-200)/ NGB (10-200)/ 101
Gain	
Solir	
	(IDV (Netion / Concernents
Pantalla 4.37 10.97	LBX / Nativa / Superancho
imagen	
100~100	
Trapezoidal V -40~40	
Tres dimensiones Modo 3D Apagado /	DLP-Link / VESA 3D
3D Formato Auto / SBS	S / Top and Bottom / Frame Sequential
3D -> 2D Tres dime	nsiones / L / R
*3 Inv. sincr. 3D Encendido) / Apagado
Salir	
Salir	
Setup Idioma English / Españ Nederla Suomi / / Češtir 简体中3 Türkçe / Română	/ Deutsch / Français / Italiano iol / Português / Svenska / inds / Norsk/Dansk / Polski / Pycckий / ελληνικά / Magyar ia / ربی افزرس / Maggar z / 日本語 / 한국어 / ไทย / Việt / Bahasa Indonesia /
Proyección	<u>م ایک</u> م
Localización menú	
Configuraciones de Altavoz interno Encendido	/ Apagado
audio Silencio Encendido) / Apagado
Volumen 0~10	
L Salir	

Menú princi- pal	Submenú			Configuración
Setup	Seguridad	ſ	Seguridad	Encendido / Apagado
		-	Temporiz. Seg.	Mes / Día / Hora
		-	Cambiar Contraseña	
		ι –	Salir	
-	AVANZADA	ſ	Logotipo	Por defecto / Neutro / Usuario
		-	Captura de Logotipo	
		ι –	Salir	
-	Salir			
Opciones	Fuente de entrada			HDMI 1 / MHL / HDMI 2
	Bloqueo de fuente	_		Encendido / Apagado
-	Gran altitud	_		Encendido / Apagado
-	Información Oculta	_		Encendido / Apagado
-	Bloqueo teclado	_		Encendido / Apagado
-	Patrón de prueba	_		Ninguno / Rejilla / Patrón Blanco
-	Función IR	_		Todos / Frente / Superior / Apagado
-	Activador de 12V	_		Apagado / Encendido / 3D Auto
-	Color de fondo	_		Negro / Rojo / Azul / Verde / Blanco
-	Config. Lámpara	<u>ر</u> –	Duración Lámpara	
		_	Aviso de lámpara	Encendido / Apagado
		-	Modo de lámpara	Brillo / Eco. / Dynamic
			Restablecer Lámpara	Sí / No
		ι –	Salir	
-	Establecer HDMI Link		HDMI Link	Apagado / Encendido
			TV incluida	Sí / No
			Encender Link	Mutuo / PJ \rightarrow Device / Device \rightarrow PJ
		ι –	Apagar Link	Apagado / Encendido
		_	Salir	
-	Ajustes remotos	ſ	Usuario1 / Usuario2 / Usuario3	Config color / Temp.de Color / Gamma / HDMI Link / Patrón de prueba / Silencio AV
		ι-	Salir	
-	AVANZADA	<u>ر</u>	Encendido Directo	Encendido / Apagado
		-	Apagado Automático (min)	0~180
			Modo ahorro de energía	0~990
		-	Modo de Energía(Standby)	Activo / Eco
		ι –	Salir	
-	Restablecer	r –	Actual	Cancelar / Sí
		ι –	Todos	Cancelar / Sí
-	Salir			



Tenga en cuenta que los menús en pantalla (OSD) varían en función del tipo de señal seleccionado y del modelo de proyector que esté utilizando.

Español

- (#1, #2) Las opciones "Saturación" y "Matiz" están disponibles en YUV HDMI, no en RGB HDMI.
- (#3) "Inv. sincr. 3D" está solo disponible cuando la función 3D está habilitada.

IMAGEN

	Ĩ	ж	×		
		IMA	GEN		
☆	Modo Display			Cine	e 🕨
¢	Brillo			C) >
O	Contraste			C) >
Δ	Nitidez			٤	3 ▶
Ð	AVANZADA				•
Ð	Restablecer				•
				🕈 Sa	alir

Modo Display

Hay muchas preconfiguraciones de fábrica optimizadas para varios tipos de imágenes.

- Cine: para cine en casa.
- Referencia: este modo está diseñado para reproducir la imagen lo más fielmente posible a la forma pretendida por el director de la película. Las configuraciones de color, temperatura de color, brillo, contraste y gamma son todas ajustadas a los niveles de referencia estándar.
- Intenso: optimizado para producir imágenes a todo color brillantes y llamativas.
- Brillo: color y brillo máximo desde la entrada de PC.
- Tres dimensiones: opción recomendada para el modo 3D habilitado. Cualquier ajuste posterior del usuario en 3D se guardará en este modo para su uso en el futuro.
- Usuario: configuración del usuario.
- ISF Día: optimice la imagen con el modo de ISF Día para que se muestre perfectamente calibrada con una calidad de imagen alta.
- ISF Noche: optimice la imagen con el modo de ISF Noche para que se muestre perfectamente calibrada con una calidad de imagen alta.
- Juego: para contenido de juego.

<u>Brillo</u>

Permite ajustar el brillo de la imagen.

- Presione el botón ◀ para oscurecer la imagen.
- Presione el botón > para iluminar la imagen.



"ISF Noche" no se mostrará cuando no estén calibrados los modos de ISF.

Español 3

Contraste

El contraste controla el grado de diferencia entre las partes más oscuras y las más claras de la imagen.

- ▶ Presione el botón ◄ para disminuir el contraste.
- ▶ Presione el botón ▶ para aumentar el contraste.

<u>Nitidez</u>

Ajustar la nitidez de la imagen.

- ▶ Presione el botón ◄ para disminuir la nitidez.
- ▶ Presione el botón ▶ para aumentar la nitidez.

Restablecer

Elija "Sí" para volver a las configuraciones predeterminadas de fábrica para "Imagen".



IMAGEN | Avanzada

	★ 📰	
IMA	GEN	
Avar	nzada	
Reducción de ruido	10	¥
Gamma	Película	۶.
BrilliantColor™	10	•
DynamicBlack	Bajo	•
Temp.de Color	Medio	٠
Config color		۶.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	
Espacio de color	Auto	•
	🐴 Salir	

Reducción de ruido

La reducción de ruido reduce la cantidad de señales entrelazadas de ruido visible. El rango está comprendido entre "0" y "10". (0: Apagado)

<u>Gamma</u>

Esto le permite configurar el tipo de curva gamma. Después de realizar la confi guración inicial y completar el ajuste minucioso, utilice los pasos del ajuste gamma para optimizar la salida de la imagen.

- Película: para cine en casa.
- Vídeo: para fuente de vídeo o TV.
- Gráficos: para fuente de PC o de foto.
- Estándar: para configuración estandarizada.

<u>BrilliantColor™</u>

Este elemento ajustable utiliza un nuevo algoritmo de procesamiento de color y nuevas mejoras conseguir un nivel de brillo superior al tiempo que proporciona colores más vibrantes y reales en la imagen. El rango está comprendido entre "1" y "10". Si prefiere una imagen todavía más mejorada, ajuste la configuración hacia el máximo. Para una imagen más suave y natural, ajuste hacia la configuración mínima.

DynamicBlack

DynamicBlack permite al proyector optimizar automáticamente el brillo de la visualización durante escenas oscuras/claras de películas para mostrarlas con increíble detalle.

Temp.de Color

Seleccione una de las siguientes opciones para la temperatura de color: Caliente, Estándar, Fresco y Frío.

Config color

Presione el botón ► en el siguiente menú y, a continuación, utilice ▲ o ▼ o ◀ o ► para seleccionar una opción.

Config color	
Rojo	Cián
Verde	Magenta
Azul	Amarillo
Blanco	C Restablecer
	◆ Salir

Rojo/Verde/Azul/Cián/Magenta/Amarillo: utilice ◄ o ► para seleccionar los Colores de Tono, Saturación y Ganancia.



Blanco: utilice ◄ o ► para seleccionar los colores Rojo, Verde y Azul.



Restablecer: elija "Sestablecer" para volver a las configuraciones predeterminadas de fábrica para los ajustes de color.

Espacio de color

Seleccione un tipo de matriz de color apropiado para Auto, RGB (0-255), RGB (16-235) o YUV.



PANTALLA

	$\mathbf{\tilde{s}}$		×		
		PANT	ALLA		
다	Formato			16:9	•
	Máscara de B	orde		0	×
[]]	Zoom	0	•		
÷	Desplazamier	ito imagen			•
В	Trapezoidal V			0	•
60	Tres dimensio	nes			•
				🐴 Sali	r

Formato

Puede utilizar esta función para establecer el tipo de relación de aspecto.

- ▶ 4:3: este formato es para fuentes de entrada de 4×3.
- 16:9: este formato se utiliza con fuentes de entrada 16x9, como HDTV y DVD, mejoradas para TV panorámica.
- LBX: este formato se utiliza para fuentes de formato apaisado que no son 16x9 y para los usuarios que utilizan lentes anamórficas externas para conseguir una relación de aspecto de 2,35:1 a resolución completa.
- Nativa: este formato muestra la imagen original sin aplicar ninguna escala.
- Superancho: este modo aplica una escala de fuentes 2,35:1 para rellenar el 100% de la altura de la imagen para quitar las barras de color negro. (Los lados izquierdo y derecho de la imagen se recortarán).

Información detallada sobre el modo LBX:

- Algunos DVD con el formato LBX no se ven mejorados para televisores 16x9. En esta situación, la imagen presentará un aspecto imperfecto cuando se muestra en el modo 16:9. Si se le presenta este caso, pruebe a utilizar el modo 4:3 para ver el DVD. Si el contenido no es 4:3, aparecerán barras de color negro alrededor de la imagen en una pantalla 16:9. Para este tipo de contenido, puede utilizar el modo LBX para rellenar la imagen en la pantalla de formato 16:9.
- 2. Si utiliza una lente anamórfica externa, el modo LBX también le permitirá ver contenido 2,35:1 (incluidos DVD Anamórficos y fuentes de película HDTV) que admita anchura anamórfica mejorada para visualización 16x9 en una imagen 2,35:1 panorámica. En este caso, no aparecerán barras de color negro. Se utilizan completamente la potencia de la lámpara y la resolución vertical.

Pantalla 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4:3	1440 x 10	80 centro)		
16:9	1920 x 10	80 centro)		
LBX	1920 x 14 1920 x 10	40 centro 80 centro	, a continuació para su visua	ón, obtenga la lización	i imagen
Nativa	Sin cambi trada. Est	iar el tam e formato	año de la imag muestra la im	en, asignació agen original	n 1:1 y cen- sin escala.
Superancho	Se aplica a continua para mos	una esca ación, se trar.	la a 2534 x 14 obtiene una im	26 (ampliació agen central	n de 132%), 1920x1080



 Cada E/S posee una configuración diferente de "Máscara de Borde".

Máscara de Borde

Aplique la función Máscara de Borde a la imagen para eliminar el ruido de codificación de vídeo en los bordes de la fuente de vídeo.

<u>Zoom</u>

- ▶ Presione el botón ◄ para reducir el tamaño de una imagen.
- Presione el botón ► para ampliar el tamaño de la imagen en la pantalla de proyección.

Desplazamiento imagen

Presione el botón ► en el siguiente menú y, a continuación, utilice ▲ o ▼ o ◄ o ► para seleccionar una opción.



- H: presione los botones ◄ ► para desplazar horizontalmente la posición de la imagen proyectada.
- V: presione los botones ▲ ▼ para desplazar verticalmente la posición de la imagen proyectada.

Trapezoidal V

Presione los botones ◀ o ► para ajustar la distorsión de la imagen verticalmente y conseguir una imagen más cuadrada.

 "Máscara de Borde" y "Zoom" no funcionan a la vez.



PANTALLA | Tres dimensiones

Ĩ		×	0	
	PANT	ALLA		
	Tres dim	ensiones		
Modo 3D			Apagado	
3D Formato		Auto		
3D -> 2D		Tres dimensiones		
Inv. sincr. 3D			Apagado	
			🔦 Salir	

Modo 3D

- Apagado: seleccione "Apagado" para desactivar el modo 3D.
- DLP-Link: seleccione "DLP-Link" para utilizar ajustes optimizados para Gafas 3D DLP Link. (consulte la página 16).
- VESA 3D: seleccione "VESA 3D" para utilizar el ajuste optimizado para Gafas 3D VESA. (consulte la página 16).

3D Formato

- Auto: cuando se detecta una señal de identificación 3D, el formato 3D se selecciona automáticamente.
 - SBS: muestra la señal 3D en formato "lado con lado".
 - Top and Bottom: muestra la señal 3D en el formato "Top and Bottom".
- Frame Sequential: muestra la señal 3D en el formato "Frame Sequential".

<u>3D -> 2D</u>

- Tres dimensiones: muestra la señal 3D.
- L (izquierdo): muestra el fotograma izquierdo del contenido 3D.
- R (derecho): muestra el fotograma derecho del contenido 3D.

Inv. sincr. 3D

- Presione la opción "Encendido" para invertir el contenido de los fotogramas izquierdo y derecho.
- Presione la opción "Apagado" para obtener el contenido del fotograma predeterminado.



 La opción 3D Formato solo es compatible con la opción 3D Sincronismo en la página 63.

 "3D Formato" solo es compatible con la opción Sincronismo 3D no HDMI 1.4a.



Idioma

SETUP

Puede mostrar el menú OSD multilingüe. Presione el botón \blacktriangleright en el submenú y, a continuación, utilice los botones \blacktriangle o \blacktriangledown o \triangleleft o

▶ para seleccionar su idioma preferido. Presione "Aceptar" para finalizar la selección.

🔃 Idioma			
English	Nederlands	Čeština	Türkçe
Deutsch	Norsk/Dansk	عربي	فارسى
Français	Polski	繁體中文	Vietnamese
Italiano	Русский	简体中文	Romanian
Español	Suomi	日本語	Indonesian
Português	ελληνικά	한국어	
Svenska	Magyar	ไทย	♠ Salir



Proyección

▶



- Posterior-Escritorio y Posterior-Techo se utilizan con una pantalla traslúcida.
- **«** –(

Frontal-Escritorio

Se trata de la selección predeterminada. La imagen se proyecta en línea recta en la pantalla.

- **₫** [>**—** [
 - Posterior-Escritorio

Con esta opción la imagen aparecerá invertida.

- ►
 - Frontal-Techo

Con esta opción la imagen aparecerá al revés.

▲ 7

Con esta opción la imagen aparecerá invertida y al revés.

Localización menú

Escoja la localización de menús en la pantalla.

Posterior-Techo





	¥. ¥	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
	Se	tup		
	Configuracio	nes de audio		
Altavoz interno)		Apagado	۲
Silencio			Apagado	•
Volumen			5	•
			🔦 Salir	



Altavoz interno

Seleccione "Encendido" o "Apagado" para encender o apagar el altavoz interno.

 La función "Silencio" afecta tanto al volumen de los altavoces interno y externo.

<u>Silencio</u>

- Elija "Encendido" para activar el silencio.
- Elija "Apagado" para desactivar el silencio.

<u>Volumen</u>

- ▶ Presione el botón ◄ para bajar el volumen.
- ▶ Presione el botón ▶ para subir el volumen.





	к л 1	>>>	000		
	SE	TUP			
	Segu	ıridad			
Seguridad			Apagado	• •	
Temporiz. Seg.					
Cambiar Cont	raseña			•	
			🔦 Salir		

Seguridad

- Encendido: elija "Encendido" para utilizar la verificación de seguridad cuando se encienda el proyector.
- Apagado: elija "Apagado" para encender el proyector sin la verificación de la contraseña.

Temporiz. Seg.

Se puede seleccionar la función de tiempo (Mes/Día/Hora) para establecer la cantidad de horas que el proyector puede ser utilizado. Cuando haya pasado este tiempo se le pedirá que vuelva a introducir su contraseña.

Cambiar Contraseña

- Primera vez:
- 1. Presione " rara establecer la contraseña.
- 2. La contraseña tiene que tener 4 dígitos.
- Utilice los botones numéricos del mando a distancia para especificar la nueva contraseña y, a continuación, presione el botón "←" para confirmar la contraseña.



Cambiar Contraseña:

(Si su mando a distancia no dispone de un teclado numérico, utilice las flechas arriba/abajo para cambiar cada dígito de la contraseña y, a continuación, presione el botón aceptar para confirmar)

- 1. Presione "
 "
 "
 para introducir la antigua contraseña.
- Utilice los botones numéricos para especificar la contraseña actual y, a continuación, presione "
 "
 "
 "
 para confirmar la operación.
- Introduzca la nueva contraseña (de 4 dígitos de longitud) usando los botones numéricos del mando a distancia. Luego presione "
 "
 "
 "
 para confirmar.
 "
- Si introduce la contraseña incorrecta 3 veces, el proyector se apagará automáticamente.
- Si ha olvidado la contraseña, póngase en contacto con la oficina local para obtener ayuda.



 El valor predeterminado de la contraseña es "1234" (primera vez).





Logotipo

Utilice esta función para establecer la pantalla de inicio deseada. Los cambios realizados se aplicarán la próxima vez que encienda el proyector.

- Por defecto: la pantalla de inicio predeterminada.
- Neutro: la opción Logotipo no se muestra en pantalla de inicio.
- Usuario: permite utilizar la imagen almacenada de la función "Captura de Logotipo".

Captura de Logotipo

SETUP |

AVANZADA

Presione ► para capturar inmediatamente la imagen que se muestra actualmente en la pantalla.

 Para realizar una captura de logotipo correcta, asegúrese de que la imagen que aparece en pantalla no supere la resolución nativa del proyector. (1080p: 1920 x 1080).



OPCIONES

	 Solution 	k z	×					
	OPCIONES							
•	Fuente de entrada							
÷Ð	Bloqueo de fuente Apag			Apagad	io 🕨			
<	Gran altitud			Apagad	lo 🕨			
	Información Oculta			Apagad	lo 🕨			
.	Bloqueo teclado			Apagad	lo 🕨			
۲	Patrón de prueba			Ningur	io 🕨			
Ê	Función IR			Todo	os ▶			
12V/7	Activador de 12V Apagado				lo 🕨			

Fuente de entrada

Utilice esta opción para habilitar y deshabilitar fuentes de entrada. Presione ► para entrar en el submenú y seleccionar las fuentes necesarias. Presione "Aceptar" para finalizar la selección. El proyector solo buscará las entradas que estén habilitadas.

Bloqueo de fuente

- Encendido: el proyector solamente buscará en la conexión de entrada actual.
- Apagado: el proyector buscará otras señales si la señal de entrada actual se pierde.

Gran altitud

Cuando se seleccione "Encendido", los ventiladores girarán de forma más rápida. Esta función resulta de gran utilidad en áreas ubicados a gran altitud donde el aire es más escaso.

Información Oculta

- Encendido: elija "Encendido" para ocultar los mensajes de información.
- Apagado: elija "Apagado" para mostrar el mensaje de "búsqueda".

Bloqueo teclado

Cuando la función de bloqueo es "Encendido", el panel de control se bloqueará pero el proyector podrá seguir siendo utilizado a través del mando a distancia. Si selecciona "Apagado", podrá reutilizar el panel de control.

Patrón de prueba

Muestra un patrón de prueba. Los patrones son: Rejilla, Patrón Blanco y Ninguno.



 "Frente" y
 "Superior" no se pueden seleccionar en el modo de espera.

Función IR

- Todos: elija "Todos", el proyector se puede utilizar con el mando a distancia desde el receptor de infrarrojos frontal o superior.
- Frente: elija "Frente", el proyector se puede utilizar con el mando a distancia desde el receptor de infrarrojos frontal.
- Superior: elija "Superior", el proyector se puede utilizar con el mando a distancia desde el receptor de infrarrojos superior.
- Apagado: elija "Apagado", el proyector no se puede utilizar con el mando a distancia desde el receptor de infrarrojos frontal o superior. Si selecciona "Apagado", podrá utilizar los botones del panel de control.

Activador de 12V

- Apagado: elija "Apagado" para deshabilitar el activador.
- Encendido: elija "Encendido" para habilitar el activador.
- 3D Auto: cuando "3D Auto" se ha habilitado, el proyector detectará automáticamente cuando se muestra una imagen 3D y se activará el activador en este puerto.

spañol





 Conector de retransmisión de activador A de 12 (12 V, 250mA y miniconector de 3,5 mm).



		k . K k . k	×		
		OPCI	ONES		
	Color de fond	0		Negi	ro 🕨
ଡୁ	Config. Lámpara			•	
Ľ	Establecer HDMI Link			•	
	Ajustes remot	os			•
Ð	AVANZADA				•
Ð	Restablecer				•
				🕈 Sal	ir

Color de fondo

Utilice esta función para visualizar una pantalla de color "Negro", "Rojo", "Azul", "Verde" o "Blanco", cuando no exista ninguna señal disponible.

Restablecer

- Actual: elija "Sí" para devolver los parámetros de pantalla a las opciones por defecto de fábrica en este menú.
- Todos: elija "Sí" para devolver los parámetros de pantalla a las opciones por defecto de fábrica en todos los menús.

| OPCIONES Config. Lámpara

	х. х х	×		
	OPCI	ONES		
	Config. L	.ámpara		
Duración Lán	npara			0
Aviso de lámpara End			Encendid	0 ▶
Modo de lámpara			Brill	0 ▶
Restablecer L	.ámpara			•
			🔦 Sa	lir



Cuando la temperatura ambiente supere los 40 °C en funcionamiento, el proyector conmutará al modo Eco. automáticamente.

 El modo "Modo de lámpara" se puede establecer independientemente para 2D y 3D.

Duración Lámpara

Muestra el tiempo de proyección.

Aviso de lámpara

Elija esta función para mostrar u ocultar el mensaje de advertencia cuando aparezca el mensaje de cambio de la lámpara.

El mensaje aparecerá 30 horas antes del momento en el que se recomienda cambiar la lámpara.

Modo de lámpara

- Brillo: elija "Brillo" para aumentar el brillo.
- Eco.: elija "Eco." para atenuar la lámpara del proyector que permitirá reducir el consumo de energía y extender la vida útil de la lámpara.
- Dynamic: elija "Dynamic" Para disminuir la potencia de la lámpara basándose en el nivel de brillo del contenido y ajustar el consumo de energía entre el 100% y el 30% dinámicamente. La vida útil de la lámpara se prolongará.

Restablecer Lámpara

Permite reiniciar el contador de horas de la lámpara después de reemplazarla por una nueva.



| OPCIONES Establecer HDMI Link

	K K	×	
	OPCI	ONES	
	Avar	izada	
HDMI Link			Apagado
TV incluida			No
Encender Lin	k		Mutuo
Apagar Link			Apagado
			🕈 Salir



Cuando el modo de espera sea <0,5 W, la opción HDMI Link no funcionará.

Uso de HDMI Link

- Cuando conecte los dispositivos compatibles con HDMI CEC al proyector con los cables HDMI, los puede controlar ya sea en el estado encendido como apagado mediante la función de control de HDMI Link en el OSD del proyector.
- Esto permite que uno o varios dispositivos de un grupo estén encendidos o apagados mediante la función HDMI Link.
- En una configuración típica, el reproductor de DVD puede estar conectado al proyector a través de un sistema de cine en casa o del amplificador.





Algunas funciones de HDMI Link pueden que no funcionen, dependiendo del diseño del producto conectado y del cumplimiento de las normas HDMI CEC.

HDMI Link

Habilite o deshabilite la función HDMI Link. Las opciones Inclusive of TV incluido, Encender Link y Apagar Link solo estarán disponibles si la opción se ha establecido en Encendido.

TV incluida

Si esta opción se ha establecido en "Sí", tanto el televisor como el proyector se apagarán automáticamente al mismo tiempo. Si no desea que los dos dispositivos se apaguen a la vez, establezca la opción en "No".

Encender Link

Comando de encendido de CEC.

- Mutuo: tanto el proyector como el dispositivo CEC se encenderán a la vez.
- PJ->Dispositivo: el dispositivo CEC se encenderá sólo una vez encendido el proyector.
- Dispositivo->PJ: el proyector se encenderá sólo una vez encendido el dispositivo CEC.

Apagar Link

Si esta opción se ha establecido en "Encendido", tanto HDMI Link como el proyector se apagarán automáticamente al mismo tiempo. En cambio, si la establece en "Apagado", tanto HDMI Link como el proyector no se apagarán automáticamente al mismo tiempo.



OPCIONES |



<u>Usuario1</u>

Ajustes remotos

El valor predeterminado es Config color.



Presione ► en el siguiente menú y, a continuación, utilice ◄ o ► o para seleccionar el elemento "Config color", "Temp.de Color", "Gamma", "HDMI Link", "Patrón de prueba" o "Silencio AV".

Usuario2

El valor predeterminado es Temp. de Color.



Presione ► en el siguiente menú y, a continuación, utilice ◄ o ► o para seleccionar el elemento "Config color", "Temp.de Color", "Gamma", "HDMI Link", "Patrón de prueba" o "Silencio AV".

Usuario3

52

Español

El valor predeterminado es Gamma.



Presione ► en el siguiente menú y, a continuación, utilice ◄ o ► o para seleccionar el elemento "Config color", "Temp.de Color", "Gamma", "HDMI Link", "Patrón de prueba" o "Silencio AV".

| OPCIONES Avanzada

		× × # ×	×		
		Opci	ones		
		Avan	zada		
	Encendido Dir	recto		Encendid	D 🕨
Apagado Automático (min) 30				•	
Modo ahorro de energía 00) •	
	Modo de Ener	gía(Standby)		Activ	D 🕨
				🐴 Sal	ir

Encendido Directo

Elija "Encendido" para activar el modo Encendido directo. El proyector se encenderá automáticamente cuando se suministre alimentación CA, sin tener que presionar el botón "**U**" del panel de control del proyector o del mando a distancia.

Apagado Automático (min)

Establece el intervalo de cuenta atrás del temporizador. El temporizador de cuenta atrás comenzará a contar cuando no se esté enviando ninguna señal al proyector. El proyector se apagará automáticamente al finalizar la cuenta atrás. (en minutos)

Modo ahorro de energía

Establece el intervalo de cuenta atrás del temporizador. El temporizador de cuenta atrás comenzará independientemente de si se envía o no una señal al proyector. El proyector se apagará automáticamente al finalizar la cuenta atrás. (en minutos)

Modo de Energía(Standby)

- Eco.: elija "Eco." para ahorrar todavía más energía que 0,5 W.
- Activo: elija "Activo" para volver al modo de espera normal.



El valor del temporizador de apagado se restablecerá en cero tras el apagado del proyector.



Resolución de problemas

Si detecta algún problema con el proyector, consulte la siguiente información. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su proveedor local o con el centro de servicio técnico.

Problemas de imagen

No aparece ninguna imagen en la pantalla

- Asegúrese de que todos los cables y conexiones de alimentación estén bien conectados, tal y como se describe en la sección "Instalación".
- Asegúrese de que los contactos de los conectores no estén doblados o rotos.
- Compruebe si la lámpara de proyección está bien instalada. Consulte la sección "Reemplazar la lámpara".
- Asegúrese de que ha quitado la tapa de la lente y de que el proyector esté encendido.
- Asegúrese de que la función "Silencio AV" no esté activada.

La imagen está desenfocada

- Asegúrese de que la tapa de la lente está quitada.
- Ajuste la lente del proyector con el anillo de enfoque.
- Asegúrese de que la pantalla del proyector se encuentra a la distancia requerida. (consulte las páginas 21-22)

La pantalla se alarga al mostrarse en un título de DVD 16:9

- Al reproducir un DVD anamórfico o un DVD 16:9, el proyector mostrará la mejor imagen en el formato 16:9 en el lado del proyector.
- proyector. Si reproduce el título de DVD en formato LBX, cambie el formato a LBX en el menú OSD del proyector.
- Si reproduce el título de DVD en formato 4:3, cambie el formato a 4:3 en el menú OSD del proyector.
- Si la proyección sigue mostrándose alargada, deberá ajustar la relación de aspecto siguiendo estos pasos:
- Por favor, configure el formato de la pantalla con el tipo de relación de aspecto 16:9 (ancho) en su reproductor de DVD.

La imagen es demasiado pequeña o demasiado grande

- Ajuste el control de zoom situado en la parte superior del proyector.
- Mueva el proyector para acercarlo o alejarlo de la pantalla.
- Presione "Menú" en el panel del proyector, vaya a "Pantalla -->Formato". Pruebe las distintas opciones.

La imagen tiene los lados inclinados:

- Si es posible, vuelva a situar el proyector de forma que esté centrado en la pantalla y por debajo de la parte inferior de ésta.
- Seleccione "Pantalla-->Trapezoidal V" en el menú OSD para realizar un ajuste.

La imagen está invertida

 Seleccione "Setup-->Proyección" en el menú OSD y ajuste la dirección de la proyección.

La imagen se muestra desenfocada y duplicada

Presione el botón "3D Formato" y cambie a "Apagado" para evitar que una imagen 2D convencional sufra desenfoque y duplicación.

Se muestran dos imágenes en formato "Side by Side"

Presione el botón "3D Formato" y cambie a "SBS" para una señal de entrada 2D HDMI 1.3 "lado con lado" y resolución 1080i.

La imagen no se representa en 3D

- Compruebe si la batería de las gafas 3D se ha agotado.
- Compruebe si las gafas 3D se encuentran encendidas.
- Cuando la señal de entrada es 2D HDMI 1.3 (con división "Side by Side (lado con lado)" y resolución 1080i), pulse el botón "3D Formato" y cambie a "SBS".

spañol

Otros Problemas

I proyector deja de responder a todos los controles

 Si es posible, apague el proyector y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación. Espere al menos 20 segundos antes de conectar de nuevo la alimentación.

La lámpara se apaga o emite un sonido de explosión

Cuando la lámpara alcance el final de su ciclo de vida, se apagará y es posible que emita un sonido de pequeño estallido. Si se da esta circunstancia, el proyector no volverá a funcionar hasta que se reemplace el módulo de la lámpara. Para reemplazar la lámpara, siga el proceso indicado en la sección "Reemplazar la lámpara".

Problemas del mando a distancia

Si el mando a distancia no funciona

- Compruebe que el ángulo de operación del mando a distancia está dentro de un ángulo de ±15°, tanto horizontal como verticalmente, de los receptores IR del proyector.
- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando a distancia y el proyector. No se aleje más de 6 metros (20 pies) del proyector.
- Asegúrese de que las pilas están correctamente insertadas.
- Reemplace las pilas si están agotadas.



Mensajes de iluminación con LED

		ن ا		Ϋ́Ο
	Mensaie	LED de	LED de	LED de
		encendido/espera	temperatura	lampara
		(Verde/Ámbar)	(Rojo)	(Rojo)
	Estado de espera (cable de alimentación de entrada)	Ámbar	0	0
	Encendido (Calentamiento)	Verde intermitente	0	0
	lluminación de la lámpara	Verde	0	0
	Apagado (Refrigeración)	Verde intermitente	0	0
2	Error (Exceso de temperatura)	Ámbar intermitente	*	0
Ķ	Error (Fallo de Ventilador)	Ámbar intermitente	ite Intermitente	
	Error (Fallo de la lámpara)	Ámbar intermitente		

* El LED Encendido/Espera se encenderá cuando aparezca le menú OSD y se apagará cuando dicho menú desaparezca.





Mensajes en pantalla





Advertencia de la lámpara:



Advertencia de la lámpara Se agotó la vida útil de la lámpara.

Advertencia de temperatura:



Por favor, póngase en contacto con un centro de reparaciones.

Fallo del ventilador:



Imagen fuera de rango:





Sustitución de la lámpara

El proyector detectará automáticamente la vida de la lámpara. Cuando la vida de la lámpara se aproxime a su final, aparecerá un mensaje de advertencia.



Cuando aparezca este mensaje, póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de servicio local para cambiar la lámpara tan pronto como sea posible. Asegúrese de que el proyector se ha enfriado durante al menos 30 minutos antes de cambiar la lámpara.





Advertencia: si se realiza el montaje en el techo, tenga cuidado cuando abra el panel de acceso a la lámpara. Se recomienda utilizar gafas de seguridad si se realiza el cambio de la lámpara cuando el proyector se encuentra montado en el techo. "Se debe tener cuidado de evitar que cualquier parte suelta se caiga desde el proyector".



Advertencia: ¡La temperatura del compartimiento es muy elevada! ¡Deje que se enfríe antes de cambiar la lámpara!



Advertencia: para reducir el riesgo de daños personales, no deje caer el módulo de la lámpara ni toque la bombilla. Si la bombilla se deja caer, puede hacerse añicos y provocar daños personales.





- El tornillo de la tapa de la lámpara y la propia lámpara no se puede quitar.
- El proyector no se puede encender si la tapa de la lámpara no se ha vuelto a colocar en el proyector.
- No toque el área de cristal de la lámpara.
 La grasa de las manos puede destrozar la lámpara. Utilice un paño seco para limpiar el módulo de la lámpara si toca la lámpara sin querer.





-> Procedimiento para reemplazar la lámpara:

- 1. Desconecte la alimentación del proyector presionando el botón "①" del mando a distancia o "Ů" en el panel de control de dicho proyector.
- 2. Deje que el proyector se enfríe durante, al menos, 30 minutos.
- 3. Desconecte el cable de alimentación.
- 4. Desatornille el tornillo de la tapa. 1
- 5. Levante la tapa y quítela. 2
- 6. Levante el asa de la lámpara. 3
- 7. Presione en ambos lados y, a continuación, levante y retire el cable de la lámpara. 4
- 8. Desatornille el tornillo del módulo de la tapa. 5
- Levante el asa de la lámpara 6 y extraiga el módulo de esta lentamente y con cuidado. 7

Para volver a colocar el módulo de la lámpara, siga los pasos anteriores en orden inverso.

10. Encienda el proyector y restablezca el temporizador de la lámpara.

Restablecer Lámpara: (i) Presione "Menú" → (ii) Seleccione "Opciones" → (iii) Seleccione "Config. Lámpara" → (iv) Seleccione "Restablecer Lámpara" → (v) Seleccione "Sí".

Instalar y limpiar el filtro para el polvo

Instalar el filtro para el polvo



Limpiar el filtro para el polvo

Le recomendamos que limpie el filtro para el polvo cada tres meses; límpielo más a menudo si el proyector se utiliza en un entorno con mucho polvo.

Procedimiento:

- Desconecte la alimentación del proyector presionando el botón "①" del mando a distancia o "也" en el panel de control de dicho proyector.
- 2. Desconecte el cable de alimentación.
- 3. Quite el filtro para el polvo lentamente y con cuidado.
- 4. Limpie o cambie el filtro para el polvo.
- 5. Para instalar el filtro para el polvo, siga los pasos anteriores en orden inverso.





Los filtros para el polvo solamente se necesitan o suministran en ciertas regiones en las que hay mucho polvo.



Modos de compatibilidad

Compatibilidad con HDMI/DVI-D

Digital				
B0/Sincronismo establecido	B0/Sincronismo estándar	B0/Sincronismo de detalle:		
720 x 400 @ 70Hz 640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 832 x 624 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1280 x 1024 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz	1280 x 720 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x1024 @ 60Hz 1400 x 1050 @ 60Hz 1600 x 1200 @ 60Hz 1440 x 900 @ 60Hz 1280 x 720 @ 120Hz 1024 x 768 @ 120Hz	Sincronismo nativo: XGA: 1024 x 768 @ 60Hz WXGA: 1280 x 800 @ 60Hz 1080P: 1920 x 1080 @ 60Hz		
B1/Modo de vídeo	B1/Sincronismo de detalle:			
640 x 480p @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 720(1440) x 480i @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 720 x 576p @ 50Hz 1920 x 720p @ 50Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 1920 x 1080p @ 30Hz	720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1366 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 60Hz			

Compatibilidad de vídeo de entrada 3D

Resolución de entrada	Sincronismo de entrada			
	1280 x 720p @ 50Hz	"Top and Bottom"		
	1280 x 720p @ 60Hz	"Top and Bottom"		
	1280 x 720p @ 50Hz	"Frame packing"		
Entrada 3D	1280 x 720p @ 60Hz	"Frame packing"		
HDMI 1.4a	1920 x 1080i @ 50Hz	"Side by Side" (dividido)		
	1920 x 1080i @ 60Hz	"Side by Side" (dividido)		
	1920 x 1080p @ 24Hz	"Top and Bottom"		
	1920 x 1080p @ 24Hz	"Frame packing"		
	1920 x 1080i @ 50Hz	"Side by Side" (dividido)	Mientras el 3D Formato es "SBS"	
	1920 x 1080i @ 60Hz			
	1280 x 720p @ 50Hz			
	1280 x 720p @ 60Hz	-		
	1920 x 1080i @ 50Hz		Mientras el 3D	
Contenido 3D	1920 x 1080i @ 60Hz	" <u>T</u>		
HDMI 1.3	1280 x 720p @ 50Hz	Top and Bottom	Bottom"	
	1280 x 720p @ 60Hz			
	480i	HQFS	Mientras el 3D Formato es "Fotograma secuencial"	



Instalación del montaje en el techo

- 1. Para no dañar el proyector, utilice el soporte para el techo de Optoma.
- Si desea utilizar un montaje de techo de otros fabricantes, asegúrese de que los tornillos utilizados para fijar el proyector cumplen las siguientes especificaciones:
 - Tipo de tornillo: M4*3
 - Longitud mínima del tornillo: 10mm



64

Españo

Sucursales internacionales de Optoma

Póngase en contacto con la sucursal perteneciente a su país si desea recibir asistencia técnica.

EE. UU.

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Canadá

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com 888-289-6786
510-897-8601

services@optoma.com

(() 888-289-6786

- 510-897-8601
- services@optoma.com

Latinoamérica

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Europa

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Países Bajos www.optoma.nl

Francia

España

España

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Francia

C/José Hierro, 36 Of. 1C

28522 Rivas Vaciamadrid,

(+33 1 41 46 12 20 **i** +33 1 41 46 94 35

(+31 (0) 36 820 0253

+31 (0) 36 548 9052

savoptoma@optoma.fr



Alemania

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Alemania

Escandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noruega

PO.BOX 9515 3038 Drammen Noruega

Corea

WOOMI TECH. CO., LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🚺 +82+2+34430004 seoul,135-815, COREA

Japón

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Mainfo@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

Taiwán

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwán, R.D.C. www.optoma.com.tw

(+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

(+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

(] +47 32 98 89 90 🖂 +47 32 98 89 99 🛃 info@optoma.no

+82+2+34430005

Regulaciones y avisos de seguridad

Este apéndice incluye avisos de carácter general relacionados con el proyector.

Aviso de la FCC

Este equipo ha sido comprobado y se ha determinado que cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se encuentra instalado o si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.

No es posible, no obstante, garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales para la recepción de ondas de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de suministro eléctrico perteneciente a un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda a un distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión.

Aviso: Cables apantallados

La conexión de cualquier dispositivo informático deberá tener lugar empleando cables apantallados a fin de no impedir la satisfacción de los requisitos de la normativa de la FCC.

Precaución

Aquellos cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían invalidar la autorización concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones al usuario para usar este proyector.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y
- 2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios canadienses

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.





Declaración de conformidad para los países de la UE

- Directiva EMC 2004/108/CE (enmiendas incluidas)
- Directiva de baja tensión 2006/95/CE
- Directiva R&TTE 1999/5/CE (si el producto cuenta con funciones RF)



Instrucciones de eliminación

No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando desee desecharlo. Contribuya a reducir los niveles de contaminación y garantizar la máxima protección del medioambiente reciclándolo.

