

Kandao Meeting S

ALL-IN-ONE CONFERENCE CAMERA

KANDAO

User Guide / 说明书 / 説明書 / 取扱説明書/사용설명서
Guide d' utilisation / Bedienungsanleitung / Manuale utente / Guía del usuario

EN	Manual	P03
CN	说明书	P22
TC	說明書	P40
JP	取扱説明書	P58
KR	설명서	P77
FR	Mode d'emploi de	P96
DE	Bedienungsanleitung für	P115
IT	Manuale di istruzioni di	P134
ES	Manual de instrucciones de	P153

Product Profile

Packing List



Kandao Meeting S



REMOTE
CONTROL



STORAGE BAG




QUICK GUIDE



WARRANTY
CARD



18W
ADAPTER





POWER CABLE
(2m)




USB CABLE
(1.5m)

Names of Parts

EN



Buttons Description



Power Button

Long press for 3s to turn the device on and off, short press to enter sleep mode, and another short press to wake up.




Volume Buttons

Adjust the volume of speakers.

HDMI 1080P ↔ 720p

Long press “VOL+” and “VOL-” for 3s to switch HDMI output resolution (1080p/720p).

EN



REC

Mute/Record Button

Short press to mute the microphone.

Long press for 3s to start/stop recording a meeting. (SD card is needed to be inserted).



MODE


Mode Button

Short press to switch to different modes.

Long press for 3s to lock screen FOV.



Indicator Light Description




Blinking Green

Starting or updating firmware


Solid Green

Ready to use



Solid Blue


Camera working



Solid Red

Microphone on mute

Input/Output Ports Description



USB-C 

USB-C Power Port

For power supply

HDMI

HDMI OUT

for TV/displayer connection

LAN


Ethernet Port

Wired Network Connection

 **micro SD**

Micro SD Card Slot

Support Micro SD Card in FAT32
format (Maximum 256GB)



 / 

USB-A Port


For mouse/keyboard connection



USB-C Audio/Video OUT Port

Enable the webcam, microphone,
and speaker after connecting the PC

Remote Control Description



* Note

1. Power supply for the remote: 2 AAA batteries.
2. If the remote control doesn't work and cannot be reconnected, you can connect an external mouse to Kando Meeting S. Then, go to "Settings" > "Bluetooth" > "Currently Connected" > Select "Kando Meeting" > Click "Disconnected". After that, you can reconnect the remote control.
3. Short press the "Mouse Mode" button  on the upper right of the remote, and a cursor  will appear on the screen. Then, the remote can be used as a mouse to work with the "OK" button.
4. When the mouse mode is on, the "Direction" button and "Power" button of the remote are unavailable. Therefore, please exit the mouse mode if you want to use features such as sleep mode, shutdown, etc.
5. Remote control cannot be used to power on the Kando Meeting S.

*For more detailed instructions, please visit the following URL:

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

Standalone Mode Introduction

Preparing

1. Use the power cable to connect the USB-C power port and the power adapter.
2. Use HDMI cable to connect the TV/displayer with Kandao Meeting S.
(HDMI cable is not provided.)


Power on

Long press the power button  to turn on your Kandao Meeting S.

* Note

1. If there is no display shown, this may be because the display does not support 1080p@30Hz format. In this case, please try pressing the "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for about 5s, and the system will switch the HDMI output resolution to 720p fit the display.
2. To check the HDMI output resolution, go to "Settings" > Scroll down and select "My Device".

EN



Pairing Remote Control

- ➊ Simultaneously long-press the middle "OK" button and "Volume -" button for about 5s until the indicator light blinks.
- ➋ The indicator light is off after pairing successfully.

* Note

After pairing successfully, pressing any key on the remote will automatically connect the next time.

Network Connection

Wired network connection:

Connect the network cable to the Ethernet port of Kandao Meeting S, and then configure the wired network information in "System initial boot" or "Settings", including DHCP, static IP, network agent, etc.

Wireless network connection:

Configure and connect the wireless network in "System initial boot" or "Settings", including DHCP, static IP, network agent, etc.

Starting a Meeting

- ➊ Go to App Store  , download and install video conferencing software (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams, etc.).
- ➋ Go back to the Home page to run a conferencing software and start a meeting.

* Note

When entering text, please switch to mouse mode or use an external mouse to operate the on-screen keyboard.

Sleep Mode

Short press the power button  on Kandao Meeting S or on the remote control to enter sleep mode, while short press again to wake it up.

Power off

Long press the power button  on Kandao Meeting S or on the remote control for 3s to turn off Kandao Meeting S.

Recording a Meeting

Use Kandao Meeting S as a video recording device to record an offline Meeting. The video file will be saved to the Micro SD card.

1. Enter "Camera Tool" on Home page.
2. Short press the "Rec" button on the remote or long-press the "Rec" button on Kandao Meeting S for 3s to start recording.
3. Repeat step2 to stop recording.

* Note

1. If you need to record an online conference, please use the recording function of third-party conferencing software.
2. Please exit third-party conferencing software before recording an offline conference.
3. A micro SD card is needed for recording. (Support up to 256GB, FAT format).

EN

Entering a Meeting via Link

1. Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
2. Make sure Kandao Meeting S and your Mac or Windows PCs are on the same network.
3. Enter the IP address to the browser and enter the meeting link in the webpage.

* Note

When joining a meeting through this link, the screen sharing will stop.

Screen Mirroring

Through IP address

1. Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
2. Make sure Kandao Meeting S and your Mac or Windows PCs are on the same network.
3. Enter the IP address to the browser and start the screen share.

* Note

Audio share is not supported
when screen mirroring through IP address.

Airplay

1. Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
2. Make sure Kandao Meeting S and your IOS devices are on the same network.
3. Tap the AirPlay on your Mac / iPad / iPhone and select Kandao Meeting S from the device list.

Miracast

1. Go to the "Settings" menu > Select "Screen Mirroring" > Turn the toggle on.
2. Make sure Kandao Meeting S and your Android devices/Windows PCs are on the same network.
3. Miracast in different situations:
 - a. For Windows PCs: Press Winkey+K, then select Kandao Meeting S.
 - b. For Android devices: Turn on "Cast" on your Android devices and select Kandao Meeting S.

* Note

The name of this function varies with mobile terminals. You can contact the device manufacturer for more information.



Share Screen in a Meeting

- 1 Start the screen sharing function in third-party conference software.
- 2 Click "Start Now" in the pop-up prompt.
- 3 Follow the instruction of AirPlay or Miracast in the Screen Mirroring menu. Then, the screen is shared with online attendees.


Camera Settings

Go to "Settings" > "Camera Settings" menu in Kandao Meeting S, you can adjust the EV, Video Inversion, Video Flip, and Tracking Sensitivity.

1. **EV:** Adjust the exposure value to adapt to different brightness environment. Press the "Setting" button of the remote to adjust the EV in a meeting.
2. **Video Inversion:** Video view will be inverted when it is on. This setting applies to scenarios where the Kandao Meeting S is installed upside down.
3. **Video Flip:** The view will be flipped horizontally. This setting applies to the conferencing software with mirroring function
4. **Tracking Sensitivity:** Adjust the speed of intelligent switching frequency between tracking targets in the Intelligent Mode.

* Note

The camera setting parameters will be synchronously applied to the "USB Mode".
(Please refer to the section USB Mode Introduction for more information.)




System Updates

After being connected to an available network, Kandao Meeting S will pop up an update notification if there is a new firmware. Or enter "System Update" on the setting page to update the firmware.

Settings Menu

1. **Storage:** View storage space size and stored files.
2. **Network:** Set Wi-Fi and Ethernet, including DHCP, static IP, network agent, etc.
3. **Bluetooth:** Turn on or off Bluetooth and pair Bluetooth devices.
4. **Screen Mirroring:** Turn on or off the wireless screen mirroring function and view the operating instructions of screen mirroring.
5. **Language:** Set system language.
6. **Keyboard:** Set external keyboard type.
7. **Timezone:** Set system time zone.
8. **Firmware upgrade:** Upgrade system firmware.
9. **My device:** View device information.
10. **Sound:** Set the volume of the microphone and the speaker.
11. **Camera settings:** Set inversion mode, exposure compensation, screen mirroring, tracking sensitivity, etc.
12. **Reset:** Reset account information and restore factory settings.

EN



USB Mode Introduction

Preparing

1. Use the power cable to connect the USB-C power port on Kandao Meeting S and the power adapter.
2. Use the USB cable to connect a computer to the other USB-C output port.



* Note

Both the power port and audio/video port are USB-C ports. If you insert the USB C cable into the wrong port, it may cause Kandao Meeting S to not boot or work properly.

Power on

Long-press the power button  on Kandao Meeting S for 3s.

EN



Pairing remote control

- ➊ Simultaneously long-press the "OK" button and "Volume -" button for about 5s until the indicator light blinks.
- ➋ The indicator light is off after pairing successfully.

* Note

After pairing successfully, by pressing any key on the remote can wake up the connection next time.

Starting a meeting

- ➊ Enter a video conferencing software (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams and so on) and start an online meeting.

EN

- ➋ Choose "Kandao Meeting S" as the microphone/speaker/camera device in the conferencing software. Then, an indicator light will turn on in blue and Kandao Meeting S is ready to operate.

* Note

1. No additional software is needed in USB Mode. Just connect, and use.
2. If there is a screen display problem, such as stretched screen display, or black screen, please try pressing the "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for about 5s, and the system will restart and switch the HDMI output resolution.

Sleep Mode

Short press the power button  on Kandao Meeting S or on the remote control to enter "sleep mode", while short press again to wake it up.



Power off

Long press the power button  on Kandao Meeting S or on the remote control for 3s to turn off Kandao Meeting S.


Meeting Mode Introductions

Smart-tracking Mode



Ultra-Wide Mode: Cover 180° FOV.



Single-Person Mode: Display one attendee, while highlighting the active speaker.



Two-Attendee Mode: Display two attendees in two frames, while highlighting the active speaker.



Multi-Attendee Mode: Display five attendees, the active speaker will be highlighted and displayed in the main frame.



Screen Lock Mode

You can adjust the angle of the view and zoom by the remote control.

How to use

When in a video conference, short press the "Lock" button  of the remote control, and a "Lock" icon  will appear in the bottom left and a blue selection border will appear on the screen.

* Note


1. The view angle is locked until canceling the lock mode manually.
2. The mouse is unavailable in Screen Lock Mode.

Selecting a View Window

Press the "Left" and "Right" direction buttons of the remote control to select a view window. By pressing the "OK" button on the remote control, the border of the window changes to white, allowing you to adjust the view angle.

Adjusting the View

1. Use "Direction Buttons" of the remote control to adjust the view angle, and use "VOL+" and "VOL-" buttons to zoom in and out.
2. Press the "OK" button on the remote control to finish the adjustment.



border

Default Setting

 Green border

Lock Screen Mode

 Before locked: Blue border

 After locked: White border

Tech Specifications

Specification	
Size	Outer diameter of main device: 78.2 mm; Height:256.5mm; Remote controller Height: 160 mm; Width: 42 mm; Thickness: 21 mm
Computer System Requirements	Windows7 or higher, MacOS 10.8 or higher
Software Compatibility	Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, ViLiN-HD video conference, Polycom, Starleaf, Google Meet, HUAWEI CLOUD Meeting, WoCloud Conference, Cisco WebEx, Surfing Cloud Meeting; and other video conference platforms supporting USB cameras
Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG
LED	Red/Blue/Green
Button*5	Vol+, Vol-, Mute, On/Off, Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in microphones and 8 beam forming elements. Pickup range: 5m Sensitivity: -38 dB AEC (acoustic echo cancellation) VAD (voice activation detection) Microphone background noise suppression
Speaker	5W, for audio output
USB Type C Out	USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC
USB Type C In	Type-C IN for power supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network Connection
USB A	For External Equipment (Mouse/Keyboard)
HDMI	HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying System Page

Specification

WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Micro SD Card	Support Micro SD Card in FAT32 format (Maximum 256GB)
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT: DC 12V 1.5A
Machine Weight	771.5g

Safety Guidelines

Warning: Failure to follow the precautions listed below may result in serious injury or death from electric shock or fire, or may cause damage to this product. Please inspect the product and its accessories before use to ensure they are in good condition. For safety reasons, only genuine Kandao accessories—either included with the product or purchased separately—should be used. Damage caused by the use of unauthorized accessories or parts is not covered by the warranty. For more information on approved accessories, please visit the official Kandao website at www.kandaovr.com.

- ❶ Do not place or mount the product on an unstable surface. Failure to do so may cause the product to become loose or fall, resulting in injury or damage to the device.
- ❷ When using an external power supply, follow all safety guidelines provided by the third-party power supply manufacturer.
- ❸ The lens of this product is made of glass. If the lens is damaged, handle it carefully to avoid injury from broken glass. Keep it out of reach of children.
- ❹ The product may become warm during use, which is normal. If the device becomes too hot, turn it off and allow it to cool before resuming use.
- ❺ This product is not a toy. You are solely responsible for complying with all local laws, regulations, and restrictions.
- ❻ Do not use this product for unauthorized monitoring, covert recording, or any activities that violate privacy laws. Such use is generally prohibited and may result in significant legal liability or criminal prosecution.
- ❼ Precaution: Do not expose the product to extremely cold or hot environments, as such conditions may cause the device to temporarily stop functioning.
- ❽ Warning: The lens of this product is unprotected once the lens cover is removed. Handle the device carefully to avoid scratching the lens, and do not place the lens directly on any surface. Lens scratches are not covered by the warranty.



This symbol indicates that according to local laws and regulations, your product should be disposed of separately from household waste. When the product life ends, please take it to the collection point designated by the local authority. Separate collection and recycling of products when they are disposed of will help protect natural resources and ensure that they are recycled in a way that is beneficial to human health and protects the environment.

产品说明

包装清单



Kandao Meeting S



遥控器



收纳包



快速使用指南



保修卡



18W适配器




电源线
(2米)



数据线
(1.5米)


部件说明

CN



按键说明

CN



电源键

长按3秒开关机，短按进入休眠，
再次短按可快速唤醒




音量加、音量减键

控制喇叭音量

HDMI 1080P ↔ 720p

同时长按“音量加”和“音量减”3秒切
换HDMI输出分辨率



REC

静音/录屏键

短按麦克风静音
长按3秒录制或停止本地
视频(需插入Micro SD卡)




MODE

模式键

短按切换画面模式
长按3秒锁定画面视角



指示灯说明




绿灯闪烁

正在开机或系统正在升级


绿灯常亮

准备就绪



蓝灯常亮


摄像头正在工作中



红灯常亮

麦克风静音中

接口说明



USB-C 

USB-C电源

通过电源适配器与电源线为设备供电

HDMI

HDMI

连接显示器/电视输出图像

LAN


以太网口

有线连接以太网

 micro SD

Micro SD卡槽

支持FAT32格式的Micro SD卡
(最大支持256GB)



 / 

USB-A


连接鼠标或键盘



USB-C音视频输出

连接电脑后启用网络摄像头、
麦克风、扬声器功能

遥控器说明



* 注意事项

1. 遥控器供电方式:2节7号电池。
2. 如出现遥控器无法控制系统,且无法重新配对时,可使用机身“USB-A”口外接1个鼠标,打开“设置”-“蓝牙”-“已配对设备”删除已配对遥控器,然后重新长按遥控器配对组合按键。
3. 短按遥控器右上角鼠标模式  ,桌面会出现小箭头光标  ,通过移动遥控器并配合“确定”按键进行控制操作。
4. 当鼠标模式打开时,遥控器的方向键、“电源”按键将不可用,如要使用【待机】、【关机】等功能,请先退出鼠标模式。
5. 遥控器不能控制Meeting S开机。

※如需了解更详细的使用说明,请登录如下网址查看:

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

主机模式使用方法

准备工作



1. 使用电源线连接Meeting S USB-C电源接口和电源适配器。
2. 使用HDMI线连接Meeting S和电视/显示器 (HDMI线需自行准备)。

开机

长按机身电源键  3秒开机。

* 注意事项

1. 如屏幕画面显示不全或黑屏, 可能是因为接入显示器不支持1080p@30Hz的画面格式。可尝试同时长按机身按键“音量加”和“音量减”约5秒, 系统将切换HDMI输出分辨率, 以适配显示器。
2. 可在“设置”-“我的设备”中查看当前HDMI输出分辨率。



配对遥控器

- ① 长按遥控器“OK”按键和“音量减”按键(约5s)直至指示灯闪烁。
- ② 配对成功后,遥控器指示灯熄灭。

* 注意事项

配对成功后,每次启动设备按遥控器任意键,将自动配对。

网络连接

有线网络连接:

将网线连接到设备以太网口,随后可在“系统初始引导”或“设置”中,配置有线网络信息,包括DHCP、静态IP、网络代理等。

无线网络连接:

在“系统初始引导”或“设置”中配置和连接无线网络,包括DHCP、静态IP、网络代理等。

开始会议

- ① 在软件商店  下载、安装视频会议软件
(腾讯会议,钉钉,Skype,Zoom,Google Meet,Teams等)
- ② 返回主页,打开视频会议软件,开启远程会议。

* 注意事项

在输入文本时,需要使用遥控器的鼠标模式或外接鼠标来选择键盘上的字符。

休眠

短按机身或遥控器  “电源键”,设备进入休眠,再次短按唤醒设备。

关机

长按机身或遥控器  “电源键”约3秒,设备关机。

本地录像

将Meeting S作为录像设备,对本地会议进行录像,录像文件保存至Micro SD卡。

1. 打开应用“Camera Tool”。
2. 短按遥控器“Rec”键或长按机身“静音”键3秒,开始录像。
3. 再次进行相同操作,停止录像。

* 注意事项

1. 如需录制网络会议过程,请使用会议软件自带的录制功能。
2. 使用本地录制功能之前,请先退出会议软件。
3. 录像功能需要插入Micro SD卡(最大支持256G, FAT32格式)。

传输会议链接

1. 在“设置”-“投屏”中,开启投屏功能。
2. Kandao Meeting S与Mac / Windows电脑需在同一局域网。
3. 通过电脑浏览器输入共享地址,在网页中输入会议链接,点击“进入”可快速进入会议。

* 注意事项

使用“链接入会”功能时,系统将自动停止“IP地址投屏”功能。

本地投屏

IP地址投屏

1. 在“设置”-“投屏”中, 开启投屏功能。
2. Kandao Meeting S与Mac / Windows电脑需在同一局域网。
3. 通过电脑浏览器输入共享地址即可进行无线投屏。

* 注意事项

IP地址投屏不支持共享声音。

Airplay

1. 在“设置”-“投屏”中, 打开投屏功能。
2. Kandao Meeting S与Mac / iPad / iPhone电脑需在同一局域网。
3. 在Mac / iPad / iPhone上打开“屏幕镜像”, 选择Kandao Meeting S。


CN

Miracast

1. 在“设置”-“投屏”中, 打开投屏功能。
2. Kandao Meeting S与Windows电脑/安卓平板/安卓手机需在同一局域网。
3. 不同平台下的投屏操作方式:
 - a. Windows按组合键“Win”+“K”, 选择Kandao Meeting S。
 - b. 安卓平板/安卓手机打开无线投屏功能, 选择Kandao Meeting S。

* 注意事项

不同移动终端的无线投屏功能可能名称不一致, 可致电移动终端厂商了解更多信息。



会议中共享屏幕

- ① 在会议软件中,开启会议软件自带的屏幕共享功能。
- ② 在提示窗口中点击“立即启动”。
- ③ 使用【本地投屏】说明中的Airplay或Miracast投屏功能,此时无线投屏内容将自动共享给远方与会人员。


相机设置

打开“设置”-“相机设置”,可对相机进行曝光值、视频倒置、镜像、跟踪灵敏度的设置

1. **曝光值**:调整曝光值,适应不同亮度的环境。在视频会议中,点击遥控器“设置”按键可调整曝光值。
2. **视频倒置**:开启后视频画面将倒置,适用于倒置安装设备的场景。
3. **视频镜像**:开启后视频画面将左右翻转,适用于带镜像功能的会议软件。
4. **跟踪灵敏度**:调整“智能模式”下,画面智能跟踪、切换的速度。

* 注意事项

相机设置的参数会同步应用在“USB模式”,“USB模式”使用说明见后文“USB模式使用方法”。



系统升级

将设备接入网络,如检测到新固件,系统将询问是否升级。也可通过“设置”-“系统升级”查看和升级固件。

设置菜单

1. **存储**:查看存储空间大小和存储的文件。
2. **网络**:设置Wi-Fi和以太网,包括DHCP、静态IP、网络代理等。
3. **蓝牙**:开启或关闭蓝牙,配对蓝牙设备。
4. **投屏**:开启或关闭无线投屏功能,查看投屏使用方法。
5. **语言**:设置系统语言。
6. **键盘**:设置外接键盘类型。
7. **时区**:设置系统时区。
8. **固件升级**:升级系统固件。
9. **我的设备**:查看设备信息。
10. **声音**:设置麦克风、扬声器等音量大小。
11. **相机设置**:设置倒置模式、曝光补偿、镜像模式、跟踪灵敏度等。
12. **重置**:重置账户信息,恢复出厂设置。



USB模式使用方法

准备工作

1. 使用电源线连接设备USB-C电源接口和电源适配器。
2. 使用数据线连接设备USB-C音视频输出接口和电脑。


* 注意事项

电源接口和音视频输出接口均为USB-C，请连接时注意区分，误接将导致设备无法开机或无法正常使用。

开机

长按机身电源键  3秒开机。

CN



配对遥控器

- ① 长按遥控器“OK”按键和“音量减”按键(约5s)直至指示灯闪烁。
- ② 配对成功后,指示灯熄灭。

* 注意事项

配对成功后,每次启动设备按遥控器任意键,将自动配对。

开始会议

- ① 在电脑打开视频会议软件(钉钉, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams等),开启远程会议。
- ② 选择Kandao Meeting S作为会议的麦克风/扬声器/摄像头设备,此时蓝灯亮起,设备进入工作状态。

* 注意事项

1. 使用“USB模式”,电脑无需额外安装软件、驱动,即插即用。
2. 如出现视频画面异常(如拉伸、黑屏等),可尝试长按遥控器“1080p/720p”按键5秒,设备将重启并切换USB输出分辨率。

休眠

短按机身或遥控器  “电源键”,设备进入休眠,再次短按唤醒设备。


关机

长按机身或遥控器  “电源键”约3秒,设备关机。

画面模式说明



智能模式

超广角模式:显示180°视角画面。





单人模式:高亮当前发言者, 显示人数为1。


CN



双人模式:高亮当前发言者, 显示人数为2。



多人模式:高亮当前发言者, 显示人数为5。



锁定模式

用户可通过遥控器,手动控制窗口画面角度、缩放。

如何启用

在视频会议中,短按遥控器  “锁定”按键,画面左下角将出现  “锁定”图标,同时画面出现蓝色选择框。

* 注意事项

1. 锁定后,当前模式将保持锁定并记住画面视角,直到下次手动取消锁定。
2. 在“锁定模式”下,画面不支持鼠标控制。


选择视窗

通过按遥控器左右按键选择窗口,点击“确定”按键开始调整,此时选择框为白色。

编辑视角

1. 通过遥控器“方向”按键调整画面角度,“音量加 / 音量减”按键调整画面缩放。
2. 点击遥控器“确定”按键完成调整。

CN



边框

非锁定模式下

 绿色边框

锁定模式下

 未选择画框:蓝色边框

 选择画框后:白色边框

产品规格

基本规格

尺寸	主设备外径:78.2毫米;高:256.5毫米; 遥控器 高:160毫米;宽:42毫米;厚:21毫米
系统要求	Windows7或更高版本, MacOS 10.8或更高版本
兼容性	Zoom, 腾讯会议, GotoMeeting, Skype, Teams, BlueJeans, 钉钉, Slack, 云视讯, Polycom, StarLeaf, Google Meet, 华为云会议, 沃畅云会议, Cisco Webex, 天翼云会议;以及其他支持USB摄像头的视频会议平台
画面分辨率	1920*1080/1280*720
编码格式	MJPEG
环形指示灯	红灯/蓝灯/绿灯
按键*5	音量+, 音量-, 静音(录屏), 开关, 模式切换
麦克风*8	麦克风, 8个集成麦克风, 搭载 8个波束成形元件;拾音范围5米 灵敏度: -38 dB;AEC(回声消除);VAD(语音激活检测) 麦克风背景噪音抑制
扬声器	5W, 用于外放声音
USB Type C Out	USB 2.0, Type C Out用于传输音/视频(UVC/UAC)
USB Type C In	Type C IN 用于连接电源
以太网口(RJ45)	百兆网口, 有线网络传输
USB A	连接外部设备, 如鼠标、键盘
HDMI	HDMI 1.4, 视频输出, 显示系统界面
WIFI	5G band 1+2.4G 支持STA模式
蓝牙	BT4.1
存储	64G
Micro SD卡	支持FAT32格式的Micro SD卡(最大支持256GB)
电源适配器	输入:AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max 输出:DC 12V 1.5A
整机重量	771.5g

产品的安全

警告:如果你未能采取下列预防措施,可能会因电击或火灾造成严重伤害或死亡,或者造成本产品受损。使用本产品和配件前请进行检查,确保其完好无损。出于安全原因,本产品只能使用随附的或另行购买的正品Kandao配件。如使用非Kandao推荐的任何其它部件、配件或充电器,可能导致火灾、触电或人身伤亡。因使用未授权的附件而造成的损坏不属于担保范围。要了解获得批准的配件,请访问看到科技官网 www.kandaovr.com。

- ❶ 切勿将本产品置于或固定在不稳定的表面上。不遵守此预防措施可能会导致产品松开或者脱落,从而引发事故或损坏产品。
- ❷ 使用外部电源连接时,请遵守第三方供电设备的所有安全准则。
- ❸ 本产品的镜头采用玻璃制成。如果镜头破坏,请务必小心处理,避免被破碎的玻璃划伤,切勿让儿童接触。
- ❹ 产品在运行时温度可能会升高,这是使用过程的正常现象。在这种情况下,关闭产品,将产品静放至冷却后再尝试使用。
- ❺ 本产品并非玩具,您应全权负责遵守当地的所有法律、法规和限制。
- ❻ 请勿将本产品用于未经授权的监控、偷拍或以侵犯个人隐私法规的任何方式使用。通常情况下,严禁将产品用于此类用途,并且可能会致使操作者承担重大责任和面临刑事诉讼。
- ❼ 注意事项:请勿将产品置于极冷或极热的环境中,极冷或极热条件可能会导致产品暂时不能正常工作。
- ❽ **警告:**本产品的镜头盖开启后镜头没有任何保护,如果不注意则很容易形成划痕。避免将镜头直接放置在任何表面上,镜头划痕不在保修范围内。



该符号表示,根据当地法律法规,您的产品应和家庭垃圾分开处理。

当产品寿命终止时,请将其带到地方当局指定的回收点。

弃置产品时对其进行分开收集与回收有助于保护自然资源,并确保以有益人体健康和保护环境的方式进行回收。

產品說明

包裝清單



Kandao Meeting S



遙控器



收納包




快速使用指南



保修卡



18W適配器





電源線
(2米)




數據線
(1.5米)

部件說明

TC



按鍵說明



TC



電源鍵

長按3秒開關機，短按進入休眠，
再次短按可快速喚醒




音量加、音量減鍵

控制喇叭音量

HDMI 1080P ↔ 720p

同時長按「音量加」和「音量減」3秒切
換HDMI輸出分辨率



靜音/錄屏鍵

短按麥克風靜音



長按3秒錄製或停止本地
視頻(需插入Micro SD卡)




模式鍵

短按切換畫面模式



長按3秒鎖定畫面視角

指示燈說明




綠燈閃爍

正在開機或系統正在升級


綠燈常亮

準備就緒



藍燈常亮


攝像頭正在工作中



紅燈常亮

麥克風靜音中

接口說明



USB-C 

USB-C電源

通過電源適配器與電源線為設備供電

HDMI

HDMI

連接顯示器/電視輸出圖像

LAN


以太網口

有線連接以太網

 **micro SD**

Micro SD卡槽

支持FAT32格式的Micro SD卡
(最大支持256GB)



USB-A


連接鼠標或鍵盤



USB-C音視頻輸出

連接電腦後啟用網絡攝像頭、麥克風、揚聲器功能

遙控器說明



TC

* 注意事項

1. 遙控器供電方式:2節7號電池。
2. 如出現遙控器無法控制系統,且無法重新配對時,可使用機身「USB-A」口外接1個鼠標,打開「設置」-「藍牙」-「已配對設備」刪除已配對遙控器,然後重新長按遙控器配對組合按鍵。
3. 短按遙控器右上角鼠標模式  ,桌面會出現小箭頭光標  ,通過移動遙控器並配合「確定」按鍵進行控制操作。
4. 當鼠標模式打開時,遙控器的方向鍵、「電源」按鍵將不可用,如要使用【待機】、【關機】等功能,請先退出鼠標模式。
5. 遙控器不能控制Meeting S開機。

※如需了解更詳細的使用說明,請登錄如下網址查看:

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

主機模式使用方法

準備工作

1. 使用電源線連接Meeting S USB-C電源接口和電源適配器。
2. 使用HDMI線連接Meeting S和電視/顯示器 (HDMI線需自行準備)。


開機

長按機身電源鍵  3秒開機。

* 注意事項

1. 如屏幕畫面顯示不全或黑屏, 可能是因為接入顯示器不支持1080p@30Hz的畫面格式。可嘗試同時長按機身按鍵「音量加」和「音量減」約5秒, 系統將切換HDMI輸出分辨率, 以適配顯示器。
2. 可在「設置」-「我的設備」中查看當前HDMI輸出分辨率。

TC



配對遙控器

- ❶ 長按遙控器「OK」按鍵和「音量減」按鍵（約5s）直至指示燈閃爍。
- ❷ 配對成功後，遙控器指示燈熄滅。

* 注意事項

配對成功後，每次啟動設備按遙控器任意鍵，將自動配對。

網絡連接

有線網絡連接：

將網線連接到設備以太網口，隨後可在「系統初始引導」或「設置」中，配置有線網絡信息，包括DHCP、靜態IP、網絡代理等。

無線網絡連接：

在「系統初始引導」或「設置」中配置和連接無線網絡，包括DHCP、靜態IP、網絡代理等。

開始會議

- ❶ 在軟件商店  下載、安裝視頻會議軟件
（騰訊會議，釘釘，Skype，Zoom，Google Meet，Teams等）
- ❷ 返回主頁，打開視頻會議軟件，開啟遠程會議。

* 注意事項

在輸入文本時，需要使用遙控器的鼠標模式或外接鼠標來選擇鍵盤上的字符。

休眠

短按機身或遙控器  「電源鍵」，設備進入休眠，再次短按喚醒設備。

關機

長按機身或遙控器  「電源鍵」約3秒，設備關機。

本地錄像

將Meeting S作為錄像設備，對本地會議進行錄像，錄像文件保存至Micro SD卡。

1. 打開應用「Camera Tool」。
2. 短按遙控器「Rec」鍵或長按機身「靜音」鍵3秒，開始錄像。
3. 再次進行相同操作，停止錄像。

* 注意事項

1. 如需錄製網絡會議過程，請使用會議軟件自帶的錄製功能。
2. 使用本地錄製功能之前，請先退出會議軟件。
3. 錄像功能需要插入Micro SD卡（最大支持256G，FAT32格式）。

傳輸會議鏈接

1. 在「設置」-「投屏」中，開啟投屏功能。
2. Kandao Meeting S與Mac / Windows電腦需在同一局域網。
3. 通過電腦瀏覽器輸入共享地址，在網頁中輸入會議鏈接，點擊「進入」可快速進入會議。

* 注意事項

使用「鏈接入會」功能時，系統將自動停止「IP地址投屏」功能。

本地投屏

IP地址投屏

1. 在「設置」-「投屏」中，開啟投屏功能。
2. Kandao Meeting S與Mac / Windows電腦需在同一局域網。
3. 通過電腦瀏覽器輸入共享地址即可進行無線投屏。

* 注意事項

IP地址投屏不支持共享聲音。

Airplay

1. 在「設置」-「投屏」中，打開投屏功能。
2. Kandao Meeting S與Mac / iPad / iPhone電腦需在同一局域網。
3. 在Mac / iPad / iPhone上打開「屏幕鏡像」，選擇Kandao Meeting S。

Miracast

1. 在「設置」-「投屏」中，打開投屏功能。
2. Kandao Meeting S與Windows電腦/安卓平板/安卓手機需在同一局域網。
3. 不同平臺下的投屏操作方式：
 - a. Windows按組合鍵「Win」+「K」，選擇Kandao Meeting S。
 - b. 安卓平板/安卓手機打開無線投屏功能，選擇Kandao Meeting S。

* 注意事項

不同移動終端的無線投屏功能可能名稱不一致，可致電移動終端廠商了解更多信息。



會議中共享屏幕

- ❶ 在會議軟件中，開啟會議軟件自帶的屏幕共享功能。
- ❷ 在提示窗口中點擊「立即啟動」。
- ❸ 使用【本地投屏】說明中的Airplay或Miracast投屏功能，此時無線投屏內容將自動共享給遠方與會人員。

相機設置


打開「設置」-「相機設置」，可對相機進行曝光值、視頻倒置、鏡像、跟蹤靈敏度的設置。

1. **曝光值**：調整曝光值，適應不同亮度的環境。在視頻會議中，點擊遙控器「設置」按鍵可調整曝光值。
2. **視頻倒置**：開啟後視頻畫面將倒置，適用於倒置安裝設備的場景。
3. **視頻鏡像**：開啟後視頻畫面將左右翻轉，適用於帶鏡像功能的會議軟件。
4. **跟蹤靈敏度**：調整「智能模式」下，畫面智能跟蹤、切換的速度。

TC

* 注意事項

相機設置的參數會同步應用在「USB模式」，「USB模式」使用說明見後文「USB模式使用方法」。



系統升級

將設備接入網絡，如檢測到新固件，系統將詢問是否升級。也可通過「設置」-「系統升級」查看和升級固件。

設置菜單

1. **存儲**:查看存儲空間大小和存儲的文件。
2. **網絡**:設置Wi-Fi和以太網，包括DHCP、靜態IP、網絡代理等。
3. **藍牙**:開啟或關閉藍牙，配對藍牙設備。
4. **投屏**:開啟或關閉無線投屏功能，查看投屏使用方法。
5. **語言**:設置系統語言。
6. **鍵盤**:設置外接鍵盤類型。
7. **時區**:設置系統時區。
8. **固件升級**:升級系統固件。
9. **我的設備**:查看設備信息。
10. **聲音**:設置麥克風、揚聲器等音量大小。
11. **相機設置**:設置倒置模式、曝光補償、鏡像模式、跟蹤靈敏度等。
12. **重置**:重置賬戶信息，恢復出廠設置。



USB模式使用方法

準備工作


1. 使用電源線連接設備USB-C電源接口和電源適配器。
2. 使用數據線連接設備USB-C音視頻輸出接口和電腦。

* 注意事項

電源接口和音視頻輸出接口均為USB-C，請連接時注意區分，誤接將導致設備無法開機或無法正常使用。

開機

長按機身電源鍵  3秒開機。



配對遙控器

- ① 長按遙控器「OK」按鍵和「音量減」按鍵(約5s)直至指示燈閃爍。
- ② 配對成功後,指示燈熄滅。

* 注意事項

配對成功後,每次啟動設備按遙控器任意鍵,將自動配對。

開始會議

- ① 在電腦打開視頻會議軟件(釘釘, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams等),開啟遠程會議。
- ② 選擇Kandao Meeting S作為會議的麥克風/揚聲器/攝像頭設備,此時藍燈亮起,設備進入工作狀態。

* 注意事項

1. 使用「USB模式」,電腦無需額外安裝軟件、驅動,即插即用。
2. 如出現視頻畫面異常(如拉伸、黑屏等),可嘗試長按遙控器「1080p/720p」按鍵5秒,設備將重啟並切換USB輸出分辨率。

TC

休眠

短按機身或遙控器  「電源鍵」,設備進入休眠,再次短按喚醒設備。


關機

長按機身或遙控器  「電源鍵」約3秒,設備關機。



畫面模式說明

智能模式


超廣角模式：顯示180°視角畫面。




單人模式：高亮當前發言者，顯示人數為1。



雙人模式：高亮當前發言者，顯示人數為2。



多人模式：高亮當前發言者，顯示人數為5。



鎖定模式

用戶可通過遙控器，手動控制窗口畫面角度、縮放。

如何啟用

在視頻會議中，短按遙控器  「鎖定」按鍵，畫面左下角將出現  「鎖定」圖標，同時畫面出現藍色選擇框。

* 注意事項

1. 鎖定後，當前模式將保持鎖定並記住畫面視角，直到下次手動取消鎖定。
2. 在「鎖定模式」下，畫面不支持鼠標控制。


選擇視窗

通過按遙控器左右按鍵選擇窗口，點擊「確定」按鍵開始調整，此時選擇框為白色。

編輯視角

1. 通過遙控器「方向」按鍵調整畫面角度，「音量加 / 音量減」按鍵調整畫面縮放。
2. 點擊遙控器「確定」按鍵完成調整。

TC



邊框

非鎖定模式下

 綠色邊框

鎖定模式下

 未選擇畫框：藍色邊框

 選擇畫框後：白色邊框

產品規格

基本規格

尺寸	主設備外徑:78.2毫米;高度:256.5毫米; 亮度高:160毫米;寬:42毫米;厚:21毫米
系統要求	Windows7或更高版本, MacOS 10.8或更高版本
兼容性	Zoom, 騰訊會議, GotoMeeting, Skype, Teams, BlueJeans, 釘釘, Slack, 雲視訊, Polycom, StarLeaf, Google Meet, 華為雲端會議, 沃暢雲會議, Cisco Webex, 天翼雲會議;以及其他支援USB攝影機的視訊會議平台
畫面分辨率	1920*1080/1280*720
編碼格式	MJPEG
環形指示燈	紅燈/藍燈/綠燈
按鍵*5	音量+、音量-、靜音(錄影)、開關、模式切換
麥克風*8	麥克風, 8個整合式麥克風, 搭載8個波束構成元件;拾音範圍5米 相當於: -38 dB;AEC(迴聲消除);VAD(語音啟動偵測) 麥克風背景噪音
揚聲器	5W, 用於外放聲音
USB Type C Out	USB 2.0, Type C Out用於傳輸音訊/視訊(UVC/UAC)
USB Type C In	Type C IN 用於連接電源
以太網口(RJ45)	百兆網口, 多倫多網路傳輸
USB A	連接外部設備, 如滑鼠、鍵盤
HDMI	HDMI 1.4, 視訊輸出, 顯示系統介面
WIFI	5G頻段1+2.4G 支援STA模式
藍牙	BT4.1
存儲	64G
Micro SD卡	支援FAT32格式的Micro SD卡(最大支援256GB)
電源適配器	輸入: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max 輸出: DC 12V 1.5A
整機重量	771.5克

產品的安全

警告:如果你未能采取下列預防措施,可能會因電擊或火災造成嚴重傷害或死亡,或者造成本產品受損。使用產品和配件前請進行檢查,確保其完好無損。出於安全原因,本產品只能使用隨附的或另行購買的正品Kandao配件。如使用非Kandao推薦的任何其它部件、配件或充電器,可能導致火災、觸電或人身傷亡。因使用未授權的附件而造成的損壞不屬於擔保範圍。要了解獲得批准的配件,請訪問看到科技官網 www.kandaovr.com。

- ❶ 切勿將本產品置於或固定在不穩定的表面上。不遵守此預防措施可能會導致產品鬆開或者脫落,從而引發事故或損壞產品。
- ❷ 使用外部電源連接時,請遵守第三方供電設備的所有安全準則。
- ❸ 本產品鏡頭採用玻璃製成。如果鏡頭破壞,請務必小心處理,避免被破碎的玻璃劃傷,切勿讓兒童接觸。
- ❹ 產品在運行時溫度可能會升高,這是使用過程的正常現象。在這種情況下,關閉產品,將產品靜放至冷卻後再嘗試使用。
- ❺ 本產品並非玩具,您應全權負責遵守當地的所有法律、法規和限製。
- ❻ 請勿將本產品用於未經授權的監控、偷拍或以侵犯個人隱私法規的任何方式使用。通常情況下,嚴禁將產品用於此類用途,並且可能會致使操作者承擔重大責任和面臨刑事訴訟。
- ❼ 注意事項:請勿將產品置於極冷或極熱的環境中,極冷或極熱條件可能會導致產品暫時不能正常工作。
- ❽ 警告:本產品視頻會議機的鏡頭蓋開啟後鏡頭沒有任何保護,如果不註意則很容易形成劃痕。避免將鏡頭直接放置在任何表面上,鏡頭劃痕不在保修範圍內。



該符號表示,根據當地法律法規,您的產品應和家庭垃圾分開處理。

當產品壽命終止時,請將其帶到地方當局指定的回收點。

棄置產品時對其進行分開收集與回收有助於保護自然資源,並確保以有益人體健康和保護環境的方式進行回收。

製品紹介

梱包リスト



Kandao Meeting S



リモコン



収納バッグ

JP



クイックガイド



保証カード



18W電源アダプター





電源ケーブル
(2m)



USBケーブル
(1.5m)


各部品説明

JP



ボタン説明

JP



電源ボタン


電源ボタンを約3秒間押し続けると、電源がオン/オフにします。

短押しすると睡眠モードに切り替え、もう一度短く押すと睡眠(スリープ)状態を解除します。



音量ボタン

スピーカーの音量を調整します。



REC

ミュート/録画ボタン

短押しすると、マイクをミュートします。
3秒間長押しすると、ビデオを録画し、ビデオを自動的に保存されます。(録画機能を利用する場合、まずはSDカードをカメラ本体のカードスロットに入れてください。)




モード切り替えボタン

短押しすると、会議モード(画面表示モード)を切り替えます。

3秒間長押しすると、表示画面をロックできます。



インジケータ説明




緑インジケータ点滅

起動中またはシステムのアップグレード中


緑インジケータ点灯

準備完了



青インジケータ点灯


カメラは動作しています



赤インジケータ点灯

マイクがミュートにされています

入出力ポート説明



USB-C 

USB-C 電源ポート

電源の入力用

HDMI

HDMIポート

テレビ/ディスプレイ接続用

LAN


LANポート

ネットワーク接続用

 micro SD

SDカードスロット

フォーマット: FAT32、最大256G対応



 / 

USB-Aポート


マウス/キーボードの接続用



USB-C 出力ポート

UVCの接続ポート、パソコンと接続用で、オーディオの出力/入力やビデオ出力に接続できます。

リモコン



JP

* 注意事項

1. 電池の準備: リモコンは、乾電池でのみ動作します。単4形アルカリ乾電池を2本ご用意ください。
2. リモコンがシステムをコントロールできない場合、また再度ペアリングできない場合は、本体の「USB-A」ポートにUSBマウスを接続し、システムホームページの「設定」-「Bluetooth」-「デバイス」メニューを開き、過去のペアリング情報を削除してください。その後、リモコンペアリング設定ボタンをもう一度長押しします。
3. リモコンの右上の「マウス」ボタン  を押すと、システム画面に小さな矢印キー  が表示されます。カメラはマウスモードになり、リモコンがマウスのように使えます。リモコンを動かしながら、リモコンの「OK」ボタンを押すことで画面をコントロールできます。
4. リモコンのマウスモードを選択した場合、リモコンの「方向調整」ボタンや「電源」ボタンは利用できません。また、マウスモードでカメラのスリープ、シャットダウン、画面の固定などの機能は利用できません。
5. ご注意: リモコンはKandao Meeting S本体の電源をオンにすることができません。

*詳しく使用方法について、以下のURLを参照してください。

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

スタンドアロンモード操作ガイド (テレビ/ディスプレイに接続して使用)

準備


1. 付属のUSBケーブルと電源アダプターをKandao Meeting S本体に接続します。
2. HDMIケーブルでテレビ/ディスプレイをKandao Meeting Sに接続します。
(HDMIケーブルは、梱包品リストに付属されていないので、HDMIケーブルを用意する必要があります。)

電源を入れる

電源ボタン  を約3秒間押し続けると、電源が入ります。

* 注意事項

1. ディスプレイに画像がないまたは接続できない場合は、ディスプレイが1080p 30Hz出力をサポートしていない可能性があります。カメラ本体の「VOL +」と「VOL -」音量ボタンを同時に5秒間長押しすると、HDMI出力解像度を720pに切り替えることができます。
2. ディスプレイの解像度について、「設定」-「私のデバイス」メニューを開いて確認してください。



リモコンをペアリング

- ① リモコンの「OK」ボタンと「VOL-」音量ボタンを同時に5秒間押し続けてください。
- ② ペアリング完了後、インジケーターが消灯します。

* 注意事項

ペアリングが成功した後、デバイスを起動してリモコンの任意のボタンを押と、自動的にペアリングされます。

インターネット接続

有線LANでインターネット接続:

ネットワークケーブルをKandao Meeting S本体のイーサネットポートに接続し、「システムの初期起動ガイド」または「設定」でDHCP、固定IPアドレス、ネットワークプロキシなどの有線ネットワーク情報を設定します。

ワイヤレスネットワークに接続:

「システムの初期起動ガイド」または「設定」で、DHCP、固定IPアドレス、ネットワークプロキシなどの情報を設定します。

JP

ウェブ会議を始める

- ① アプリストア  からウェブ会議プラットフォーム (Skype、ZOOM、Google Meet、Teams など) をダウンロードできます。
- ② インストールした後、ホームページに戻ってウェブ会議プラットフォームを開きます。

* 注意事項

ウェブ会議プラットフォームで「ミーティング番号」「招待リンク」「ユーザー名」等を入力する際、リモコンのマウスモード選択してください。また、USB Type-Aポートが搭載され、キーボードやマウスなどの周辺機器の拡張にも対応します。

睡眠モード

会議が終わった後、カメラ本体やリモコンの電源ボタン  を短押してスリープ(睡眠モード)/スリープ解除できます。

電源を切る

カメラ本体やリモコンの電源ボタン  を3秒押して電源を切ります。

会議録画

Kandao Meeting Sを設置した会議室現場の画像と音声を録画できます。録画した映像は自動的にSDカードに保存されます。

1. Kandao Meeting Sホームページの「Camera Tool」を開きます。
2. カメラ本体の「ミュート／REC」ボタン、またはリモコンの「REC」録画ボタンを3秒押しと、録画を開始します。
3. 上述のボタンを再度押すと、録画が停止します。

* 注意事項

1. 他のオンライン参加者を含むウェブ会議シーンを録画する場合、会議プラットフォームが提供する録画機能を使用してください。
2. Kandao Meeting Sの会議録画機能を利用する前に、利用中のウェブ会議プラットフォームを閉じてください。
3. 会議録画機能を利用する場合、まずはSDカード（フォーマット：FAT32、最大256G対応）をカメラ本体のSDカードスロットに入れてください。

JP

会議招待リンクを入力

1. Kandao Meeting Sの「設定」-「スクリーンミラーリング」メニューを開き、「スクリーンミラーリング」機能をオンにします。
2. Kandao Meeting SとMac / Windowsデバイスは同じネットワークに接続してください。
3. パソコンのブラウザに提示されたURLを入力し、Web ページに会議招待リンクを入力します。

* 注意事項

招待リンクから会議に入る場合、IPアドレスからスクリーンミラーリングすることができません。

スクリーンミラーリング

IPアドレスからミラーリング

1. Kandao Meeting Sの「設定」-「スクリーンミラーリング」メニューを開き、「スクリーンミラーリング」機能をオンにします。
2. Kandao Meeting S とMac / Windowsデバイスは同じネットワークに接続してください。
3. パソコンのブラウザで指定された IP アドレスを入力し、パソコンの画面をテレビやディスプレイ等にワイヤレスでミラーリングできます。

* 注意事項

IPアドレスからスクリーンミラーリングする場合、音声共有を対応しません。

AirPlay (iOSデバイスからミラーリング)

1. Kandao Meeting Sの「設定」-「スクリーンミラーリング」メニューを開き、「スクリーンミラーリング」機能をオンにします。
2. Kandao Meeting S とMac / iPad / iPhone (iOS デバイス) を同じネットワークに接続します。
3. iOS デバイスの AirPlay (AirPlay icon) を開き、デバイスリストから「Kandao Meeting S」を選択します。

Miracast (Windows/Android デバイスからミラーリング)

1. Kandao Meeting Sの「設定」-「スクリーンミラーリング」メニューを開き、「スクリーンミラーリング」機能をオンにします。
2. Kandao Meeting S とWindows/パソコン/Android のタブレットやスマートフォンを同じネットワークに接続します。
3. 異なるデバイスについて各接続方法:
 - a. Windows/パソコンの場合、キーボードの「Win」キーと「K」キーを同時に押し、接続デバイスで「Kandao Meeting S」を選択してください。
 - b. Android のタブレットやスマートフォンの場合、デバイスの「設定」-「接続と共有」-「キャスト」をタップし、デバイス一覧から「Kandao Meeting S」を選択してください。

* 注意事項

デバイスによってミラーリング機能(キャスト)の呼び方が異なりますので、詳細については、モバイル端末の製造元にお問い合わせください。



会議中画面共有

- ① Kandao Meeting Sでウェブ会議プラットフォームを開き、画面共有機能を選択してください。
- ② 会議プラットフォームの画面の指示に従って操作してください。
- ③ 上記のスクリーンミラーリング接続方法 (AirPlay/Miracast) で共有するスマートフォンやタブレットの画面は、他のオンライン参加者と共有されます。


カメラセッティング

Kandao Meeting Sの「設定」-「カメラセッティング」メニューでカメラの露出値、動画回転、ミラーリング(左右反転)、追跡感を調整します。

1. **露出値**: 周囲の明るさに適応するように露出値を調整します。リモコンの「設定」ボタンを選択すると、画面に露出値調整バーが表示されます。リモコンの「上」「下」ボタンを押して、露出値を調整できます。
2. **動画回転**: 画面の表示を上下回転させ、カメラ本体を下に向けて逆さ(倒立)に置く際に使用します。
3. **ミラーリング(左右反転)**: 画面の表示を左右反転させます。画面の表示が左右反転できる会議プラットフォームに対応します。
4. **追跡感度**: スマートモードで会議画面切り替えの速度を調整します。

* 注意事項

カメラの各設定項目は、「USB接続モード」に適用されます。「USB接続モード」の操作方法については、下記「3. USBモード操作ガイド」をご参照ください。



システムアップグレード

Kandao Meeting Sをインターネットに接続し、新しいファームウェアがある場合、システム画面は更新提示を表示し、アップグレード続行するかどうかを尋ねます。また、「設定」-「ファームウェアのアップグレード」メニューで最新のファームウェアバージョンを確認し、手動でアップグレードすることができます。

設定メニュー

1. **ストレージ**:ストレージのキャパシティー及び保存されたファイルの確認
2. **ネットワーク**:DHCP、固定IPアドレス、ネットワークプロキシなどが含まれるWi-Fiとイーサネットの設定
3. **Bluetooth**:Bluetooth のオン/オフ、Bluetoothデバイスのペアリング
4. **スクリーンミラーリング**:ワイヤレス画面投影機能のオン/オフ、画面投影の使用方法を説明
5. **言語**:システム言語設定
6. **キーボード**:外付けキーボードの種類を設定
7. **タイムゾーン**:システムのタイムゾーンを設定
8. **ファームウェアアップグレード**:システムファームウェアをアップグレード
9. **マイデバイス**:デバイス情報を表示
10. **音声**:マイク、スピーカーなどの音量を設定
11. **カメラセッティング**:「動画回転」、「露出値」、「ミラーモード」(左右反転)、「追跡感度」などの設定
12. **リセット**:アカウント情報のリセット、または工場出荷時の設定への復元

JP



USBモード操作ガイド (パソコンに接続して使用)

準備



1. 付属の電源ケーブルと電源アダプターをKandao Meeting S本体に接続します。
2. もう一本のUSBケーブル (1.5m) をKandao Meeting Sとパソコンに接続します。

* 注意事項

電源ポートとオーディオ、ビデオ出力ポートはすべて USB-Cポートのため、接続時に区別するようご注意ください。接続を誤るとデバイスの電源が入らなく、正常に起動できない可能性があります。

電源を入れる

電源ボタン  を約3秒間押し続けると、電源が入ります。



リモコンをペアリング

① リモコンの「OK」ボタンと「VOL-」音量ボタンを同時に5秒間押し続けて、インジケーターが点滅したらボタンから放します。

② ペアリング完了後、インジケーターが消灯します。

* 注意事項

ペアリングが成功した後、デバイスを起動してリモコンの任意のボタンを押と、自動的にペアリングされます。

ウェブ会議を始める

① ネットワークに接続されたパソコンでウェブ会議プラットフォーム

(Skype、Zoom、Google Meet、Teamsなど)を開き、新しい会議を始めます。

② 会議プラットフォームのカメラ設定で、Kandao Meeting Sを選択し、カメラが接続された後、青のインジケーターが点灯します。

* 注意事項

1. USB モードでは、ほかのソフトウェアをインストール必要はありません。Kandao Meeting Sとパソコンを接続するだけで使用できます。

2. 画面には画像がないまたは異常な画像の場合は、リモコンの「1080p/720p」ボタンを5秒間長押しすると、デバイスが再起動し、USB出力解像度が切り替わります。

JP

睡眠モード

会議が終わった後、カメラ本体やリモコンの電源ボタン  を短押ししてスリープ(睡眠モード)/スリープ解除できます。


電源を切る

カメラ本体やリモコンの電源ボタン  を3秒押しして電源を切ります。


会議モード紹介 (画面表示モード)

スマートモード


超広角モード: 全空間で180度の視野をカバー、すべての参加者を画像に表示できます。



シングルモード: 発言者だけを大きく表示します。



ダブルモード: 二人の参加者を表示し、発言者を緑のフレームで表示します。



マルチモード: 参加者全員を表示し、発言者を緑のフレームで表示します。



ロックモード

リモコンを使って画面表示の角度、画面のズームイン/ズームアウトをコントロールできます。

使用方法

ウェブ会議中、リモコンの「ロック」 ボタンを短押しすると、画面の左下隅に「ロック」ロゴが表示されます。ロックされた画面には、青いフレームが表示されます。

* 注意事項


1. 視角を適切な位置に調整した後、リモコンの「確認」ボタンをもう一度押し、画面ロック機能を解除します。画面ロック機能を解除するまで、ロックされた画面のままに表示します。
2. ロックモードで画面のコントロールがマウス操作を対応しません。

表示画面を選択

リモコンの「左」、「右」のボタンを押すと、表示画面を選びます。リモコンの「OK」ボタンを押すと、ロックされた画面のフレームが青から白くなり、視角を調整できます。

角度調整

1. リモコンの「上」、「下」、「左」、「右」のボタンを押すと、異なる角度を調整できます。また、リモコンの「VOL+」と「VOL-」音量ボタンを押すと、画面のズームイン、ズームアウトできます。
2. リモコンの「確認」ボタンを押し、画面を固定します。



フレーム

通常モード

☐ 緑フレーム

画面ロックオン

☐ 画面ロック機能を選択する前：
フレーム色 - 青

☐ 画面ロック機能を選択した後：
フレーム色 - 白

製品仕様

製品仕様

サイズ	カメラ本体 外径:78.2mm、高さ:256.5mm リモコン 高さ:160mm、幅:42mm、厚さ:21mm
システム環境	Windows7または以降のバージョン、MacOS 10.8または以降のバージョン
対応性	Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Skype、Teams、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Cisco Webex、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォーム
解像度	1920*1080/1280*720
保存形式	MJPEG
インジケータ	赤/青/緑
ボタン*5	音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン
マイク*8	8つの内蔵マイク、8つのビームフォーミングエレメントを搭載;集音範囲5メートル;感度:-38 dB;AEC(エコーキャンセレーション);VAD(音声アクティベーション検出) マイクのバックグラウンドノイズの抑制
スピーカー	5W、音声出力
USB Type C Out	USB 2.0、TypeC出力ポートはオーディオやビデオ入出力に接続できます((UVC/UAC)
Type-C IN	電源の入力用
LANポート (ネットワーク接続用)	100MイーサネットのLanポートが搭載、有線 ネットワーク接続用
USB A	マウス/キーボードのような 外付け機器接続用
HDMI	HDMI 1.4、ビデオ出力、ディスプレイ システム画面を表示します
WIFI	5G band1 + 2.4G テーションモード対応
Bluetooth	BT4.1
システムストレージ	64G
Micro SDカード	FAT32フォーマット、最大256G対応
アダプタ	入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.45A最大 出力:DC12V 1.5A
カメラ本体重量	771.5g

安全と注意事項

警告: 次の予防措置に従わなかった場合、人身事故および本製品の破損が生じる恐れがありますのでご注意ください。ウェブカメラとアクセサリを使用する前に、それらが元の状態であることをしっかり確認してください。安全上の理由から、本製品に付属のアクセサリまたは購入したアクセサリのみを使用してください。Kandaoが推奨していないその他の部品、付属品、充電器を使用すると、火災、感電、または死亡の原因となる可能性があります。許可されていないアクセサリまたは部品の使用によって生じた損傷は、保証の対象外です。

- ① 不安定なところに本製品を置いたり固定したりしないでください。この注意事項に従わないと、本製品が緩んだり脱落したりして、事故や装置の損傷を引き起こす可能性があります。
- ② 外部電源を接続する場合、電源装置の安全ガイドラインに従ってください。
- ③ 本製品のレンズはガラス製です。レンズが破損している場合は、壊れたガラスに触れないように注意して取り扱ってください。
- ④ 動作中は本製品の温度が高くなることがありますが、これは通常の使用状態です。このような状況では、バッテリーまたは電源を切断し、そのままにして冷ましてから再度使用してください。
- ⑤ 本製品はおもちゃではありません。地域のすべての法律、規制、および制限を遵守することは、お客様の責任です。
- ⑥ 本製品を不正な監視、秘密の写真撮影、または個人のプライバシー規制に違反する方法で使用しないでください。
- ⑦ 注意事項: 本製品を非常に寒い場所や暑い場所に置かないでください。非常に寒い、または暑い状況では、本製品が一時的に正常に動作しなくなる可能性があります。
- ⑧ **警告:** 本製品はレンズカバーが開いた後、レンズが保護されません。注意しないと傷が付きやすくなります。レンズを下に向けて置かないでください。レンズ表面の傷は保証対象外となります。

JP



上記の記号は、地域の法律および規制に従って、製品を家庭ごみとは別に廃棄する必要があることを示しています。安全に廃棄またはリサイクルするため、本品を廃棄する場合は自治体が指定した収集場所までお持ちください。製品およびその電気付付属品を分別収集してリサイクルすることが、天然資源の節約、人間の健康の保護、環境保全につながります。

商品に対する質問・修理返品のお問い合わせ先

KanDaoお客様相談センター

電 話: 080-6374-6290

メール: service@kandaovr.com

時 間: 9:30-18:30 (土日祝は除く)

本製品は電気通信事業者(移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。

제품 프로필

포장 목록



칸다오 미팅 S



원격 제어



보관 가방

KR



빠른 가이드



보증 카드



18W 어댑터





전원 케이블
(2m)




USB 케이블
(1.5m)

부품 이름



버튼 설명

KR



전원 버튼

장치를 켜고 끄려면 3초를 길게 누르고, 수면 모드로 들어가려면 짧게 누르고, 깨려면 또 짧게 누릅니다.




볼륨 버튼

스피커의 볼륨을 조정합니다.

HDMI 1080P ↔ 720p

HDMI 출력 해상도(1080P/720P)를 전환하려면 3초 동안 "VOL+" 및 "VOL-"를 길게 누릅니다.



REC

음소거/녹음 버튼

마이크를 음소거하려면 짧게 누르십시오.

회의 기록을 시작/중지하려면 3초를 길게 누릅니다. (SD 카드를 삽입해야 합니다.)




모드 버튼

다른 모드로 전환하려면 짧게 누르십시오.

화면 FOV를 잠그려면 3s를 길게 누릅니다.

표시등 설명




깜박이는 녹색

펌웨어 시작 또는 업데이트


솔리드 그린

사용할 준비



솔리드 블루


카메라 작동



솔리드 레드

마이크 음소거

입력/출력 포트 설명



USB-C 

USB-C 전원 포트

전원 공급용

HDMI

HDMI OUT

TV/디스플레이용 HDMI OUT 연결

LAN

이더넷 포트

유선 네트워크 연결


KR



micro SD

마이크로 SD 카드 슬롯

FAT32 형식의 마이크로 SD 카드
지원(최대 256GB)



USB-A 포트


마우스/키보드 연결용



USB-C 오디오/비디오 OUT 포트

PC를 연결한 후 웹캠, 마이크 및 스피커를
활성화합니다

원격 제어 설명



* 참고

1. 리모컨용 전원 공급 장치: AAA 배터리 2개.
2. 리모컨이 작동하지 않고 다시 연결할 수 없는 경우 외부 마우스를 칸다오 미팅 S에 연결할 수 있습니다. 그런 다음 "설정" > "블루투스" > "현재 연결" > "칸다오 미팅" 선택 > "연결 해제"를 클릭합니다. 그런 다음 리모컨을 다시 연결할 수 있습니다.
3. 리모컨 오른쪽 상단에 있는 버튼을 짧게 누르면 커서 (이 화면에 나타납니다. 그런 다음 리모컨을 마우스로 사용하여 버튼을 사용할 수 있습니다.
4. 마우스 모드가 켜져 있으면 리모컨의 "방향" 버튼과 "전원" 버튼을 사용할 수 없습니다. 따라서 절전 모드, 종료 등의 기능을 사용하려면 마우스 모드를 종료하십시오.
5. 칸다오 회의 S의 전원을 켜는 데 원격 제어를 사용할 수 없습니다.

*자세한 지침은 다음 URL을 방문하십시오.

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

독립형 모드 소개

준비

1. 전원 케이블을 사용하여 USB-C 전원 포트와 전원 어댑터를 연결합니다.
2. HDMI 케이블을 사용하여 TV/디스플레이를 칸다오 미팅 S와 연결합니다. (HDMI 케이블은 제공되지 않습니다.)


전원 켜기

전원 버튼  을 길게 눌러 칸다오 미팅 S를 켵니다.

* 참고

1. 표시된 디스플레이가 없는 경우 디스플레이가 1080p@30Hz 형식을 지원하지 않기 때문일 수 있습니다. 이 경우 "볼륨 +" 및 "볼륨 -" 버튼을 약 5초 동안 동시에 누르면 시스템이 HDMI 출력 해상도를 디스플레이에 720p로 전환합니다.
2. HDMI 출력 해상도를 확인하려면 "설정" > 아래로 스크롤하여 "내 장치"를 선택합니다.

KR



페어링 리모컨

- 1 표시등이 깜박일 때까지 중간 "OK" 버튼과 "Volume-" 버튼을 동시에 약 5초 동안 길게 누릅니다.
- 2 페어링에 성공하면 표시등이 꺼집니다.

* 참고

페어링에 성공하면 리모컨의 키를 누르면 다음에 자동으로 연결됩니다.

네트워크 연결

유선 네트워크 연결:

네트워크 케이블을 칸다오 미팅 S의 이더넷 포트에 연결한 다음 DHCP, 정적 IP, 네트워크 에이전트 등을 포함하여 "시스템 초기 부팅" 또는 "설정"에서 유선 네트워크 정보를 구성합니다.

무선 네트워크 연결:

DHCP, 정적 IP, 네트워크 에이전트 등을 포함하여 "시스템 초기 부팅" 또는 "설정"에서 무선 네트워크를 구성하고 연결합니다.

회의 시작

- 1 App Store  로 이동하여 화상 회의 소프트웨어(텐센트 미팅, 디톡, 스카이프, ZOOM, Google Meet, Teams 등)를 다운로드하여 설치합니다.
- 2 홈 페이지로 돌아가서 회의 소프트웨어를 실행하고 회의를 시작하십시오.

* 참고

텍스트를 입력할 때 마우스 모드로 전환하거나 외부 마우스를 사용하여 화면 키보드를 작동하십시오.

수면 모드

칸다오 미팅 S 또는 리모컨의 전원 버튼  "를 짧게 눌러 절전 모드로 전환하고, 다시 짧게 눌러 깨우십시오.

전원 끄기

칸다오 미팅 S 또는 리모컨에서 전원 버튼  을 길게 눌러 칸다오 미팅 S를 끕니다.

회의 녹화

칸다오 미팅 S를 비디오 녹화 장치로 사용하여 오프라인 미팅을 녹화합니다. 비디오 파일은 Micro SD 카드에 저장됩니다.

1. 홈 페이지에 "카메라 도구"를 입력합니다.
2. 리모컨의 "Rec" 버튼을 짧게 누르거나 칸다오 미팅 S의 "Rec" 버튼을 길게 눌러 녹화를 시작합니다.
3. 녹화를 중지하려면 이전 단계를 반복하십시오.

* 참고

1. 온라인 컨퍼런스를 녹화해야 하는 경우 타사 컨퍼런스 소프트웨어의 녹화 기능을 사용하십시오.
2. 오프라인 회의를 기록하기 전에 타사 회의 소프트웨어를 종료하십시오.
3. 녹음을 위해서는 마이크로 SD 카드가 필요합니다. (최대 256GB, FAT 형식 지원).

링크를 통해 미팅 시작

1. "설정" 메뉴로 이동 > "화면 미러링" 선택 > 토글을 켭니다.
2. 칸다오 미팅 S와 Mac 또는 Windows PC가 동일한 네트워크에 있는지 확인하십시오.
3. 컴퓨터 브라우저에 IP 주소를 입력하고 웹 페이지에 미팅 링크를 입력한 다음 "Enter"를 클릭하여 미팅에 빠르게 액세스합니다.

KR

* 참고

이 링크를 통해 미팅에 참여하면 화면 공유가 중지됩니다.

화면 미러링

IP 주소를 통해

1. "설정" 메뉴로 이동 > "화면 미러링" 선택 > 토글을 켭니다.
2. 칸다오 미팅 S와 Mac 또는 Windows PC가 동일한 네트워크에 있는지 확인하십시오.
3. 브라우저에 IP 주소를 입력하고 화면 공유를 시작합니다.

* 참고

IP 주소를 통한 화면 미러링 시 오디오 공유가 지원되지 않습니다.

에어플레이

1. "설정" 메뉴로 이동 > "화면 미러링" 선택 > 토글을 켭니다.
2. 칸다오 미팅 S와 IOS 장치가 동일한 네트워크에 있는지 확인하십시오.
3. Mac/iPad/iPhone에서 AirPlay를 누르고 장치 목록에서 Kandao Meeting S를 선택합니다.

미라캐스트

1. "설정" 메뉴로 이동 > "화면 미러링" 선택 > 토글을 켭니다.
2. 칸다오 미팅 S와 Android 장치/Windows PC가 동일한 네트워크에 있는지 확인하십시오.
3. 다양한 상황의 미라캐스트:
 - a. Windows PC의 경우 Winkey + K를 누른 다음 Kandao 미팅 S를 선택합니다.
 - b. Android 장치의 경우: Android 장치에서 "캐스트"를 켜고 Kandao Meeting S를 선택합니다.

* 참고

이 기능의 이름은 모바일 단말기에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 장치 제조업체에 문의할 수 있습니다.

KR



미팅에서 화면 공유

- ❶ 타사 회의 소프트웨어에서 화면 공유 기능을 시작합니다.
- ❷ 팝업 프롬프트에서 "지금 시작"을 클릭합니다.
- ❸ 화면 미러링 메뉴에서 AirPlay 또는 Miracast의 지침을 따르십시오. 그런 다음 화면이 온라인 참석자와 공유됩니다.


카메라 설정

칸다오 미팅 S의 "설정" > "카메라 설정" 메뉴로 이동하여 EV, 비디오 반전, 비디오 플립 및 추적 감도를 조정할 수 있습니다.

1. **EV:** 노출 값을 조정합니다. 다양한 밝기 환경에 적응합니다. 리모컨의 "설정" 버튼을 눌러 미팅에서 EV를 조정합니다.
2. **비디오 반전:** 비디오 보기가 켜지면 반전됩니다. 이 설정은 칸다오 미팅 S가 거꾸로 설치된 시나리오에 적용됩니다.
3. **비디오 뒤집기:** 보기가 수평으로 뒤집힙니다. 이 설정은 미러링 기능이 있는 회의 소프트웨어에 적용됩니다.
4. **추적 민감도:** 속도 조정 지능형 모드에서 추적 대상 간의 지능형 전환 주파수.

* 참고

카메라 설정 파라미터가 "USB 모드"에 동시에 적용됩니다. (작동 지침은 "III. USB 모드 사용"을 참조하십시오.)





시스템 업데이트

에 연결된 후 사용 가능한 네트워크인 칸다오 미팅 S는 새 펌웨어가 있는 경우 업데이트 알림을 표시합니다. 또는 설정 페이지에 "시스템 업데이트"를 입력하여 펌웨어를 업데이트합니다.

설정 메뉴

1. **저장소:** 저장 공간 크기 및 저장된 파일 보기.
2. **네트워크:** DHCP, 정적 IP, 네트워크 에이전트 등을 포함하여 Wi-Fi 및 이더넷을 설정합니다.
3. **블루투스:** 블루투스를 켜거나 끄고 블루투스 장치를 페어링합니다.
4. **화면 미러링:** 무선 화면 미러링 기능을 켜거나 끄고 화면 미러링의 작동 지침을 봅니다.
5. **언어:** 시스템 언어 설정.
6. **키보드:** 외부 키보드 유형 설정.
7. **타임존:** 시스템 시간대 설정.
8. **펌웨어 업그레이드:** 시스템 펌웨어 업그레이드.
9. **내 장치:** 장치 정보 보기.
10. **사운드:** 마이크와 스피커의 볼륨을 설정합니다.
11. **카메라 설정:** 반전 모드, 노출 보상, 미러 모드, 추적 감도 등을 설정합니다.
12. **재설정:** 계정 정보 재설정 및 공장 설정 복원.



USB 모드 소개

준비



1. 전원 케이블을 사용하여 칸다오 미팅 S의 USB-C 전원 포트와 전원 어댑터를 연결합니다.
2. USB 케이블을 사용하여 컴퓨터를 다른 USB-C 출력 포트에 연결합니다.

* 참고

전원 포트와 오디오/비디오 포트는 모두 USB-C 포트입니다. USB C 케이블을 잘못된 포트에 삽입하면 칸다오 미팅 S가 부팅되지 않거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

전원 켜기

칸다오 미팅 S의 전원 버튼  을 3초 동안 길게 누릅니다.



페어링 리모컨

- 1 표시등이 깜박일 때까지 "확인" 버튼과 "볼륨 -" 버튼을 동시에 약 5초 동안 길게 누릅니다.
- 2 페어링에 성공하면 표시등이 꺼집니다.

* 참고

페어링에 성공한 후 리모컨의 키를 누르면 다음에 연결을 깨울 수 있습니다.

회의 시작

- 1 화상 회의 소프트웨어(DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams 등)를 입력하고 온라인 회의를 시작합니다.
- 2 회의 소프트웨어에서 마이크/스피커/카메라 장치로 "칸다오 미팅 S"를 선택합니다. 그런 다음 표시등이 파란색으로 켜지고 칸다오 미팅 S가 작동할 준비가 되었습니다.

* 참고

1. USB 모드에는 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 연결하고 사용하십시오.
2. 확장 화면 디스플레이 또는 검은색 화면과 같은 화면 디스플레이 문제가 있는 경우 약 5초 동안 "볼륨 +" 및 "볼륨 -" 버튼을 동시에 누르면 시스템이 다시 시작되고 HDMI 출력 해상도가 전환됩니다.

KR

수면 모드

칸다오 미팅 S 또는 리모컨의 전원 버튼  를 짧게 눌러 "절전 모드"로 들어가고, 다시 짧게 눌러 깨우십시오.


전원 끄기

칸다오 미팅 S 또는 리모컨에서 전원 버튼  을 길게 눌러 칸다오 미팅 S를 끕니다.


미팅 모드 소개

스마트 추적 모드

초광각 모드: 180° FOV를 커버합니다.




1인 모드: 음성 스피커를 강조 표시하면서 한 명의 참석자를 표시합니다.



KR

2-참석자 모드: 음성 스피커를 강조 표시하면서 두 명의 참석자를 두 프레임으로 표시합니다.



다중 참석자 모드: 5명의 참석자를 표시하면 음성 스피커가 강조 표시되고 메인 프레임에 표시됩니다.



화면 잠금 모드

리모컨으로 보기 각도를 조정하고 확대/축소할 수 있습니다.

사용 방법

화상 회의에서 리모컨의 "잠금" 버튼  을 짧게 누르면 왼쪽 하단에 "잠금" 아이콘  이 나타나고 화면에 파란색 선택 테두리가 나타납니다.

* 참고


1. 잠금 모드를 수동으로 취소할 때까지 보기 각도가 잠깁니다.
2. 화면 잠금 모드에서는 마우스를 사용할 수 없습니다.

보기 창 선택

리모컨의 "왼쪽" 및 "오른쪽" 방향 버튼을 눌러 보기 창을 선택합니다. 리모컨의 "확인" 버튼을 누르면 창의 테두리가 흰색으로 변경되어 보기 각도를 조정할 수 있습니다.

보기 조정

1. 리모컨의 "방향 버튼"을 사용하여 시야각을 조정하고 "VOL+" 및 "VOL-" 버튼을 사용하여 확대 및 축소합니다.
2. 리모컨의 "확인" 버튼을 눌러 조정을 완료합니다.



border

Default Setting

 Green border

Lock Screen Mode

 Before locked: Blue border

 After locked: White border

사양

Specification

Size	Outer diameter of main device: 78.2 mm; Height:256.5mm; Remote controller Height: 160 mm; Width: 42 mm; Thickness: 21 mm
Computer System Requirements	Windows7 or higher, MacOS 10.8 or higher
Software Compatibility	Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, ViLiN-HD video conference, Polycom, Starleaf, Google Meet, HUAWEI CLOUD Meeting, WoCloud Conference, Cisco WebEx, Surfing Cloud Meeting; and other video conference platforms supporting USB cameras
Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG
LED	Red/Blue/Green
Button*5	Vol+, Vol-, Mute, On/Off, Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in microphones and 8 beam forming elements. Pickup range: 5m Sensitivity: -38 dB AEC (acoustic echo cancellation) VAD (voice activation detection) Microphone background noise suppression
Speaker	5W, for audio output
USB Type C Out	USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC
USB Type C In	Type-C IN for power supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network Connection
USB A	For External Equipment (Mouse/Keyboard)
HDMI	HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying System Page

Specification	
WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Micro SD Card	Support Micro SD Card in FAT32 format (Maximum 256GB)
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT: DC 12V 1.5A
Machine Weight	771.5g

안전 지침

경고: 아래 나열된 예방 조치를 따르지 않으면 전기 충격이나 화재로 인한 심각한 부상이나 사망, 또는 이 제품의 손상을 초래할 수 있습니다. 사용하기 전에 제품과 액세서리를 점검하여 양호한 상태인지 확인하십시오. 안전상의 이유로 Kandao의 정품 액세서리(제품에 포함된 것 또는 별도로 구매한 것)만 사용해야 합니다. 승인되지 않은 액세서리나 부품 사용으로 인한 손해는 보증의 적용을 받지 않습니다. 승인된 액세서리에 대한 더 많은 정보는 Kandao 공식 웹사이트 www.kandaovr.com을 방문하십시오.

- 1 제품을 불안정한 표면에 놓거나 설치하지 마십시오. 이를 준수하지 않으면 제품이 느슨해지거나 떨어져 부상이나 장치 손상을 초래할 수 있습니다.
- 2 외부 전원 공급 장치를 사용할 때는 해당 전원 공급 장치 제조업체의 모든 안전 지침을 따르십시오.
- 3 이 제품의 렌즈는 유리로 만들어졌습니다. 렌즈가 손상된 경우 깨진 유리로 인한 부상을 피하기 위해 조심스럽게 다루십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 4 제품 사용 중 따뜻해질 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다. 장치가 너무 뜨거워지면 전원을 끄고 사용을 재개하기 전에 식히십시오.
- 5 이 제품은 장난감이 아닙니다. 모든 지역 법률, 규제 및 제한을 준수할 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다.
- 6 이 제품을 무단 감시, 은밀한 녹음 또는 개인 정보 보호 법규를 위반하는 방식으로 사용하지 마십시오. 이러한 사용은 일반적으로 금지되며, 상당한 법적 책임이나 형사 기소의 대상이 될 수 있습니다.
- 7 주의: 제품을 극도로 차갑거나 더운 환경에 노출하지 마십시오. 이러한 조건에서는 장치가 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 8 경고: 렌즈 커버가 제거되면 이 제품의 렌즈는 보호되지 않습니다. 렌즈에 흠집이 나지 않도록 조심스럽게 다루고 렌즈를 직접 표면에 놓지 마십시오. 렌즈의 흠집은 보증의 적용을 받지 않습니다.



이 기호는 지역 법률 및 규정에 따라 귀하의 제품이 가정용 쓰레기와 별도로 폐기되어야 함을 나타냅니다. 제품의 수명이 다하면 해당 지역 당국이 지정한 수거 지점으로 가져가십시오. 제품을 폐기할 때 분리 수거 및 재활용은 천연 자원을 보호하고 인간의 건강과 환경을 보호하는 방식으로 재활용될 수 있도록 합니다.

Profil du produit

Liste d'emballage



Réunion de Kandao S



TÉLÉCOMMANDE



SAC DE RANGEMENT



GUIDE RAPIDE



CARTE DE
GARANTIE



ADAPTATEUR
18W




CÂBLE D'ALIMENTATION
(2m)




CÂBLE USB
(1,5 m)

Noms des pièces



Description des boutons



Bouton d'alimentation

Appuyez longuement pendant 3s pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez brièvement pour entrer en mode veille et appuyez brièvement pour vous réveiller.




Boutons de volume

Ajustez le volume des haut-parleurs.

HDMI 1080P ↔ 720p

Appuyez longuement sur "VOL +" et "VOL-" pendant 3s pour changer la résolution de sortie HDMI (1080P/720P).

FR



REC

Bouton Muet/Enregistrement

Appuyez brièvement pour couper le microphone.

Appuyez longuement pendant 3s pour démarrer / arrêter l'enregistrement d'une réunion. (Une carte SD est nécessaire pour être insérée).




Bouton Mode

Appuyez brièvement pour passer à différents modes.

Appuyez longuement pendant 3s pour verrouiller le FOV de l'écran.

Description du voyant lumineux




Vert clignotant

Démarrage ou mise à jour du micrologiciel


Solid Green

Prêt à l'emploi



Bleu uni


la caméra fonctionne



Rouge solide

Microphone en sourdine

Description des ports d'entrée / sortie



USB-C 

Port d'alimentation USB-C
pour l'alimentation

HDMI

HDMI OUT

pour TV / afficheur connexion

LAN

Port Ethernet


connexion réseau filaire

FR

 micro SD

Emplacement pour carte Micro SD

Prise en charge de la carte Micro SD
au format FAT32 (maximum 256 Go)



 / 

Port USB-A


pour la connexion souris / clavier



Port de sortie audio / vidéo USB-C

activez la webcam, le microphone et le
haut-parleur après avoir connecté le PC

Description de la télécommande



FR

* Remarque

1. Alimentation de la télécommande : 2 piles AAA.
2. Si la télécommande ne fonctionne pas et ne peut pas être reconnectée, vous pouvez connecter une souris externe à Kandao Meeting S. Ensuite, allez dans "Paramètres"> "Bluetooth"> "Actuellement connecté"> Sélectionnez "Kandao Meeting"> Cliquez sur "Déconnecté". Après cela, vous pouvez reconnecter la télécommande.
3. Appuyez brièvement sur le bouton "Mode souris"  en haut à droite de la télécommande, et un curseur  apparaîtra à l'écran. Ensuite, la télécommande peut être utilisée comme souris pour fonctionner avec le bouton "OK".
4. Lorsque le mode souris est activé, les boutons "Direction" et "Alimentation" de la télécommande ne sont pas disponibles. Par conséquent, veuillez quitter le mode souris si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités telles que le mode veille, l'arrêt, etc.
5. La télécommande ne peut pas être utilisée pour allumer le Kandao Meeting S.

*Pour des instructions plus détaillées, veuillez visiter l'URL suivante:

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

Introduction au mode autonome

Préparation


1. Utilisez le câble d'alimentation pour connecter le port d'alimentation USB-C et l'adaptateur secteur.
2. Utilisez un câble HDMI pour connecter le téléviseur / écran à Kandao Meeting S.
(le câble HDMI n'est pas fourni.)

Mise sous tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour activer votre Kandao Meeting S.

* Remarque

1. S'il n'y a pas d'affichage, c'est peut-être parce que l'affichage ne prend pas en charge 1080p@30Hz. Dans ce cas, essayez d'appuyer simultanément sur les boutons "Volume +" et "Volume -" pendant environ 5s, et le système basculera la résolution de sortie HDMI à 720p pour l'affichage.
2. Pour vérifier la résolution de sortie HDMI, allez dans "Paramètres"> Faites défiler vers le bas et sélectionnez "Mon appareil".



Couplage de la télécommande

- 1 Appuyez simultanément longuement sur le bouton central "OK" et le bouton "Volume -" pendant environ 5s jusqu'à ce que le voyant clignote.
- 2 Le voyant est éteint après le couplage réussi.

* Remarque

Une fois le couplage réussi, appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande se connectera automatiquement la prochaine fois.

Connexion réseau

Connexion réseau filaire:

connectez le câble réseau au port Ethernet de Kandao Meeting S, puis configurez les informations du réseau filaire dans "Démarrage initial du système" ou "Paramètres", y compris DHCP, IP statique, agent réseau, etc.

Connexion réseau sans fil:

configurez et connectez le réseau sans fil dans "Démarrage initial du système" ou "Paramètres", y compris DHCP, IP statique, agent réseau, etc.

Démarrer une réunion

- 1 Accédez à l'App Store  , téléchargez et installez un logiciel de visioconférence (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams, etc.).
- 2 Retournez à la page d'accueil pour exécuter un logiciel de conférence et démarrer une réunion.

* Remarque

Lors de la saisie de texte, veuillez passer en mode souris ou utiliser une souris externe pour faire fonctionner le clavier à l'écran.

Mode veille

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation  sur Kandao Meeting S ou sur la télécommande pour passer en mode veille, tandis que appuyez à nouveau pour le réveiller.

Mise hors tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  sur Kandao Meeting S ou sur la télécommande pendant 3 s pour désactiver Kandao Meeting S.

Enregistrer une réunion

Utilisez Kandao Meeting S comme appareil d'enregistrement vidéo pour enregistrer une réunion hors ligne. Le fichier vidéo sera enregistré sur la carte Micro SD.

1. Entrez "Outil caméra" sur la page d'accueil.
2. Appuyez brièvement sur le bouton "Rec" de la télécommande ou appuyez longuement sur le bouton "Rec" du Kandao Meeting S pendant 3s pour commencer l'enregistrement.
3. Répétez l'étape précédente pour arrêter l'enregistrement.

* Remarque

1. Si vous devez enregistrer une conférence en ligne, veuillez utiliser la fonction d'enregistrement d'un logiciel de conférence tiers.
2. Veuillez quitter le logiciel de conférence tiers avant d'enregistrer une conférence hors ligne.
3. Une carte micro SD est nécessaire pour l'enregistrement. (Prise en charge jusqu'à 256 Go, format FAT).

Entrer dans une réunion via un lien

1. Allez dans le menu "Paramètres"> Sélectionnez "Mise en miroir de l'écran"> Activez la bascule.
2. Assurez-vous que Kandao Meeting S et vos PC Mac ou Windows sont sur le même réseau.
3. Entrez l'adresse IP dans le navigateur de l'ordinateur, entrez le lien de la réunion sur la page Web et cliquez sur "Entrée" pour accéder rapidement à la réunion.

* Remarque

Lorsque vous rejoignez une réunion via ce lien, le partage d'écran s'arrête.

Mise en miroir d'écran

Par adresse IP

1. Allez dans le menu "Paramètres"> Sélectionnez "Mise en miroir de l'écran"> Activez la bascule.
2. Assurez-vous que Kandao Meeting S et vos PC Mac ou Windows sont sur le même réseau.
3. Entrez l'adresse IP du navigateur et démarrez le partage d'écran.

* Remarque

Le partage audio n'est pas pris en charge lors de la mise en miroir d'écran via l'adresse IP.

AirPlay

1. Allez dans le menu "Paramètres"> Sélectionnez "Mise en miroir de l'écran"> Activez la bascule.
2. Assurez-vous que Kandao Meeting S et vos appareils IOS sont sur le même réseau.
3. Appuyez sur AirPlay sur votre Mac / iPad / iPhone et sélectionnez Kandao Meeting S dans la liste des appareils.

Miracast

1. Allez dans le menu "Paramètres"> Sélectionnez "Mise en miroir de l'écran"> Activez la bascule.
2. Assurez-vous que Kandao Meeting S et vos appareils Android / PC Windows sont sur le même réseau.
3. Miracast dans différentes situations :
 - a. Pour les PC Windows : appuyez sur Winkey + K, puis sélectionnez Kandao Meeting S.
 - b. Pour les appareils Android : Activez "Cast" sur vos appareils Android et sélectionnez Kandao Meeting S.

* Remarque

Le nom de cette fonction varie avec les terminaux mobiles. Vous pouvez contacter le fabricant de l'appareil pour plus d'informations.



Partager l'écran lors d'une réunion

- 1 Démarrez la fonction de partage d'écran dans un logiciel de conférence tiers.
- 2 Cliquez sur "Démarrer maintenant" dans l'invite contextuelle.
- 3 Suivez les instructions d'AirPlay ou de Miracast dans le menu Mise en miroir d'écran.
Ensuite, l'écran est partagé avec les participants en ligne.

Paramètres de la caméra


Allez dans le menu "Paramètres"> "Paramètres de la caméra" dans Kandao Meeting S, vous pouvez régler l'EV, l'inversion vidéo, le retournement vidéo et la sensibilité de suivi.

1. **EV:** Ajustez la valeur d'exposition à s'adapter à différents environnements de luminosité. Appuyez sur le bouton "Paramètres" de la télécommande pour régler l'EV lors d'une réunion.
2. **Inversion vidéo:** la vue vidéo sera inversée lorsqu'elle est activée. Ce paramètre s'applique aux scénarios où le Kandao Meeting S est installé à l'envers.
3. **Retournement vidéo :** La vue sera retournée horizontalement. Ce paramètre s'applique au logiciel de conférence avec fonction de mise en miroir
4. **Sensibilité au suivi:** Ajustez la vitesse de Fréquence de commutation intelligente entre les cibles de suivi en mode intelligent.

* Remarque

FR

Les paramètres de réglage de la caméra seront appliqués de manière synchrone au "Mode USB". (Voir "III. Utilisation du mode USB" pour les instructions d'utilisation.)





Mises à jour du système

Après avoir été connecté à un réseau disponible, Kandao Meeting S affichera une notification de mise à jour s'il y a un nouveau micrologiciel. Ou entrez "Mise à jour du système" sur la page des paramètres pour mettre à jour le micrologiciel.

Menu Paramètres

1. **Stockage:** Affichez la taille de l'espace de stockage et les fichiers stockés.
2. **Réseau:** définissez Wi-Fi et Ethernet, y compris DHCP, IP statique, agent réseau, etc.
3. **Bluetooth:** Activez ou désactivez Bluetooth et associez des appareils Bluetooth.
4. **Mise en miroir d'écran:** Activez ou désactivez la fonction de mise en miroir d'écran sans fil et consultez les instructions d'utilisation de la mise en miroir d'écran.
5. **Langue:** Définir la langue du système.
6. **Clavier:** définissez le type de clavier externe.
7. **Fuseau horaire:** Définir le fuseau horaire du système.
8. **Mise à niveau du micrologiciel:** Mettre à niveau le micrologiciel du système
9. **Mon appareil:** Afficher les informations sur l'appareil.
10. **Son:** Réglez le volume du microphone et du haut-parleur.
11. **Paramètres de l'appareil photo:** Réglez le mode d'inversion, la compensation d'exposition, le mode miroir, la sensibilité de suivi, etc.
12. **Réinitialiser:** réinitialiser les informations du compte et restaurer les paramètres d'usine.



Introduction au mode USB

Préparation



1. Utilisez le câble d'alimentation pour connecter le port d'alimentation USB-C du Kandao Meeting S et l'adaptateur secteur.
2. Utilisez le câble USB pour connecter un ordinateur à l'autre port de sortie USB-C.

★ Remarque

Le port d'alimentation et le port audio / vidéo sont des ports USB-C. Si vous insérez le câble USB C dans le mauvais port, cela peut empêcher Kandao Meeting S de démarrer ou de fonctionner correctement.

Mise sous tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  sur Kandao Meeting S pendant 3s.



Couplage de la télécommande

- ➊ Appuyez simultanément longuement sur les boutons "OK" et "Volume -" pendant environ 5s jusqu'à ce que le voyant clignote.
- ➋ Le voyant est éteint après le couplage réussi.

* Remarque

Après le couplage réussi, en appuyant sur n'importe quelle touche de la télécommande, vous pouvez réveiller la connexion la prochaine fois.

Démarrer une réunion

- ➊ Entrez un logiciel de visioconférence (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams et ainsi de suite) et démarrez une réunion en ligne.
- ➋ Choisissez "Kandao Meeting S" comme microphone / haut-parleur / caméra dans le logiciel de conférence. Ensuite, un voyant s'allume en bleu et Kandao Meeting S est prêt à fonctionner.

* Remarque

1. Aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire en mode USB. Il suffit de se connecter et d'utiliser.
2. S'il y a un problème d'affichage à l'écran, tel qu'un affichage à l'écran étiré ou un écran noir, veuillez essayer d'appuyer simultanément sur les boutons "Volume +" et "Volume -" pendant environ 5s, et le système redémarrera et changera la résolution de sortie HDMI.

FR

Mode veille

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation  sur Kandao Meeting S ou sur la télécommande pour entrer en "mode veille", tandis que appuyez à nouveau pour le réveiller.


Mise hors tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  sur Kandao Meeting S ou sur la télécommande pendant 3 s pour désactiver Kandao Meeting S.


Présentations en mode réunion

Mode de suivi intelligent

Mode ultra-large : couverture 180 ° FOV.



Mode une personne : affichez un participant, tout en mettant en surbrillance le haut-parleur actif.



FR

Mode deux participants : affichez deux participants dans deux cadres, tout en mettant en surbrillance le haut-parleur actif.



Mode multi-participants : affichez cinq participants, le haut-parleur actif sera mis en surbrillance et affiché dans le cadre principal.



Mode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez ajuster l'angle de la vue et zoomer avec la télécommande.

Comment utiliser

Lors d'une conférence vidéo, appuyez brièvement sur le bouton "Verrouiller"  de la télécommande, et une icône "Verrouiller"  apparaîtra en bas à gauche et une bordure de sélection bleue apparaîtra à l'écran.

* Remarque


1. L'angle de vue est verrouillé jusqu'à ce que le mode de verrouillage soit annulé manuellement.
2. La souris n'est pas disponible en mode de verrouillage de l'écran.

Sélection d'une fenêtre de vue

Appuyez sur les boutons de direction "Gauche" et "Droite" de la télécommande pour sélectionner une fenêtre de vue. En appuyant sur le bouton "OK" de la télécommande, la bordure de la fenêtre devient blanche, ce qui vous permet d'ajuster l'angle de vue.

Ajustement de la vue

1. Utilisez les "boutons de direction" de la télécommande pour régler l'angle de vue, et utilisez les boutons "VOL +" et "VOL-" pour effectuer un zoom avant et arrière.
2. Appuyez sur le bouton "OK" de la télécommande pour terminer le réglage.



border

Default Setting

☒ Green border

Lock Screen Mode

☐ Before locked: Blue border

☐ After locked: White border

Specifications

Specification	
Size	Outer diameter of main device: 78.2 mm; Height:256.5mm; Remote controller Height: 160 mm; Width: 42 mm; Thickness: 21 mm
Computer System Requirements	Windows7 or higher, MacOS 10.8 or higher
Software Compatibility	Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, ViLiN-HD video conference, Polycom, Starleaf, Google Meet, HUAWEI CLOUD Meeting, WoCloud Conference, Cisco WebEx, Surfing Cloud Meeting; and other video conference platforms supporting USB cameras
Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG
LED	Red/Blue/Green
Button*5	Vol+, Vol-, Mute, On/Off, Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in microphones and 8 beam forming elements. Pickup range: 5m Sensitivity: -38 dB AEC (acoustic echo cancellation) VAD (voice activation detection) Microphone background noise suppression
Speaker	5W, for audio output
USB Type C Out	USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC
USB Type C In	Type-C IN for power supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network Connection
USB A	For External Equipment (Mouse/Keyboard)
HDMI	HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying System Page

Specification	
WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Micro SD Card	Support Micro SD Card in FAT32 format (Maximum 256GB)
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT: DC 12V 1.5A
Machine Weight	771.5g

Directives de sécurité

Avertissement: Le non-respect des précautions énumérées ci-dessous peut entraîner de graves blessures ou la mort par électrocution ou incendie, ou causer des dommages à ce produit. Veuillez inspecter le produit et ses accessoires avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état. Pour des raisons de sécurité, seuls les accessoires authentiques de Kandao – soit ceux fournis avec le produit, soit achetés séparément – doivent être utilisés. Les dommages causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces non autorisés ne sont pas couverts par la garantie. Pour plus d'informations sur les accessoires approuvés, veuillez visiter le site officiel de Kandao à l'adresse www.kandaovr.com.

- ❶ Ne placez pas ou ne fixez pas le produit sur une surface instable. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le desserrage ou la chute du produit, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil.
- ❷ Lorsque vous utilisez une alimentation externe, suivez toutes les directives de sécurité fournies par le fabricant de l'alimentation.
- ❸ L'objectif de ce produit est en verre. Si l'objectif est endommagé, manipulez-le avec précaution pour éviter toute blessure causée par du verre brisé. Gardez-le hors de portée des enfants.
- ❹ Le produit peut chauffer pendant son utilisation, ce qui est normal. Si l'appareil devient trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
- ❺ Ce produit n'est pas un jouet. Vous êtes seul responsable de la conformité avec toutes les lois, réglementations et restrictions locales.
- ❻ N'utilisez pas ce produit pour une surveillance non autorisée, un enregistrement clandestin ou toute activité violant les lois sur la vie privée. Une telle utilisation est généralement interdite et peut entraîner une responsabilité légale importante ou des poursuites pénales.
- ❼ Précaution : Ne soumettez pas le produit à des environnements extrêmement froids ou chauds, car de telles conditions peuvent entraîner un fonctionnement temporaire du dispositif.
- ❽ Avertissement : L'objectif de ce produit n'est pas protégé une fois le capuchon de l'objectif retiré. Manipulez l'appareil avec soin pour éviter de rayer l'objectif et ne placez pas l'objectif directement sur une surface. Les rayures sur l'objectif ne sont pas couvertes par la garantie.



Ce symbole indique qu'en vertu des lois et règlements locaux, votre produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque la durée de vie du produit prend fin, veuillez le déposer au point de collecte désigné par l'autorité locale. La collecte et le recyclage séparés des produits lors de leur élimination aideront à protéger les ressources naturelles et à garantir qu'elles sont recyclées d'une manière bénéfique pour la santé humaine et qui protège l'environnement.

Produktprofil

Packliste



Kandao Treffen S



FERNBEDIENUNG



AUFBEWAHRUNGSTASCHE



SCHNELLER
ANLEITER



GARANTIEKARTE



18W
ADAPTER




STROMKABEL
(2m)




USB-KABEL
(1,5 m)

Namen der Teile



Schaltflächen Beschreibung



Power-Taste

Langes Drücken für 3 Sekunden, um das Gerät ein- und auszuschalten, kurzes Drücken, um in den Schlafmodus zu gelangen, und ein weiteres kurzes Drücken, um aufzuwachen.




Lautstärketasten

Passen Sie die Lautstärke der Lautsprecher an.

HDMI 1080P ↔ 720p

Drücken Sie 3 Sekunden lang "VOL +" und "VOL-", um die HDMI-Ausgangsauflösung (1080P720P) umzuschalten.

DE



Dr



REC

Stummschalt- / Aufnahmetaste

Drücken Sie kurz, um das Mikrofon stumm zu schalten.

Drücken Sie 3 Sekunden lang, um eine Besprechung zu starten / zu beenden. (Es muss eine SD-Karte eingelegt werden).



MODE


Modus-Taste

Kurz drücken, um zu verschiedenen Modi zu wechseln.

Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das FOV des Bildschirms zu sperren.



Kontrollleuchte Beschreibung




Blinkendes Grün

Starten oder Aktualisieren der Firmware


Solid Green

Sofort einsatzbereit



Solid Blue


Kamera funktioniert



Vollrot

Mikrofon auf Stummschaltung

Beschreibung der Eingangs- / Ausgangsports



USB-C 

USB-C-Stromanschluss
zur Stromversorgung

HDMI

HDMI OUT

für TV / Displaygerät
Verbindung

LAN

Ethernet-Anschluss


Kabelgebundene Netzwerkverbindung

DE

 micro SD

Micro-SD-Kartensteckplatz

Unterstützt Micro-SD-Karten im
FAT32-Format (maximal 256 GB)



 / 

USB-A-Anschluss


für Maus- / Tastaturanschluss



USB-C Audio / Video OUT Port

Aktivieren Sie die Webcam, das Mikrofon
und den Lautsprecher, nachdem Sie den
PC angeschlossen haben

Beschreibung der Fernbedienung



* Hinweis

1. Stromversorgung für die Fernbedienung: 2 AAA-Batterien.
2. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert und nicht wieder verbunden werden kann, können Sie eine externe Maus mit Kandao Meeting S verbinden. Gehen Sie dann zu "Einstellungen"> "Bluetooth"> "Aktuell verbunden"> Wählen Sie "Kandao Meeting"> Klicken Sie auf "Getrennt". Danach können Sie die Fernbedienung wieder anschließen.
3. Drücken Sie kurz die Taste "Mausmodus" (Maus-Taste) oben rechts auf der Fernbedienung, und ein Cursor (Mauszeiger) erscheint auf dem Bildschirm. Dann kann die Fernbedienung als Maus verwendet werden, um mit der Taste "OK" zu arbeiten.
4. Wenn der Mausmodus eingeschaltet ist, sind die Tasten "Richtung" und "Einschalten" der Fernbedienung nicht verfügbar. Beenden Sie daher bitte den Mausmodus, wenn Sie Funktionen wie Schlafmodus, Herunterfahren usw. verwenden möchten.
5. Die Fernbedienung kann nicht zum Einschalten des Kandao Meeting S verwendet werden.

*Ausführlichere Anweisungen finden Sie unter der folgenden URL:

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

Einführung in den Standalone-Modus

Vorbereiten


1. Verwenden Sie das Netzkabel, um den USB-C-Stromanschluss und das Netzteil anzuschließen.
2. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den Fernseher / Bildschirm mit Kandao Meeting S zu verbinden. (HDMI-Kabel wird nicht mitgeliefert.)

Einschalten

Drücken Sie lange auf die Einschalttaste , um Ihr Kandao Meeting S einzuschalten.

* Hinweis

1. Wenn kein Display angezeigt wird, kann dies daran liegen, dass das Display 1080p@30Hz nicht unterstützt. Versuchen Sie in diesem Fall, die Tasten "Lautstärke +" und "Lautstärke -" gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang zu drücken, und das System schaltet die HDMI-Ausgangsauflösung auf 720p um, um das Display anzupassen.
2. Um die HDMI-Ausgangsauflösung zu überprüfen, gehen Sie zu "Einstellungen"> Nach unten scrollen und wählen Sie "Mein Gerät".



Pairing-Fernbedienung

- 1 Drücken Sie gleichzeitig die mittlere "OK" -Taste und die "Lautstärke -" -Taste etwa 5 Sekunden lang, bis die Kontrollleuchte blinkt.
- 2 Die Kontrollleuchte erlischt nach erfolgreicher Kopplung.

* Hinweis

Nach erfolgreicher Kopplung wird beim nächsten Mal automatisch eine Verbindung hergestellt, wenn Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken.

Netzwerkverbindung

Kabelgebundene Netzwerkverbindung:

Schließen Sie das Netzkabel an den Ethernet-Port von Kandao Meeting S an und konfigurieren Sie dann die kabelgebundenen Netzwerkinformationen unter "System first boot" oder "Settings", einschließlich DHCP, statische IP, Netzwerkagent usw.

Drahtlose Netzwerkverbindung:

Konfigurieren und verbinden Sie das drahtlose Netzwerk unter "System first boot" oder "Settings", einschließlich DHCP, statische IP, Netzwerkagent usw.

Beginn eines Treffens

- 1 Gehen Sie zum App Store , laden Sie die Videokonferenzsoftware herunter und installieren Sie sie (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams usw.).
- 2 Gehen Sie zurück zur Startseite, um eine Konferenzsoftware auszuführen und eine Besprechung zu starten.

* Hinweis

Wenn Sie Text eingeben, wechseln Sie bitte in den Mausmodus oder verwenden Sie eine externe Maus, um die Bildschirmtastatur zu bedienen.

Schlaf-Modus

Drücken Sie kurz die Einschalttaste  auf dem Kandao Meeting S oder auf der Fernbedienung, um in den Schlafmodus zu gelangen, während Sie erneut kurz drücken, um es aufzuwecken.

Ausschalten

Drücken Sie die Einschalttaste  auf Kandao Meeting S oder auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang, um Kandao Meeting S auszuschalten.

Aufzeichnung einer Sitzung

Verwenden Sie Kandao Meeting S als Videoaufzeichnungsgerät, um ein Offline-Meeting aufzuzeichnen. Die Videodatei wird auf der Micro-SD-Karte gespeichert.

1. Geben Sie "Kameratool" auf der Startseite ein.
2. Drücken Sie kurz die Taste "Rec" auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste "Rec" auf Kandao Meeting S 3 Sekunden lang gedrückt, um die Aufnahme zu starten.
3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um die Aufnahme zu beenden.

* Hinweis

1. Wenn Sie eine Online-Konferenz aufzeichnen müssen, verwenden Sie bitte die Aufzeichnungsfunktion einer Konferenzsoftware eines Drittanbieters.
2. Bitte verlassen Sie die Konferenzsoftware von Drittanbietern, bevor Sie eine Offline-Konferenz aufzeichnen.
3. Für die Aufnahme wird eine Micro-SD-Karte benötigt. (Unterstützt bis zu 256 GB, FAT-Format).

Teilnahme an einem Meeting über Link

1. Gehen Sie zum Menü "Einstellungen"> Wählen Sie "Bildschirm spiegeln"> Schalten Sie den Schalter ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Kandao Meeting S und Ihr Mac oder Windows PCs im selben Netzwerk befinden.
3. Geben Sie die IP-Adresse in den Computerbrowser ein, geben Sie den Link zur Besprechung auf der Webseite ein und klicken Sie auf "Enter", um schnell auf die Besprechung zuzugreifen.

* Hinweis

Wenn Sie über diesen Link an einer Besprechung teilnehmen, wird die Bildschirmfreigabe beendet.

Bildschirm-Spiegelung

Über IP-Adresse

1. Gehen Sie zum Menü "Einstellungen"> Wählen Sie "Bildschirmspiegelung"> Schalten Sie den Schalter ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Kandao Meeting S und Ihr Mac oder Windows PCs im selben Netzwerk befinden.
3. Geben Sie die IP-Adresse in den Browser ein und starten Sie die Bildschirmfreigabe.

* Hinweis

Die Audiofreigabe wird bei der Bildschirmspiegelung über die IP-Adresse nicht unterstützt.

AirPlay

1. Gehen Sie zum Menü "Einstellungen"> Wählen Sie "Bildschirmspiegelung"> Schalten Sie den Schalter ein
2. Stellen Sie sicher, dass sich Kandao Meeting S und Ihre IOS-Geräte im selben Netzwerk befinden.
3. Tippen Sie auf AirPlay (AirPlay) auf Ihrem Mac / iPad / iPhone und wählen Sie Kandao Meeting S aus der Geräteliste.

Miracast

1. Gehen Sie zum Menü "Einstellungen"> Wählen Sie "Bildschirmspiegelung"> Schalten Sie den Schalter ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Kandao Meeting S und Ihre Android-Geräte / Windows-PCs im selben Netzwerk befinden.
3. Miracast in verschiedenen Situationen:
 - a. Für Windows-PCs: Drücken Sie Winkey + K und wählen Sie dann Kandao Meeting S.
 - b. Für Android-Geräte: Schalten Sie "Cast" auf Ihren Android-Geräten ein und wählen Sie Kandao Meeting S.

* Hinweis

Die Bezeichnung dieser Funktion variiert je nach mobilem Endgerät. Für weitere Informationen können Sie sich an den Gerätehersteller wenden.



Bildschirm in einer Besprechung teilen

- 1 Starten Sie die Funktion zur gemeinsamen Nutzung des Bildschirms in einer Konferenzsoftware eines Drittanbieters.
- 2 Klicken Sie in der Pop-up-Eingabeaufforderung auf "Jetzt starten".
- 3 Folgen Sie den Anweisungen von AirPlay oder Miracast im Menü Bildschirmspiegelung. Dann wird der Bildschirm mit den Online-Teilnehmern geteilt.

Kameraeinstellungen


Im Menü "Einstellungen">"Kameraeinstellungen" in Kandao Meeting S können Sie EV, Video-Inversion, Video-Flip und Tracking-Empfindlichkeit anpassen.

1. **EV:** Stellen Sie den Belichtungswert auf sich an unterschiedliche Helligkeitsumgebungen anpassen. Drücken Sie die Taste "Einstellungen" der Fernbedienung, um das EV in einer Besprechung einzustellen.
2. **Video-Inversion:** Die Videoansicht wird invertiert, wenn sie eingeschaltet ist. Diese Einstellung gilt für Szenarien, in denen das Kandao Meeting S verkehrt herum installiert ist.
3. **Video Flip:** Die Ansicht wird horizontal umgedreht. Diese Einstellung gilt für die Konferenzsoftware mit Spiegelfunktion
4. **Tracking-Empfindlichkeit:** Passen Sie die Geschwindigkeit von Intelligente Schaltfrequenz zwischen Verfolgungszielen im Intelligent Mode.

* Hinweis

Die Kameraeinstellparameter werden synchron auf den "USB-Modus" angewendet. (Siehe "III. Verwendung des USB-Modus" für die Bedienungsanleitung.)

DE





System-Updates

Nach dem Anschluss an ein Verfügbares Netzwerk, Kandao Meeting S zeigt eine Update-Benachrichtigung an, wenn eine neue Firmware vorhanden ist. Oder geben Sie auf der Einstellungsseite "Systemaktualisierung" ein, um die Firmware zu aktualisieren.

Menü Einstellungen

1. **Speicherung:** Anzeige der Speicherplatzgröße und der gespeicherten Dateien.
2. **Netzwerk:** Stellen Sie Wi-Fi und Ethernet ein, einschließlich DHCP, statische IP, Netzwerkagent usw.
3. **Bluetooth:** Bluetooth ein- oder ausschalten und Bluetooth-Geräte koppeln.
4. **Bildschirm spiegeln:** Schalten Sie die drahtlose Bildschirm spiegeln Funktion ein oder aus und sehen Sie sich die Bedienungsanleitung der Bildschirm spiegeln an.
5. **Sprache:** Systemsprache einstellen.
6. **Tastatur:** Externe Tastatur einstellen.
7. **Zeitzone:** Systemzeitzone einstellen.
8. **Firmware-Upgrade:** System-Firmware aktualisieren.
9. **Mein Gerät:** Geräteinformationen anzeigen.
10. **Ton:** Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons und des Lautsprechers ein.
11. **Kameraeinstellungen:** Einstellen von Inversionsmodus, Belichtungskorrektur, Spiegelmodus, Verfolgungsempfindlichkeit usw.
12. **Zurücksetzen:** Kontoinformationen zurücksetzen und Werkseinstellungen wiederherstellen.



Einführung in den USB-Modus

Vorbereiten



1. Verwenden Sie das Netzkabel, um den USB-C-Stromanschluss von Kandao Meeting S und das Netzteil anzuschließen.
2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um einen Computer an den anderen USB-C-Ausgang anzuschließen.

* Hinweis

Sowohl der Stromanschluss als auch der Audio- / Videoanschluss sind USB-C-Anschlüsse. Wenn Sie das USB-C-Kabel in den falschen Anschluss stecken, kann dies dazu führen, dass Kandao Meeting S nicht startet oder nicht richtig funktioniert.

Einschalten

Halten Sie die Einschalttaste  am Kandao Meeting S 3 Sekunden lang gedrückt.



Fernbedienung koppeln

- 1 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "OK" und "Lautstärke -" etwa 5 Sekunden lang, bis die Kontrollleuchte blinkt.
- 2 Die Kontrollleuchte erlischt nach erfolgreicher Kopplung.

* Hinweis

Nach erfolgreicher Kopplung kann durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung die Verbindung beim nächsten Mal aufgeweckt werden.

Beginn eines Treffens

- 1 Geben Sie eine Videokonferenzsoftware ein (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams usw.) und starten Sie ein Online-Meeting.
- 2 Wählen Sie "Kandao Meeting S" als Mikrofon / Lautsprecher / Kameragerät in der Konferenzsoftware. Dann leuchtet eine Kontrollleuchte blau auf und Kandao Meeting S ist betriebsbereit.

* Hinweis

1. Im USB-Modus ist keine zusätzliche Software erforderlich. Einfach anschließen und verwenden.
2. Wenn es ein Problem mit der Bildschirmanzeige gibt, z. B. eine gestreckte Bildschirmanzeige oder ein schwarzer Bildschirm, versuchen Sie bitte, die Tasten "Volume +" und "Volume -" gleichzeitig für etwa 5 Sekunden zu drücken, und das System startet neu und wechselt die HDMI-Ausgangsauflösung.

Schlaf-Modus

Drücken Sie kurz die Einschalttaste  auf dem Kandao Meeting S oder auf der Fernbedienung, um in den "Schlafmodus" zu gelangen, während Sie erneut kurz drücken, um es aufzuwecken.



Ausschalten

Drücken Sie die Einschalttaste  auf Kandao Meeting S oder auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang, um Kandao Meeting S auszuschalten.



Einführung in den Tagungsmodus

Smart-Tracking-Modus

Ultra-Wide-Modus: deckt 180 ° FOV ab.





Ein-Personen-Modus: Zeigt einen Teilnehmer an, während der aktive Sprecher hervorgehoben wird.



DE

Zwei-Teilnehmer-Modus: Zeigt zwei Teilnehmer in zwei Frames an, während der aktive Sprecher hervorgehoben wird.



Multi-Teilnehmer-Modus: Zeigen Sie fünf Teilnehmer an, der aktive Sprecher wird hervorgehoben und im Hauptrahmen angezeigt.



Modus Bildschirmsperre

Sie können den Blickwinkel und den Zoom mit der Fernbedienung einstellen.

Wie zu verwenden

Drücken Sie in einer Videokonferenz kurz die Taste "Sperren"  der Fernbedienung, und unten links erscheint ein Symbol "Sperren"  und auf dem Bildschirm erscheint ein blauer Auswahlrand.

* Hinweis


1. Der Blickwinkel wird gesperrt, bis der Sperrmodus manuell aufgehoben wird.
2. Die Maus ist im Bildschirmsperrmodus nicht verfügbar.

Auswahl eines Ansichtsfensters

Drücken Sie die Richtungstasten "Links" und "Rechts" der Fernbedienung, um ein Sichtfenster auszuwählen. Durch Drücken der Taste "OK" auf der Fernbedienung ändert sich der Rand des Fensters in Weiß, sodass Sie den Blickwinkel anpassen können.

Einstellen der Ansicht

1. Verwenden Sie die "Richtungstasten" der Fernbedienung, um den Blickwinkel einzustellen, und verwenden Sie die Tasten "VOL +" und "VOL-", um ein- und auszuzoomen
2. Drücken Sie die Taste "OK" auf der Fernbedienung, um die Einstellung abzuschließen.



border

Default Setting

☒ Green border

Lock Screen Mode

☐ Before locked: Blue border

☐ After locked: White border

Spezifikationen

Specification	
Size	Outer diameter of main device: 78.2 mm; Height:256.5mm; Remote controller Height: 160 mm; Width: 42 mm; Thickness: 21 mm
Computer System Requirements	Windows7 or higher, MacOS 10.8 or higher
Software Compatibility	Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, ViLiN-HD video conference, Polycom, Starleaf, Google Meet, HUAWEI CLOUD Meeting, WoCloud Conference, Cisco WebEx, Surfing Cloud Meeting; and other video conference platforms supporting USB cameras
Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG
LED	Red/Blue/Green
Button*5	Vol+, Vol-, Mute, On/Off, Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in microphones and 8 beam forming elements. Pickup range: 5m Sensitivity: -38 dB AEC (acoustic echo cancellation) VAD (voice activation detection) Microphone background noise suppression
Speaker	5W, for audio output
USB Type C Out	USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC
USB Type C In	Type-C IN for power supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network Connection
USB A	For External Equipment (Mouse/Keyboard)
HDMI	HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying

Specification	
WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Micro SD Card	Support Micro SD Card in FAT32 format (Maximum 256GB)
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT: DC 12V 1.5A
Machine Weight	771.5g

Sicherheitsrichtlinien

Warnung: Wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch elektrischen Schlag oder Feuer führen oder Schäden an diesem Produkt verursachen. Bitte überprüfen Sie das Produkt und dessen Zubehör vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befinden. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur originale Kandao-Zubehörteile verwendet werden – entweder die mit dem Produkt gelieferten oder separat gekauften. Schäden, die durch die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör oder Teilen entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Weitere Informationen zu genehmigten Zubehörteilen finden Sie auf der offiziellen Kandao-Website unter www.kandaovr.com.

- ① Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Oberfläche. Wenn dies nicht beachtet wird, kann das Produkt locker werden oder herunterfallen, was zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.
- ② Befolgen Sie beim Anschluss eines externen Netzteils alle Sicherheitsrichtlinien des Herstellers des Netzteils.
- ③ Die Linse dieses Produkts besteht aus Glas. Wenn die Linse beschädigt ist, gehen Sie vorsichtig damit um, um Verletzungen durch zerbrochenes Glas zu vermeiden. Halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
- ④ Das Produkt kann während des Gebrauchs warm werden, was normal ist. Wenn das Gerät zu heiß wird, schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- ⑤ Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Sie sind allein verantwortlich dafür, alle lokalen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.
- ⑥ Verwenden Sie dieses Produkt nicht für unbefugte Überwachungen, heimliche Aufnahmen oder Aktivitäten, die gegen Datenschutzgesetze verstoßen. Solche Nutzungen sind in der Regel verboten und können zu erheblichen rechtlichen Haftungen oder strafrechtlichen Verfolgungen führen.
- ⑦ Vorsicht: Setzen Sie das Produkt nicht extrem kalten oder heißen Umgebungen aus, da solche Bedingungen dazu führen können, dass das Gerät vorübergehend nicht funktioniert.
- ⑧ Warnung: Die Linse dieses Produkts ist ungeschützt, sobald die Linsenschutzabdeckung entfernt wurde. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um, um Kratzer auf der Linse zu vermeiden, und legen Sie die Linse nicht direkt auf eine Oberfläche. Kratzer auf der Linse sind nicht durch die Garantie abgedeckt.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Ihr Produkt gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften getrennt von Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Wenn die Lebensdauer des Produkts endet, bringen Sie es bitte zu dem von der örtlichen Behörde festgelegten Sammelpunkt. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Produkten bei der Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schützen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die der menschlichen Gesundheit zugutekommt und die Umwelt schützt.

Profilo del prodotto

Lista di imballaggio



Riunione di Kandao S



Telecomando



Borsa di stoccaggio



Guida rapida



CARTA DI
GARANZIA



Adattatore
18W




CAVO DI ALIMENTAZIONE
(2m)




CAVO USB
(1,5 m)

Nomi delle parti



Pulsanti Descrizione



Pulsante di accensione

Premere a lungo per 3 secondi per accendere e spegnere il dispositivo, premere brevemente per accedere alla modalità di sospensione e un'altra pressione breve per riattivarsi.




Pulsanti del volume

Regolare il volume degli altoparlanti.

HDMI 1080P ↔ 720p

Premere a lungo "VOL +" e "VOL-" per 3 secondi per cambiare la risoluzione di uscita HDMI (1080P/720P).



REC

Pulsante Mute / Record

Premere brevemente per disattivare il microfono.

Premere a lungo per 3 secondi per avviare /interrompere la registrazione di una riunione.

(È necessario inserire la scheda SD).



MODE


Pulsante modalità

Premere brevemente per passare a diverse modalità.

Premere a lungo per 3 secondi per bloccare il FOV dello schermo.



Indicatore luminoso Descrizione




Verde lampeggiante

avvio o aggiornamento del firmware


Solid Green

pronto all'uso



Blu solido


fotocamera funzionante



Rosso solido

microfono muto

Descrizione delle porte di ingresso / uscita



USB-C 

Porta di alimentazione USB-C
per l'alimentazione

HDMI

Uscita HDMI

per TV / display connessione

LAN


Porta Ethernet

connessione di rete cablata

 micro SD

Slot per scheda Micro SD

supporta la scheda Micro SD in
formato FAT32 (massimo 256 GB)



 / 

Porta USB-A


per connessione mouse / tastiera



Porta di uscita audio / video USB-C

abilitare la webcam, il microfono e
l'altoparlante dopo aver collegato il PC

Telecomando Descrizione



* Nota

1. Alimentazione per il telecomando: 2 batterie AAA.
2. Se il telecomando non funziona e non può essere ricollegato, puoi collegare un mouse esterno a Kandao Meeting S. Quindi, vai su "Impostazioni"> "Bluetooth"> "Attualmente connesso"> Seleziona "Kandao Meeting"> Fai clic su "Disconnesso". Successivamente, puoi ricollegare il telecomando.
3. Premi brevemente il pulsante "Modalità mouse"  in alto a destra del telecomando e sullo schermo apparirà un cursore . Quindi, il telecomando può essere utilizzato come mouse per lavorare con il pulsante "OK".
4. Quando la modalità mouse è attiva, il pulsante "Direzione" e il pulsante "Accensione" del telecomando non sono disponibili. Pertanto, uscire dalla modalità mouse se si desidera utilizzare funzionalità come la modalità di sospensione, lo spegnimento, ecc.
5. Il telecomando non può essere utilizzato per alimentare il Kandao Meeting S.

*Per istruzioni più dettagliate, si prega di visitare il seguente URL:

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

Modalità standalone Introduzione

Preparazione


1. Utilizzare il cavo di alimentazione per collegare la porta di alimentazione USB-C e l'adattatore di alimentazione.
2. Utilizzare il cavo HDMI per collegare il televisore / display con Kandao Meeting S. (il cavo HDMI non è fornito).

Accensione

Premere a lungo il pulsante di accensione  per accendere il Kandao Meeting S.

* Nota

1. Se non viene visualizzato alcun display, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il display non supporta 1080p@30Hz il formato. In questo caso, prova a premere contemporaneamente i pulsanti "Volume +" e "Volume -" per circa 5 secondi e il sistema commuterà la risoluzione di uscita HDMI su 720p in base al display.
2. Per verificare la risoluzione di uscita HDMI, andare su "Impostazioni"> Scorrere verso il basso e selezionare "Il mio dispositivo".



Abbinamento Telecomando

- 1 Premere simultaneamente a lungo il pulsante centrale "OK" e il pulsante "Volume -" per circa 5 secondi fino a quando l'indicatore luminoso non lampeggia.
- 2 La spia è spenta dopo l'associazione con successo.

* Nota

Dopo l'associazione con successo, premendo un tasto qualsiasi sul telecomando si conatterà automaticamente la volta successiva.

Connessione di rete

Connessione di rete cablata:

collegare il cavo di rete alla porta Ethernet di Kandao Meeting S, quindi configurare le informazioni di rete cablate in "Avvio iniziale del sistema" o "Impostazioni", inclusi DHCP, IP statico, agente di rete, ecc.

Connessione di rete wireless:

configurare e collegare la rete wireless in "Avvio iniziale del sistema" o "Impostazioni", inclusi DHCP, IP statico, agente di rete, ecc.

Avvio di una riunione

- 1 Vai su App Store  , scarica e installa software per videoconferenze (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams, ecc.).
- 2 Tornare alla Home page per eseguire un software di conferenza e avviare una riunione.

* Nota

Quando si inserisce il testo, passare alla modalità mouse o utilizzare un mouse esterno per azionare la tastiera sullo schermo.

Modalità Sleep

Premere brevemente il pulsante di accensione  su Kandao Meeting S o sul telecomando per accedere alla modalità di sospensione, e premere brevemente di nuovo per riattivarlo.

Spegnimento

Premere a lungo il pulsante di accensione  su Kandao Meeting S o sul telecomando per 3 secondi per spegnere Kandao Meeting S.

Registrare una riunione

Utilizzare Kandao Meeting S come dispositivo di registrazione video per registrare una riunione offline. Il file video verrà salvato sulla scheda Micro SD.

1. Inserire "Strumento Fotocamera" nella Home page.
2. Premere brevemente il pulsante "Rec" sul telecomando o premere a lungo il pulsante "Rec" su Kandao Meeting S per 3 secondi per avviare la registrazione.
3. Ripetere il passaggio precedente per interrompere la registrazione.

* Nota

1. Se è necessario registrare una conferenza online, utilizzare la funzione di registrazione del software per conferenze di terze parti.
2. Esci dal software di conferenza di terze parti prima di registrare una conferenza offline.
3. È necessaria una scheda micro SD per la registrazione.
(Supporta fino a 256 GB, formato FAT).

Entrare in una riunione tramite link

1. Vai al menu "Impostazioni"> Seleziona "Screen Mirroring"> Attiva l'interruttore.
2. Assicurarsi che Kandao Meeting S e i PC Mac o Windows siano sulla stessa rete.
3. Inserisci l'indirizzo IP nel browser del computer, inserisci il link della riunione sulla pagina web e fai clic su "Invio" per accedere rapidamente alla riunione.

* Nota

Quando si partecipa a una riunione tramite questo collegamento, la condivisione dello schermo si interrompe.

Mirroring dello schermo

Tramite indirizzo IP

1. Vai al menu "Impostazioni"> Seleziona "Screen Mirroring"> Attiva l'interruttore.
2. Assicurarsi che Kandao Meeting S e i PC Mac o Windows siano sulla stessa rete.
3. Inserire l'indirizzo IP nel browser e avviare la condivisione dello schermo.

* Nota

La condivisione audio non è supportata quando si esegue il mirroring dello schermo tramite l'indirizzo IP.

AirPlay

1. Vai al menu "Impostazioni"> Seleziona "Screen Mirroring"> Attiva l'interruttore.
2. Assicurati che Kandao Meeting S e i tuoi dispositivi IOS siano sulla stessa rete.
3. Tocca AirPlay sul tuo Mac / iPad / iPhone e seleziona Kandao Meeting S dall'elenco dei dispositivi.

Miracast

1. Vai al menu "Impostazioni"> Seleziona "Screen Mirroring"> Attiva l'interruttore.
2. Assicurati che Kandao Meeting S e i tuoi dispositivi Android / PC Windows siano sulla stessa rete.
3. Miracast in diverse situazioni:
 - a. Per PC Windows: premere Winkey + K, quindi selezionare Kandao Meeting S.
 - b. Per i dispositivi Android: attiva "Cast" sui tuoi dispositivi Android e seleziona Kandao Meeting S.

*Nota

Il nome di questa funzione varia con i terminali mobili. È possibile contattare il produttore del dispositivo per ulteriori informazioni.



Condividi schermo in una riunione

- 1 Avviare la funzione di condivisione dello schermo nel software di conferenza di terze parti.
- 2 Fare clic su "Inizia ora" nel prompt pop-up.
- 3 Segui le istruzioni di AirPlay o Miracast nel menu Screen Mirroring. Quindi, lo schermo viene condiviso con i partecipanti online.


Impostazioni della fotocamera

Vai al menu "Impostazioni"> "Impostazioni fotocamera" in Kandao Meeting S, puoi regolare la sensibilità EV, Inversione video, Flip video e Tracking.

1. **EV:** Regoli il valore di esposizione a adattarsi a diversi ambienti di luminosità. Premi il pulsante "Impostazioni" del telecomando per regolare l'EV in una riunione.
2. **Inversione video:** la visualizzazione video verrà invertita quando è attiva. Questa impostazione si applica agli scenari in cui Kandao Meeting S è installato capovolto.
3. **Video Flip:** la vista verrà capovolta orizzontalmente. Questa impostazione si applica al software di conferenza con funzione di mirroring
4. **Sensibilità di inseguimento:** Regoli la velocità di frequenza di commutazione intelligente tra gli obiettivi di tracciamento nella modalità intelligente.

* Nota

I parametri di impostazione della fotocamera verranno applicati in modo sincrono alla "Modalità USB". (Vedere "III. Uso della modalità USB" per le istruzioni di funzionamento.)





Aggiornamenti di sistema

Dopo essere stato collegato a un rete disponibile, Kandao Meeting S visualizzerà una notifica di aggiornamento se c'è un nuovo firmware. Oppure inserisci "System Update" nella pagina delle impostazioni per aggiornare il firmware.

Menu impostazioni

1. **Archiviazione:** Visualizza le dimensioni dello spazio di archiviazione e i file memorizzati.
2. **Rete:** imposta Wi-Fi ed Ethernet, inclusi DHCP, IP statico, agente di rete, ecc.
3. **Bluetooth:** accendi o spegni il Bluetooth e associa i dispositivi Bluetooth.
4. **Screen Mirroring:** Attivare o disattivare la funzione di mirroring dello schermo wireless e visualizzare le istruzioni per l'uso del mirroring dello schermo.
5. **Lingua:** Imposta la lingua di sistema.
6. **Tastiera:** imposta il tipo di tastiera esterna.
7. **Fuso orario:** impostare il fuso orario del sistema.
8. **Aggiornamento del firmware:** aggiornamento del firmware di sistema.
9. **Il mio dispositivo:** Visualizza le informazioni sul dispositivo.
10. **Suono:** imposta il volume del microfono e dell'altoparlante.
11. **Impostazioni della fotocamera:** imposta la modalità di inversione, la compensazione dell'esposizione, la modalità specchio, la sensibilità di tracciamento, ecc.
12. **Reset:** Ripristina le informazioni dell'account e ripristina le impostazioni di fabbrica.



Introduzione alla modalità USB

Preparazione



1. Utilizzare il cavo di alimentazione per collegare la porta di alimentazione USB-C su Kandao Meeting S e l'adattatore di alimentazione.
2. Utilizzare il cavo USB per collegare un computer all'altra porta di uscita USB-C.

* Nota

Sia la porta di alimentazione che la porta audio / video sono porte USB-C. Se si inserisce il cavo USB C nella porta sbagliata, Kandao Meeting S potrebbe non avviarsi o funzionare correttamente.

Accensione

Premere a lungo il pulsante di accensione  su Kandao Meeting S per 3 secondi.



Abbinamento telecomando

- 1 Premere simultaneamente a lungo il pulsante "OK" e il pulsante "Volume -" per circa 5 secondi fino a quando la spia non lampeggia.
- 2 La spia è spenta dopo l'associazione con successo.

★ Nota

Dopo l'associazione con successo, premendo un tasto qualsiasi sul telecomando può riattivare la connessione la prossima volta.

Avvio di una riunione

- 1 Inserisci un software per videoconferenze (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams e così via) e avvia una riunione online.
- 2 Scegli "Kandao Meeting S" come dispositivo microfono / altoparlante / fotocamera nel software di conferenza. Quindi, una spia si accenderà in blu e Kandao Meeting S è pronto per funzionare.

★ Nota

1. Non è necessario alcun software aggiuntivo in modalità USB. Basta connettersi e utilizzare.
2. Se si verifica un problema di visualizzazione dello schermo, ad esempio schermo allungato o schermo nero, provare a premere contemporaneamente i pulsanti "Volume +" e "Volume -" per circa 5 secondi e il sistema si riavvierà e cambierà la risoluzione dell'uscita HDMI.

Modalità Sleep

Premere brevemente il pulsante di accensione  su Kandao Meeting S o sul telecomando per entrare in "modalità di sospensione", e premere brevemente di nuovo per riattivarlo.



Spegnimento

Premere a lungo il pulsante di accensione  su Kandao Meeting S o sul telecomando per 3 secondi per spegnere Kandao Meeting S.



Modalità riunione Introduzioni

Modalità di tracciamento intelligente


Modalità Ultra-Wide: copertura 180 ° FOV..




Modalità singola persona: visualizza un partecipante, evidenziando l'altoparlante attivo.



Modalità due partecipanti: visualizza due partecipanti in due fotogrammi, evidenziando l'altoparlante attivo.



Modalità multi-partecipante: visualizza cinque partecipanti, l'altoparlante attivo verrà evidenziato e visualizzato nel frame principale.



Modalità blocco schermo

È possibile regolare l'angolo di visualizzazione e lo zoom tramite il telecomando.

Come usare

Durante una videoconferenza, premi brevemente il pulsante "Blocca"  del telecomando e un'icona "Blocca"  apparirà in basso a sinistra e sullo schermo apparirà un bordo di selezione blu.

* Nota


1. L'angolo di visualizzazione viene bloccato fino all'annullamento manuale della modalità di blocco.
2. Il mouse non è disponibile in modalità Blocco schermo.

Selezionare una finestra di visualizzazione

Premere i pulsanti di direzione "Sinistra" e "Destra" del telecomando per selezionare una finestra di visualizzazione. Premendo il pulsante "OK" sul telecomando, il bordo della finestra diventa bianco, consentendo di regolare l'angolo di visualizzazione.

Regolazione della vista

1. Utilizzare i "Pulsanti di direzione" del telecomando per regolare l'angolo di visualizzazione e utilizzare i pulsanti "VOL +" e "VOL-" per ingrandire e rimpicciolire.
2. Premere il pulsante "OK" sul telecomando per completare la regolazione.



border

Default Setting

 Green border

Lock Screen Mode

 Before locked: Blue border

 After locked: White border

Specifiche

Specification	
Size	Outer diameter of main device: 78.2 mm; Height: 256.5 mm; Remote controller Height: 160 mm; Width: 42 mm; Thickness: 21 mm
Computer System Requirements	Windows 7 or higher, MacOS 10.8 or higher
Software Compatibility	Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, ViLiN-HD video conference, Polycom, Starleaf, Google Meet, HUAWEI CLOUD Meeting, WoCloud Conference, Cisco WebEx, Surfing Cloud Meeting; and other video conference platforms supporting USB cameras
Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG
LED	Red/Blue/Green
Button*5	Vol+, Vol-, Mute, On/Off, Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in microphones and 8 beam forming elements. Pickup range: 5m Sensitivity: -38 dB AEC (acoustic echo cancellation) VAD (voice activation detection) Microphone background noise suppression
Speaker	5W, for audio output
USB Type C Out	USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC
USB Type C In	Type-C IN for power supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network Connection
USB A	For External Equipment (Mouse/Keyboard)
HDMI	HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying

Specification	
WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Micro SD Card	Support Micro SD Card in FAT32 format (Maximum 256GB)
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT: DC 12V 1.5A
Machine Weight	771.5g

Linee guida sulla sicurezza

Avvertenza: Il mancato rispetto delle precauzioni elencate di seguito può comportare gravi lesioni o morte per scosse elettriche o incendi, o causare danni a questo prodotto. Si prega di ispezionare il prodotto e i suoi accessori prima dell'uso per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per motivi di sicurezza, devono essere utilizzati solo accessori originali Kandao - sia quelli inclusi con il prodotto che quelli acquistati separatamente. I danni causati dall'uso di accessori o parti non autorizzati non sono coperti dalla garanzia. Per ulteriori informazioni sugli accessori approvati, visitare il sito ufficiale di Kandao all'indirizzo www.kandaovr.com.

- ❶ Non posizionare o montare il prodotto su una superficie instabile. Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare il rilascio o la caduta del prodotto, con conseguenti lesioni o danni al dispositivo.
- ❷ Quando si utilizza un alimentatore esterno, seguire tutte le linee guida di sicurezza fornite dal produttore dell'alimentatore.
- ❸ L'obiettivo di questo prodotto è in vetro. Se l'obiettivo è danneggiato, maneggiare con cura per evitare lesioni causate da vetro rotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- ❹ Il prodotto potrebbe scaldarsi durante l'uso, il che è normale. Se il dispositivo diventa troppo caldo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di riprendere l'uso.
- ❺ Questo prodotto non è un giocattolo. Sei l'unico responsabile del rispetto di tutte le leggi, regolamenti e restrizioni locali.
- ❻ Non utilizzare questo prodotto per monitoraggio non autorizzato, registrazione clandestina o qualsiasi attività che violi le leggi sulla privacy. Un uso del genere è generalmente vietato e può comportare responsabilità legali significative o perseguimenti penali.
- ❼ Precauzione: Non esporre il prodotto a ambienti estremamente freddi o caldi, poiché tali condizioni potrebbero causare un malfunzionamento temporaneo del dispositivo.
- ❽ Avvertenza: L'obiettivo di questo prodotto non è protetto una volta rimosso il copriobiettivo. Maneggiare il dispositivo con cura per evitare graffi sull'obiettivo e non posizionare l'obiettivo direttamente su alcuna superficie. I graffi sull'obiettivo non sono coperti dalla garanzia.



Questo simbolo indica che, secondo le leggi e i regolamenti locali, il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando la vita del prodotto termina, si prega di portarlo al punto di raccolta designato dall'autorità locale. La raccolta e il riciclaggio separati dei prodotti al momento dello smaltimento contribuiranno a proteggere le risorse naturali e a garantire che vengano riciclate in modo benefico per la salute umana e a proteggere l'ambiente.

Perfil del producto

Lista de empaque



Reunión de Kandao



CONTROL
REMOTO



BOLSA DE
ALMACENAMIENTO



GUÍA RÁPIDA



TARJETA DE
GARANTÍA



ADAPTADOR
DE 18W




CABLE DE ALIMENTACIÓN
(2 m)




CABLE USB
(1,5 m)

Nombres de las piezas



Descripción de los botones



Botón de encendido

Mantenga presionado durante 3 segundos para encender y apagar el dispositivo, presione brevemente para ingresar al modo de suspensión y otra presión corta para despertar.




Botones de volumen

Ajusta el volumen de los altavoces.

HDMI 1080P ↔ 720p

Mantenga pulsado "VOL +" y "VOL-" durante 3 segundos para cambiar la resolución de salida HDMI (1080P/720P).

ES



REC

Botón Silenciar / Grabar

Presione brevemente para silenciar el micrófono.

Mantenga pulsado durante 3 segundos para iniciar / detener la grabación de una reunión. (Es necesario insertar la tarjeta SD).




MODE

Botón de modo

Presione brevemente para cambiar a diferentes modos.

Mantenga pulsado durante 3 segundos para bloquear la FOV de la pantalla.

Descripción de la luz indicadora




Verde parpadeante

iniciar o actualizar el firmware


Verde sólido

listo para usar



Azul sólido


la cámara funciona



Rojo sólido

micrófono en silencio

Descripción de los puertos de entrada / salida



USB-C

Puerto de alimentación USB-C
para fuente de alimentación

HDMI

PUBLICACIÓN HDMI

para TV / visualizador Conexión

LAN


Puerto Ethernet

Conexión de red cableada

micro SD

Ranura para tarjeta Micro SD

admite tarjeta Micro SD en formato
FAT32 (máximo 256 GB)



/


Puerto USB-A

para conexión de mouse / teclado

Puerto de salida de audio / video USB-C

habilite la cámara web, el micrófono y
el altavoz después de conectar la PC

Descripción del control remoto



* Nota

1. Fuente de alimentación para el control remoto: 2 pilas AAA.
2. Si el control remoto no funciona y no se puede volver a conectar, puede conectar un mouse externo a la reunión de Kandao S. Luego, vaya a "Configuración"> "Bluetooth"> "Actualmente conectado"> Seleccione "Reunión de Kandao"> Haga clic en "Desconectado". Después de eso, puede volver a conectar el control remoto.
3. Presione brevemente el botón "Mouse Mode" (símbolo de ratón) en la parte superior derecha del control remoto, y aparecerá un cursor (símbolo de ratón) en la pantalla. Luego, el control remoto se puede utilizar como mouse para trabajar con el botón "OK".
4. Cuando el modo del mouse está activado, el botón "Dirección" y el botón "Encendido" del control remoto no están disponibles. Por lo tanto, salga del modo del mouse si desea utilizar funciones como el modo de suspensión, el apagado, etc.
5. El control remoto no se puede usar para encender la reunión de Kandao S.

*Para instrucciones más detalladas, visite la siguiente URL:

<https://www.kandaovr.com/user-guide>

Modo independiente Introducción

Preparándose



1. Utilice el cable de alimentación para conectar el puerto de alimentación USB-C y el adaptador de corriente.
2. Utilice un cable HDMI para conectar el televisor / pantalla con Kandao Reunión S. (no se proporciona un cable HDMI).

Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido  para encender su Reunión de Kandao S.

* Nota

1. Si no se muestra ninguna pantalla, esto puede deberse a que la pantalla no admite 1080p@30Hz formato. En este caso, intente presionar los botones "Volumen +" y "Volumen -" simultáneamente durante unos 5 segundos, y el sistema cambiará la resolución de salida HDMI a 720p en la pantalla.
2. Para comprobar la resolución de salida HDMI, vaya a "Configuración"> Desplácese hacia abajo y seleccione "Mi dispositivo".



Emparejamiento de control remoto

- 1 Mantenga pulsado simultáneamente el botón central "OK" y el botón "Volumen -" durante unos 5 segundos hasta que la luz indicadora parpadee.
- 2 La luz indicadora se apaga después de emparejar correctamente.

Nota

Después de emparejar correctamente, presionar cualquier tecla del control remoto se conectará automáticamente la próxima vez.

Conexión de red

Conexión de red cableada:

Conecte el cable de red al puerto Ethernet de Kandao Meeting S y luego configure la información de red cableada en "Arranque inicial del sistema" o "Configuración", incluido DHCP, IP estática, agente de red, etc.

Conexión de red inalámbrica:

Configure y conecte la red inalámbrica en "Arranque inicial del sistema" o "Configuración", incluyendo DHCP, IP estática, agente de red, etc.

Comenzando una reunión

- 1 Vaya a la App Store  , descargue e instale el software de videoconferencia (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams, etc.).
- 2 Regrese a la página de inicio para ejecutar un software de conferencia e iniciar una reunión.

* Nota

Al ingresar texto, cambie al modo de mouse o use un mouse externo para operar el teclado en pantalla.

Modo de reposo

Presione brevemente el botón de encendido  en Kandao Meeting S o en el control remoto para ingresar al modo de suspensión, mientras presiona brevemente nuevamente para despertarlo.

Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido  en Kandao Reunión S o en el control remoto durante 3 segundos para apagar Kandao Reunión S.

Grabando una reunión

Utilice Kandao Meeting S como un dispositivo de grabación de video para grabar una reunión sin conexión. El archivo de video se guardará en la tarjeta Micro SD.

1. Ingrese "Herramienta de cámara" en la página de inicio.
2. Presione brevemente el botón "Rec" en el control remoto o mantenga presionado el botón "Rec" en Kandao Meeting S durante 3 segundos para comenzar a grabar.
3. Repita el paso anterior para detener la grabación.

* Nota

1. Si necesita grabar una conferencia en línea, use la función de grabación del software de conferencias de terceros.
2. Por favor, salga del software de conferencias de terceros antes de grabar una conferencia fuera de línea.
3. Se necesita una tarjeta micro SD para grabar. (Admite hasta 256 GB, formato FAT).

Entrar en una reunión a través del enlace

1. Vaya al menú "Configuración"> Seleccione "Espejo de pantalla"> Encienda la palanca.
2. Asegúrate de que Kandao Meeting S y tu Mac o PC con Windows estén en la misma red.
3. Ingrese la dirección IP en el navegador de la computadora, ingrese el enlace de la reunión en la página web y haga clic en "Entrar" para acceder rápidamente a la reunión.

* Nota

Al unirse a una reunión a través de este enlace, la pantalla compartida se detendrá.

Espejo de pantalla

A través de la dirección IP

1. Vaya al menú "Configuración"> Seleccione "Espejo de pantalla"> Encienda la palanca.
2. Asegúrate de que Kandao Meeting S y tu Mac o PC con Windows estén en la misma red.
3. Ingrese la dirección IP en el navegador e inicie el uso compartido de pantalla.

* Nota

El uso compartido de audio no se admite cuando la pantalla se refleja a través de la dirección IP.

AirPlay


1. Vaya al menú "Configuración"> Seleccione "Espejo de pantalla"> Encienda la palanca.
2. Asegúrese de que Kandao Meeting S y sus dispositivos IOS estén en la misma red.
3. Toque AirPlay en su Mac / iPad / iPhone y seleccione Kandao Meeting S de la lista de dispositivos.

Miracast

1. Vaya al menú "Configuración"> Seleccione "Espejo de pantalla"> Encienda la palanca.
2. Asegúrese de que Kandao Meeting S y sus dispositivos Android / PC con Windows estén en la misma red.
3. Miracast en diferentes situaciones:
 - a. Para PC con Windows: Presione Winkey + K, luego seleccione Kandao Reunión S.
 - b. Para dispositivos Android: active "Cast" en sus dispositivos Android y seleccione Kandao Meeting S.

* Nota

El nombre de esta función varía con terminales móviles. Puede ponerse en contacto con el fabricante del dispositivo para obtener más información.



Compartir Pantalla en una Reunión

- 1 Inicie la función de compartir pantalla en software de conferencias de terceros.
- 2 Haga clic en "Iniciar ahora" en el mensaje emergente.
- 3 Siga las instrucciones de AirPlay o Miracast en el menú Screen Mirroring. Luego, la pantalla se comparte con los asistentes en línea.


Configuración de la cámara

Vaya al menú "Configuración"> "Configuración de la cámara" en la reunión de Kandao S, puede ajustar el EV, la inversión de video, el giro de video y la sensibilidad de seguimiento.

1. **EV:** ajuste el valor de exposición a Adaptarse a diferentes entornos de brillo. Presione el botón "Configuración" del control remoto para ajustar el EV en una reunión.
2. **Inversión de video:** la vista de video se invertirá cuando esté encendida. Esta configuración se aplica a escenarios donde el Kandao Meeting S está instalado al revés.
3. **Volteo de video:** la vista se volteará horizontalmente. Esta configuración se aplica a la función de duplicación del software de conferencias con.
4. **Sensibilidad de seguimiento:** ajuste la velocidad de Frecuencia de cambio inteligente entre objetivos de seguimiento en el Modo Inteligente.

* Nota

Los parámetros de ajuste de la cámara se aplicarán sincrónicamente al "Modo USB".
(Ver "III. Uso del Modo USB" para las instrucciones de funcionamiento.)





Actualizaciones del sistema

Después de estar conectado a un Red disponible, Kandao Meeting S mostrará una notificación de actualización si hay un nuevo firmware. O ingrese "Actualización del sistema" en la página de configuración para actualizar el firmware.

Menú de Configuración

1. **Almacenamiento:** vea el tamaño del espacio de almacenamiento y los archivos almacenados.
2. **Red:** Configure Wi-Fi y Ethernet, incluido DHCP, IP estática, agente de red, etc.
3. **Bluetooth:** enciende o apaga Bluetooth y empareja dispositivos Bluetooth.
4. **Duplicación de pantalla:** encienda o apague la función de duplicación de pantalla inalámbrica y vea las instrucciones de funcionamiento de la duplicación de pantalla.
5. **Idioma:** Establezca el idioma del sistema.
6. **Teclado:** Establezca el tipo de teclado externo.
7. **Timezone:** Establezca la zona horaria del sistema.
8. **Actualización de firmware:** Actualización del firmware del sistema.
9. **Mi dispositivo:** Ver información del dispositivo.
10. **Sonido:** ajusta el volumen del micrófono y el altavoz.
11. **Configuración de la cámara:** Establezca el modo de inversión, compensación de exposición, modo espejo, sensibilidad de seguimiento, etc.
12. **Restablecer:** restablecer la información de la cuenta y restaurar la configuración de fábrica.



Introducción al modo USB

Preparándose



1. Utilice el cable de alimentación para conectar el puerto de alimentación USB-C en Kandao Meeting S y el adaptador de corriente.
2. Utilice el cable USB para conectar una computadora al otro puerto de salida USB-C.

* Nota

Tanto el puerto de alimentación como el puerto de audio / video son puertos USB-C. Si inserta el cable USB C en el puerto incorrecto, puede hacer que Kandao Meeting S no arranque o funcione correctamente.

Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido  en Kandao Meeting S durante 3 segundos.



Emparejamiento de control remoto

- 1 Mantenga pulsado simultáneamente el botón "OK" y el botón "Volumen -" durante unos 5 segundos hasta que la luz indicadora parpadee.
- 2 La luz indicadora se apaga después de emparejar correctamente.

Nota

Después de emparejar correctamente, presionando cualquier tecla del control remoto puede activar la conexión la próxima vez.

Comenzando una reunión

- 1 Ingrese un software de videoconferencia (DingTalk, Skype, ZOOM, Google Meet, Teams, etc.) e inicie una reunión en línea.
- 2 Elija "Kandao Meeting S" como micrófono / altavoz / dispositivo de cámara en el software de conferencias. Luego, una luz indicadora se encenderá en azul y Kandao Meeting S está lista para funcionar.

Nota

1. No se necesita software adicional en el modo USB. Solo conéctate y úsalo.
2. Si hay un problema de visualización de la pantalla, como una pantalla estirada o una pantalla negra, intente presionar los botones "Volumen +" y "Volumen -" simultáneamente durante unos 5 segundos, y el sistema se reiniciará y cambiará la resolución de salida HDMI.

Modo de reposo

Presione brevemente el botón de encendido  en Kandao Meeting S o en el control remoto para ingresar al "modo de suspensión"; mientras presiona brevemente nuevamente para despertarlo.



Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido  en Kandao Reunión S o en el control remoto durante 3 segundos para apagar Kandao Reunión S.



Presentaciones del modo de reunión

Modo de seguimiento inteligente

Modo ultra ancho: cubre 180 ° FOV.



Modo de una sola persona: muestra a un asistente, mientras resalta el orador activo.



Modo de dos asistentes: muestra dos asistentes en dos fotogramas, mientras resalta el orador activo.



Modo multiasistencia: muestra cinco asistentes, el orador activo se resaltar y se mostrará en el marco principal.



Modo de bloqueo de pantalla

Puede ajustar el ángulo de la vista y hacer zoom con el control remoto.

Cómo Usar

Cuando esté en una videoconferencia, presione brevemente el botón "Bloquear"  del control remoto, y aparecerá un icono de "Bloqueo"  en la parte inferior izquierda y aparecerá un borde de selección azul en la pantalla.

* Nota


1. El ángulo de visión está bloqueado hasta que se cancela el modo de bloqueo manualmente.
2. El mouse no está disponible en el modo de bloqueo de pantalla.

Selección de una ventana de visualización

Presione los botones de dirección "Izquierda" y "Derecha" del control remoto para seleccionar una ventana de vista. Al presionar el botón "OK" en el control remoto, el borde de la ventana cambia a blanco, lo que le permite ajustar el ángulo de visión.

Ajuste de la vista

1. Use los "Botones de dirección" del control remoto para ajustar el ángulo de visión, y use los botones "VOL +" y "VOL-" para acercar y alejar.
2. Presione el botón "OK" en el control remoto para terminar el ajuste.



border

Default Setting

☐ Green border

Lock Screen Mode

☐ Before locked: Blue border

☐ After locked: White border

Especificaciones

Specification	
Size	Outer diameter of main device: 78.2 mm; Height:256.5mm; Remote controller Height: 160 mm; Width: 42 mm; Thickness: 21 mm
Computer System Requirements	Windows7 or higher, MacOS 10.8 or higher
Software Compatibility	Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, ViLiN-HD video conference, Polycom, Starleaf, Google Meet, HUAWEI CLOUD Meeting, WoCloud Conference, Cisco WebEx, Surfing Cloud Meeting; and other video conference platforms supporting USB cameras
Resolution	1920*1080/1280*720
Encoding Format	MJPEG
LED	Red/Blue/Green
Button*5	Vol+, Vol-, Mute, On/Off, Switch Mode
Microphone*8	8 Built-in microphones and 8 beam forming elements. Pickup range: 5m Sensitivity: -38 dB AEC (acoustic echo cancellation) VAD (voice activation detection) Microphone background noise suppression
Speaker	5W, for audio output
USB Type C Out	USB 2.0, Type-C Out for transferring UVC/UAC
USB Type C In	Type-C IN for power supply
Ethernet Connection(RJ45)	100M Ethernet Port, Wired Network Connection
USB A	For External Equipment (Mouse/Keyboard)
HDMI	HDMI 1.4, for Outputting Video and Displaying System Page

Specification	
WIFI	5G band 1+2.4G Support STA Mode
Bluetooth	BT4.1
System Memory	64G
Micro SD Card	Support Micro SD Card in FAT32 format (Maximum 256GB)
Adapter	INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max OUTPUT: DC 12V 1.5A
Machine Weight	771.5g

Directrices de seguridad

Advertencia: No seguir las precauciones enumeradas a continuación puede resultar en lesiones graves o muerte por electrocución o incendio, o puede causar daños a este producto. Por favor, inspeccione el producto y sus accesorios antes de usarlos para asegurarse de que estén en buenas condiciones. Por razones de seguridad, solo se deben usar accesorios genuinos de Kandao—ya sean los incluidos con el producto o comprados por separado. Los daños causados por el uso de accesorios o partes no autorizadas no están cubiertos por la garantía. Para obtener más información sobre los accesorios aprobados, visite el sitio web oficial de Kandao en www.kandaovr.com.

- 1 No coloque ni monte el producto sobre una superficie inestable. No seguir esta advertencia puede causar que el producto se afloje o caiga, lo que podría resultar en lesiones o daños al dispositivo.
- 2 Al usar una fuente de alimentación externa, siga todas las pautas de seguridad proporcionadas por el fabricante de la fuente de alimentación.
- 3 La lente de este producto está hecha de vidrio. Si la lente está dañada, manéjela con cuidado para evitar lesiones por vidrio roto. Manténgala fuera del alcance de los niños.
- 4 El producto puede calentarse durante su uso, lo cual es normal. Si el dispositivo se calienta demasiado, apáguelo y déjelo enfriar antes de volver a usarlo.
- 5 Este producto no es un juguete. Usted es el único responsable de cumplir con todas las leyes, regulaciones y restricciones locales.
- 6 No utilice este producto para monitoreo no autorizado, grabación encubierta o cualquier actividad que viole las leyes de privacidad. Tal uso está generalmente prohibido y puede resultar en una responsabilidad legal significativa o en un enjuiciamiento penal.
- 7 Precaución: No exponga el producto a entornos extremadamente fríos o calientes, ya que tales condiciones pueden causar que el dispositivo deje de funcionar temporalmente.
- 8 **Advertencia:** La lente de este producto no está protegida una vez que se retira la tapa de la lente. Maneje el dispositivo con cuidado para evitar rayar la lente y no coloque la lente directamente sobre ninguna superficie. Los rayones en la lente no están cubiertos por la garantía.



Este símbolo indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto debe desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando la vida útil del producto termine, llévelo al punto de recogida designado por la autoridad local. La recolección y el reciclaje separados de los productos al desecharlos ayudarán a proteger los recursos naturales y garantizar que se reciclen de manera beneficiosa para la salud humana y que protejan el medio ambiente.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**CAUTION**

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

A)低功率射頻器材:

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

B)5G:

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

お詫び:過去の商品本体の技適マーク番号の記載に誤記があり、R081-210022 となっていますが、正しくは R018-210022 になります。

MADE IN CHINA

FCC ID: 2ATPV-KDMT
CMIIT ID: 2021AP14134



D32424
RoHS



CCAP21LP1021T4



018-210022
indoor use only



箱
仕切板



袋: PE
テープ: PET



Kandao Meeting S

ALL-IN-ONE CONFERENCE CAMERA

KanDao

www.kandaovr.com

Name(名称/名稱/製品名): Kandao Meeting S Conferencing Camera/
Kandao Meeting S视频会议机/Kandao Meeting S視頻會議機

Model(型号/型號/モデル番号): MT0623

Tel(电话/電話/連絡先): +86 400 832 1900

Email(邮箱/信箱/メール): service@kandaovr.com

Manufacturer(メーカー): KanDao Technology Co.,Ltd.

Address(アドレス): 503, Building 1, Dayun Soft Parts Town, 8288 Longgang Avenue,
Heao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

制造商: 深圳看到科技有限公司

地 址: 深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件小镇1栋503

製造商: 深圳看到科技有限公司

地 址: 深圳市龍崗區園山街道荷坳社區龍崗大道8288號大運軟體小鎮1棟503