




# Bedienungsanleitung

## Rahmenleinwand



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. **Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie die Leinwand benutzen und bewahren Sie die Anleitung auf!**

## Lieferumfang

---

- Leinwandtuch
- 4 x Rahmenteile
- 4 x Wandmontagewinkel
- 4 x L-Winkel zur Rahmenmontage
- diverse Spannfedern (Anzahl abhängig von Leinwandgröße)
- Hilfswerkzeug zum Spannen des Projektionstuchs
- Befestigungsmaterial für Betonwände /-decken
- Bedienungsanleitung

## Sicherheitshinweise

---

- Vermeiden Sie es, die Leinwandoberfläche unnötig zu berühren, um Verschmutzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Flüssigkeiten, chemischen Mitteln oder spitzen Gegenständen.
- Halten Sie die Leinwand von temperaturveränderlichen Orten (Heizungen, Klimaanlage) fern. Direkte Sonneneinstrahlung kann das Tuch dauerhaft deformieren und sollte vermieden werden. Temperaturverformungen werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Knicken oder falten Sie das Leinwandtuch nicht.
- Halten Sie sich niemals unter der Leinwand auf!
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt die Leinwand nutzen, bzw darunter spielen.

## Aufbau

Führen Sie die Wandmontagewinkel in die vorgesehene Nut auf der Rückseite der horizontalen Rahmenteile ein (Abbildung 1 + 4).  
Schieben Sie die vier L-Winkel in die Seitlichen (kurzen) Rahmenteile (Abbildung 2). Legen Sie anschließend alle vier Rahmenteile auf einem weichen Untergrund je parallel zueinander im Rechteck aus und schieben Sie die vertikalen Rahmenteile in die horizontalen (Abbildung 3). Achten Sie auf ein gleichmäßiges Schieben beider Seiten. Führen Sie diesen Schritt zu zweit aus. Abschließend schrauben Sie die Winkel fest. Achten Sie beim Festziehen der Schrauben auf eine gleichmäßige Ausrichtung der Rahmenteile, da es sonst zu ungleichen Fugen am Rand kommen kann. Die Montage des Rahmens ist damit abgeschlossen.




Abbildung 1




Abbildung 2




Abbildung 3

## Aufbau

Breiten Sie nun das Leinwandtuch aus und legen es mit der Projektionsfläche nach unten zeigend auf die Rückseite des Rahmens. Führen Sie die Stangen in die seitlichen Taschen des Tuchs (Abbildung 4). Haken Sie nun die Federn in die Nut des Rahmens ein und spannen Sie mit dem beiliegenden Werkzeug das Leinwandtuch (Abbildung 5). Spannen Sie zunächst eine Feder in jeder der vier Ecken und fahren anschließend mit dem kompletten Tuch und den verbleibenden Federn fort (Abbildung 6). Achten Sie darauf, die Wandmontagewinkel möglichst weit außen zwischen den Federn zu belassen.




Abbildung 4




Abbildung 5

## Aufbau




Abbildung 6

Messen Sie den Abstand zwischen den Wand-Befestigungswinkeln und übertragen Sie diesen auf Ihre Wand. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer die vier Löcher und schrauben die vier Schrauben mit den Dübeln in die Wand, bis der Abstand des Schraubenkopfes zur Wand noch ca. 0,5 bis 1 cm beträgt. Anschließend hängen Sie die Rahmenleinwand an die Wand. Achten Sie darauf, dass die Schrauben in die Vertiefung der Wandmontagewinkel rutschen, um einen sicheren Halt der Leinwand zu gewährleisten.

Die Montage ist damit abgeschlossen.

**Hersteller:** celexon Europe GmbH  
**Adresse:** Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

---