2 Jahre unbegrenzt drucken

Kaufen Sie gleichzeitig einen ausgewählten EcoTank-Drucker zusammen mit einer „Unbegrenzt drucken“-Karte[1]



... und drucken Sie 2 Jahre lang so viele Bilder und Dokumente, wie Sie möchten[1].



ecotank

Weitere Informationen erhalten Sie in teilnehmenden Fachgeschäften oder unter www.epson.de/unbegrenztdruckenmitecotank

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

So einfach geht's!

Drucken Sie so viele Seiten, wie Sie möchten, ohne sich Gedanken wegen der Kosten zu machen. Genießen Sie zwei Jahre lang die Vorteile des unbegrenzten Druckens mit einem EcoTank-Drucker ohne Tintenpatronen. Befolgen Sie diese einfachen Schritte[1].



1 Kaufen Sie gleichzeitig einen ausgewählten EcoTank-Drucker zusammen mit einer „Unbegrenzt drucken"-Karte[1].

2 Registrieren Sie sich online innerhalb von 14 Kalendertagen nach dem Kauf unter unbegrenztdruckenmitecotank.epson.de. Geben Sie bei der Registrierung die auf der Karte angegebene Nummer („Kartennummer") ein.

3 Wenn die Tinte zur Neige geht, rufen Sie **0213 2981 3250** an oder senden eine E-Mail an **unbegrenzt@epson.de**, um neue Tinte anzufordern[1]. Die Nachfüllflaschen werden Ihnen kostenlos zugesendet. Füllen Sie die Tintentanks nach und drucken Sie einfach weiter. Es gibt praktisch keine Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Seiten, die Sie drucken können.





ecotank

Epson EcoTank-Drucker ermöglichen reibungsloses Drucken in herausragender Qualität.

Dieser Service ist für folgende Modelle erhältlich:

EcoTank ET-2600
EcoTank ET-2650
EcoTank ET-2700
EcoTank ET-2710
EcoTank ET-2750
EcoTank ET-3700
EcoTank ET-3750
EcoTank ET-4700
EcoTank ET-4750

FSC www.fsc.org MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C101629

A8223-DE

[1]Die ausgewählten EcoTank-Modelle und die ausführlichen Bedingungen finden Sie unter www.epson.de/unbegrenztdruckenmitecotank.

EPSON®