

EC verklaring van conformiteit,

Fabrikant: celexon Germany GmbH & Co. KG
Adres: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

verklaart hiermede dat het navolgende product

Productnaam: celexon Motor projectieschermen Expert Serie

Modelnummer: Motor Expert XL, Motor Expert
Fabrikant: celexon Germany GmbH & Co. KG,
48282 Emsdetten, DE

overeenkomt met de volgende normen:

CE EN 50081-1, CE EN 50082-1

en aan de volgenden brandveiligheidsnorm

M1 7201-96 FP (Doek: mat wit)

Opmerking:

De CE tests werden in de normale modus uitgevoerd en hebben betrekking op het geteste apparaat en de specifiek uitgevoerde tests! Dit certificaat heeft uitsluitend betrekking op het in de test gebruikte apparaat.

Christoph Hertz
Managing Director

Emsdetten, 20.06.2013

celexonTM

Gebruiksaanwijzing

celexon projectiescherm met motor Expert serie



Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon.

Lees voor het gebruik van het projectiescherm deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem goed!



celexonTM
www.celexon.com



Elektrische specificaties

Spanning: 100V ~ 120V, 60Hz
or 220V ~ 240V, 50Hz

Verbruik: 156W (MAX)
0,4 Watt (Standby)

Installatie

Instaleer het projectiescherm dusdanig, dat het voor iedereen zichtbaar is. De ooghoogte van de kijker dient bij een uitgerold scherm in het midden van het scherm = onderste derde van het beeldoppervlak te liggen. Het projectiescherm kan aan het plafond of aan de muur gemonteerd worden. Gebruik voor uw ondergrond /bouw eisen geschikte pluggen en schroeven. Monteer het scherm altijd met minimaal twee personen. Let op: monteer het projectiescherm niet in de buurt van een verwarming of airconditioning, daar deze het doek van het projectiescherm beschadigen kunnen.

Montage aan het plafond:

Meet de afstand tussen de twee montagehoeken. De hoeken moeten een ieder op een afstand van circa 1/3 van de gehele lengte, gemeten vanaf de uiteinden van het projectiescherm, gemonteerd worden. Nemen deze maat over op het plafond. Let op dat gaten in de buur parallel lopen. Gebruik voor uw ondergrond geschikte pluggen en schroeven. Nadat u de houders bevestigd heeft(fig.1) tilt u met 2 personen het scherm op en plaats deze, met een halve draaiing, in de geleiderails. (fig2) en borgt deze met de passende schroeven. Verwijder de transportbescherming tussen het projectiescherm en de behuizing. Controleer vervolgens de schroeven aan het projectiescherm en draai deze indien nodig vast. Bij schade aan de houders of de borgschroeven neemt u contact met uw leverancier op. Het scherm mag pas na vervanging van de defecte onderdelen gebruikt worden.




Fig. 1




Fig. 2

Installatie

Montage aan de muur:

Meet de afstand tussen de twee montagehoeken. De hoeken moeten een ieder op een afstand van circa 1/3 van de gehele lengte, gemeten vanaf de uiteinden van het projectiescherm, gemonteerd worden. Nemen deze maat over op de muur. Let erop, dat deze absoluut waterpas zijn. Gebruik voor uw ondergrond geschikte pluggen en schroeven. Nadat u de houders bevestigd heeft(fig.1) tilt u met 2 personen het scherm op en plaats deze, met een halve draaiing, in de geleiderails. (fig2) en borgt deze met de passende schroeven. Verwijder de transportbescherming tussen het projectiescherm en de behuizing. Controleer vervolgens de schroeven aan het projectiescherm en draai deze indien nodig vast. Bij schade aan de houders of de borgschroeven neemt u contact met uw leverancier op. Het scherm mag pas na vervanging van de defecte onderdelen gebruikt worden.

Bediening

Aansluiten van het projectiescherm:

De elektrische aansluiting van het projectiescherm moet, volgens het schema bij fig 3, door vakkundig personeel uitgevoerd worden. Let op de kleur van de kabels en monteer de wandchakelaar in de buurt van het projectiescherm, zodat de gebruiker deze bij het in en uitrollen van het scherm steeds in het oog heeft. Verbind de wandchakelaar nooit met meer dan 1 apparaat. **Koppel de aansluiting bij onderhoud los.**

Projectiescherm uitrollen:


Druk op de schakelaar de knop met de pijl naar beneden en houw deze vast. Het scherm zakt naar beneden en stopt automatisch op het ingestelde eindpunt.

Projectiescherm inrollen:

Druk op de schakelaar de knop met de pijl naar boven en houw deze vast. Het scherm rolt in en stopt automatisch bij behuizing resp. de ingestelde bovenste stoppositie.

Projectiescherm stoppen:

Om het scherm manueel te laten stoppen, laat u de op/neer knop los. De motor stopt meteen.



Het is mogelijk, om de eindafschakeling in te stellen. Vraag de instructies op bij uw handelaar of www.celexon.de.