Schnellstar-tanleitung



- A 1/4-Zoll-Mutter
- B Projektorhalterung
- C Knopf
- D Stützstange
- E Sockel

1 Den Sockel an der gewünschten Stelle positionieren, das Gewindeende der Stützstange auf die Sockelmitte ausrichten und die Stange im Uhrzeigersinn festziehen.

2 Die Gewindebohrung an der Projektorunterseite mit der 1/4-Zoll-Mutter an der Projektorhalterung ausrichten und die Projektorhalterung gegen den Uhrzeigersinn festziehen, um sie am Projektor zu befestigen.



3 Die Projektorhalterung mit dem gesicherten Projektor oben auf der Stützstange befestigen, und den Knopf im Uhrzeigersinn festziehen, um die Montage abzuschließen.



Den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu lösen



Den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um ihn festzuziehen