

celexon Laser-Presenter Economy LP100

Bedienungsanleitung

**celexon Laser-Presenter Economy
LP100**

celexonTM ■

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt
von celexon entschieden haben.

Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch,
bevor Sie den Presenter benutzen und bewahren Sie
diese gut auf!

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Laserprodukt Klasse 2M
nach DIN EN 60825-1
Wellenlänge 650 nm,
Laserleistung <1 mW

Laserstrahlen können dauerhafte Augenschäden verursachen. Schauen Sie nicht in den Laserstrahl und richten diesen nicht auf andere Personen oder Tiere. Halten Sie dieses Gerät von Kindern fern. Dies ist ein Werkzeug und kein Spielzeug. Es darf nur von Erwachsenen verwendet werden.

Ein abweichender Einsatz als in dieser Anleitung beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Verlust der Garantie und Gewährleistung.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung des Herstellers in irgendeiner Form elektronisch oder mechanisch reproduziert oder übertragen werden.

Für Schäden und/oder Verletzungen durch einen unsachgemäßen Gebrauch übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Einleitung

I. Eigenschaften

- 1) Unterstützt PowerPoint, Keynote und Prezi
- 2) Dank der ISM-freien 2,4GHz Frequenz kann dieser Presenter weltweit ohne Einschränkung genutzt werden.
- 3) Die omnidirektionale Abstrahlung ermöglicht die Steuerung von Geräten in anderen Räumen
- 4) Ein Sender kann bis zu 6 USB-Empfänger ansteuern
- 5) Unterstützt folgende Funktionen: Bild Auf/Ab, Vollbild, schwarzer Bildschirm
- 6) Die LED blinkt bei schwacher Batterie
- 7) Zum Transport kann der Empfänger in das Gehäuse des Presenters gesteckt werden
- 8) Sichere Laserklasse entspricht EN60825-1.
- 9) Kompatibel mit USB3.0, plug and play.
- 10) Energiesparend durch Auto-Standby und Ein/Aus Schalter
- 11) Spannungsversorgung über eine AAA-Batterie

unterstützte Betriebssysteme

Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Mac OS, Linux, Android 4.3 und höher

Lieferumfang

- 1) Laser-Presenter Economy LP100
- 2) AAA-Batterie
- 3) Bedienungsanleitung

Spezifikationen


Sender

Technologie:	Funk
Frequenz:	2.4GHz
Reichweite Steuerung:	>100m
Laser:	Klasse 2M
Laser Leistung:	<1mW
Laser Distanz:	>200m
Wellenlänge:	650nm
Batterie:	1 x AAA
Betriebsspannung:	1.5V
Gewicht:	18.6g
Maße:	138.8*17.6*15mm

USB Empfänger

USB Version:	USB 2.0
Betriebsspannung:	5V DC
Abmessungen:	24.7*13.8*5.2 mm
Gewicht:	1.6g

II. Uebersicht Funktionen




Funktionsbeschreibung


- 1) Halten Sie die Taste "Laser Pointer" gedrückt, um den Laser einzuschalten, und lassen Sie ihn los, um ihn auszuschalten
- 2) Drücken Sie die "Bild auf" - Taste für 2 Sekunden, um die Folie der aktuellen Seite abzuspielen. Drücken Sie die Taste erneut für 2 Sekunden, um den Vollbildmodus zu verlassen.
- 3) Drücken Sie die "Bild ab" -Taste um während der Präsentation zur nächsten Folie und die "Bild auf" - Taste um zur vorherigen Folie zu gelangen.
- 4) Drücken Sie die "Bild ab" - Taste für 2 Sekunden, um die Präsentation mit einem schwarzen Bildschirm zu pausieren. Nach erneutem Drücken der Taste für 2 Sekunden wird die Präsentation mit der folgenden Folie fortgesetzt.
- 5) Der LP100 unterstützt PowerPoint, Keynote und Prezi. Der Präsentationsmodus kann durch gleichzeitiges Drücken der "Bild auf/ab" Knöpfe geändert werden. In der Voreinstellung funktionieren die Auf- und Ab-Tasten des LP100 als Auf-/Ab-Pfeiltaste einer Tastatur (PowerPoint und Keynote). Wenn die Auf- und Ab-Tasten des Presenters gleichzeitig gedrückt werden, funktionieren sie als Links- bzw Rechtspfeil einer Tastatur (Prezi). Nach dreimaligem Betätigen kehrt der LP100 zurück zur Standardeinstellung

Inbetriebnahme


- 1) Legen Sie die Batterie ein



- 2) Entnehmen Sie den mini USB Empfänger



- 3) Stecken Sie den USB Empfänger in einen freien USB Steckplatz



Die Betriebssysteme wie Windows, Android und Linux installieren den Treiber für den USB-Empfänger automatisch.

- 4) Sie können nach der automatischen Installation den Presenter verwenden. Die blaue LED blinkt bei jedem Tastendruck.
- 5) Schalten Sie den Presenter nach der Nutzung mit dem seitlichen Schalter wieder ab.
- 6) Sollte die LED langsam blinken, ist die Leistung der Batterie erloschen und sie muss ersetzt werden.

FAQ

1. **Woran wird eine schwache Batterie erkannt?**

Schalten Sie den Netzschalter des Presenters ein. Wenn die LED auf dem Presenter langsam zu blinken beginnt, bedeutet dies, dass die Kapazität der Batterie erschöpft ist und ersetzt werden muss. Alternativ drücken Sie die Lasertaste, um festzustellen, ob der Laser eingeschaltet werden kann. Wenn der Laser nicht eingeschaltet werden kann, muss die Batterie getauscht werden.

2. **Warum funktioniert der Laserpointer nicht?**

Prüfen Sie, ob Presenter eingeschaltet ist. Wenn die LED langsam blinkt, bedeutet dies, dass die Stromversorgung niedrig ist und die Batterie ersetzt werden muss. Prüfen Sie bitte auch die richtige Polung der Batterie. (+/- richtig eingelegt)

III. **Zertifikate** CE, ROHS, FDA ,FCC

RoHS ✓ CE FCC 