


Installationsanleitung

CON-Line[®] M Lift 55 - 75" | Art.-Nr.: 2813

DE	Installationsanleitung
GB	Installation manual
FR	Guide d'installation
NL	Installatievoorschrift
ES	Guía de instalación
SE	Installationsanvisning
TR	Yükleme Rehberi
RU	инструкция по установке
CN	安装指南



DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installationsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien.

Falls Sie Bezüglich der Installation des Produkts unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB


Caution!

Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.


If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.

The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the special conditions at the installation site. Please check this in advance and replace it with suitable materials if necessary.


If you are unsure about the installation of the product or have any questions, please contact us or other trained specialists.




Nicht an Treppen oder Abgründen verwenden.
Do not use on stairs or on abysses.



Nicht auf unebenen Flächen verwenden.
Do not use on uneven surfaces.




Nicht auf abschüssigen Flächen verwenden.
Do not use on sloping surfaces.



ACHTUNG! Bevor Sie das System bewegen, Lift herunterfahren.
CAUTION! Before moving the system, lower the lift.




ACHTUNG!
Quetschgefahr
CAUTION!
Danger of crushing




ACHTUNG!
Stromschlaggefahr
CAUTION!
Risk of electric shock


Lieferumfang | Scope of delivery




A-1
1x



A-2
1x




B
1x




C
4x




C-1
4x




D-1
1x



D-2
1x





D-3
1x




I
2x

F
1x



E
1x




G
2x



H
2x



J
2x




K
1x




K-1
1x




K-2
1x




L
1x



M
1x



N 2x



a 8x
M8x20



b 2x
Ø 8



c 2x
M8x10




d 8x
M8x10



e 10x



f 8x
M6



g 4x
M6x25




h 28x
Ø 18 / 6,4



i 8x
M6x95



j 10x
4,0x16



k 4x
M6x20



l 4x
M6




m 2x
M5x8



n 8x
M6x40



o 8x
M6x60




r 1x




p 8x
14 mm



q 8x
13 mm




M-A 4x
M5x14




M-B 4x
M6x14




M-C 4x
M6x30



M-D 4x
M8x30




M-E 4x
M8x50





M-F 4x




M-G 8x




M-H 8x





Nehmen Sie die untere Frontblende ab. Die Frontblende ist durch eine Magnetarretierung fixiert.

Take off the lower front panel. The front panel is fixed by a magnet lock.






Nehmen Sie die obere Frontblende ab. Diese ist auch über Magnetverriegelung sowie Lamellos gesichert.

Hierbei ist darauf zu achten, dass die Platte gleichmäßig nach vorne herausgezogen wird und NICHT einseitig nach oben.



Take off the upper front panel. The front panel is fixed by a magnet lock.
The panel is also secured with a magnetic lock as well as with Lamellos.

It is important to ensure that the panel is pulled out evenly towards the front and NOT upwards on one side.



Verschraubung der Montageplatte von der Rückwand lösen und herausnehmen.

Loosen the screw connection of the mounting plate from the rear panel and take it out.



Setzen sie die beiden Hublifte ein und Schrauben sie diese oben und unten fest.


Bitte achten sie darauf die Kabel nicht zu quetschen!

Nutzen sie die Kabelausbuchungen unten am Lift und die Kabeldurchführung im Korpus.

Insert the two lifts and screw them tight at the top and bottom.




Please be careful not to squeeze the cables!

Use the cable bulges at the bottom of the lift and the cable feedthrough in the corpus.





Aufgrund der Vertiefung im mobilen Bodengestell empfehlen wir den Austausch der im Standard innenliegenden 25 mm Hülsen gegen die im Lieferumfang befindlichen Hülsen mit 13 mm und 14 mm.



Due to the recess in the mobile base, we recommend replacing the standard 25 mm internal sleeves with the 13 mm and 14 mm sleeves included in delivery.



Setzen Sie die Winkel B und C in den Korpus und verschrauben Sie diese in die Seite des Korpus.



Place brackets B and C in the corpus and screw them into the side wall.







Montieren sie den Kollisionswarner rückseitig an einem Aufnahmewinkel. Je nach geplanter Position des Tastschalters rechts oder links.

Mount the collision warner on the back of a mounting bracket. Depending on the position of the pushbutton place it on the right or left.





Setzen sie die Aufnahmewinkel nun von innen an die Liftfinne und schrauben sie diese wie oben im Detailbild gezeigt fest.

Now place the mounting brackets on the inside of the lift fin and screw them tight as shown in the detailed picture above.





Schrauben sie die Nutensteine auf die Aufnahmewinkel und ziehen sie die Schrauben noch nicht ganz fest.

Screw the sliding block on the mounting brackets and do not fully tighten the screws yet.



Schieben sie das Rail über die Nutensteine, richten sie es mittig aus und ziehen sie die Schrauben nun richtig fest.






Slide the rail over the sliding blocks, center the rail and tighten the screws properly now.



Die Nutensteine in die Schiene schieben, Kappen aufsetzen und beides festschrauben. Auf der anderen Seite ebenso.
Diese Sicherung verhindert, dass der Bildschirm seitlich aus der Schiene geschoben werden kann.










Slide the slot nuts into the rail, put on the caps and screw both tight. On the other side as well.
This protection prevents the screen from being pushed out of the rail to the side.

14a




Montage an einem Bildschirm mit flacher Rückseite | Installation on a TV with flat back

14b



Montage an einem Bildschirm mit gewölbter Rückseite | Installation on a TV with irregular back



Um eine saubere Verlegung der Kabel zu gewährleisten empfehlen wir die Verwendung unseres Kabelstrumpfsortiments. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Weitere Infos erhalten sie, wenn sie den QR-Code scannen.



To ensure that the cables are laid neatly, we recommend using our cable organizers. These are available in different versions. You can get more information by scanning the QR code.



<https://hagor.de/produkt-kategorie/kabelmanagement/kabelstruempfe/>



<https://hagor.net/produkt-kategorie/cable-management/cable-socks/>




Öffnen sie das Clip-Gehäuse mit einem kleinen Schlitzschraubendreher.

Legen sie die Kabel in die Gummikabeltüllen ein und schieben sie sie wieder in die Kabelverschraubung.

Achten sie darauf, dass die glatten Flächen der Kabeltüllen aufeinander liegen wie im Bild unten rechts markiert.

Schieben sie die Kabelführung in den Korpus. Achten sie darauf die Kabel nicht zu verdrehen oder einzuquetschen.

Die Kabellängen sollten vom Austrittspunkt bis zum Geräteanschluss +50 cm Kabellänge aufweisen.




Open the clip housing with a small slotted screwdriver.



Insert the cables into the gummi cable grommets and push them back into the cable gland.

Make sure that the smooth surfaces of the cable grommets are on top of each other as shown in the picture on the right.

The cable lengths should be +50 cm cable length from the exit point to the device connection.



Slide the cable guide into the corpus. Be careful not to twist or squeeze the cables.








Wir empfehlen das Steuergerät für den Lift oben mittig auf der Montageplatte zu platzieren.
Weiteres AV-Zubehör kann frei, nach Ihren Wünschen, auf der Montageplatte platziert werden.

We recommend placing the control unit for the lift in the middle/top of the mounting plate.
Other AV accessories can freely be placed on the mounting plate according to your needs.





Schrauben sie die Montageplatte wieder fest. Verlegen sie die Kabel des Liftsystems, des Kollisionswarners und der weiteren Zubehörteile ohne diese zu verdrehen oder zu quetschen.
Stellen sie die Verbindung zwischen Lift, Kollisionswarner und dem Steuergerät her.

Screw the mounting plate tight again. Lay the cable of the lift system, the collision warner and other accessories without twisting or crushing them. Make the connection between lift, collision warner and the control unit.



Hängen Sie den Bildschirm in die Halterung ein und richten sie den Bildschirm mittig aus.

Attach the screen to the bracket and align it centered.



Richten sie den Bildschirm exakt mittig aus und ziehen sie die Sicherungsschrauben auf beiden Seiten fest.


Vermeiden sie ungleichmäßige Belastung, da dies den Betrieb des Lifts beeinträchtigen kann. Ungünstige Gewichtsverteilungen im Bildschirm können zu einer Neigung des Systems führen.

Nutzen sie zum Ausgleich die Einstellmöglichkeiten der VESA-Arme.

Align the screen exactly in the middle and tighten the locking screws on both sides.


Avoid uneven loading. This will interfere the operation of the lift. Unfavorable weight distribution on the screen can cause an inclination.


To compensate, use the adjustment options of the VESA arms.



Wenn alle Steckverbindungen hergestellt wurden und die Kabel verlegt wurden können sie die Stromversorgung herstellen.






When all cable connections have been made and the cables have been placed, you can establish the power supply.





Die Frontblende wieder vorne am Korpus befestigen. Die Frontblende ist durch eine Magnetarretierung fixiert.

Attache the front panel to the front of the corpus again. The front panel is fixed by a magnet lock.



Kleben sie die Einschubhalterung in der gewünschten Position unten an den Bildschirm.


Beachten sie, dass das Bedienteil auf die Seite geklebt werden muss auf der der Kollisionswarner angebracht ist oder alternativ mittig platziert werden muss.

Die Einschubaufnahme am Bedienteil ist vormontiert und kann nun einfach in die Aufnahme am Bildschirm eingeschoben werden.

Glue the slide-in bracket in the desired position underneath the screen.

Note that the control panel have to be on the side which the collision warner is attached or alternatively have to be placed in the middle.


The slide-in bracket on the control panel is pre-assembled and can be can now simply be inserted into the slide-in bracket on the screen.



- 1.) Höhenverstellung. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
- 2.) Einstellen der Memory-Position. Stellen Sie den Bildschirm auf die gewünschte Höhe ein. Drücken Sie die gewünschte Speichertaste (1, 2, 3, 4), mit entweder + oder - für 2 Sekunden, sobald das Display P1 oder P2 oder P3 oder P4 anzeigt. Drücken (und halten) Sie die Taste 1, 2, 3 oder 4, um den Bildschirm in die gespeicherte Position zu fahren.
- 3.) Obere und untere Höhenbegrenzung einstellen
 - A. Obere Höhenbegrenzung einstellen:
 - (1) Stellen Sie den Bildschirm auf die gewünschte obere Höhengrenze ein.
 - (2) Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig weniger als 3 Sekunden lang, halten Sie die Taste „+“ gedrückt und lassen Sie die Taste „-“ los.
 - (3) Drücken Sie nun mit geringer Geschwindigkeit mehrmals hintereinander die Taste „-“.
 - (4) Ein Piepton weist Sie darauf hin, dass der Vorgang abgeschlossen ist.
 - B. Deaktivieren Sie die obere Höhenbegrenzung:
 - (1) Bewegen Sie den Bildschirm bis zur eingestellten oberen Höhengrenze.
 - (2) Wiederholen Sie die obigen Anweisungen Nr. 2 bis 4, um die Einstellung des oberen Grenzwerts zu deaktivieren.
 - C. Untere Höhenbegrenzung einstellen:
 - (1) Stellen Sie den Bildschirm auf die gewünschte untere Höhengrenze ein.
 - (2) Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig weniger als 3 Sekunden lang, halten Sie die Taste „-“ gedrückt und lassen Sie die Taste „+“ los.
 - (3) Drücken Sie nun mit geringer Geschwindigkeit mehrmals hintereinander die Taste „+“.
 - (4) Ein Piepton weist Sie darauf hin, dass der Vorgang abgeschlossen ist.
 - D. Deaktivieren Sie die untere Höhenbegrenzung:
 - (1) Bewegen Sie den Bildschirm auf die eingestellte untere Höhengrenze.
 - (2) Wiederholen Sie die obigen Anweisungen Nr. 2 bis 4, um die Einstellung des unteren Grenzwerts zu deaktivieren.
- 4.) Voreinstellung der Bildschirmansfangshöhe
 - (1) Drücken Sie die Taste, bis der Bildschirm die unterste Position erreicht und lassen Sie dann die Taste los. Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt halten und die Digitalanzeige blinkt 10 Sekunden lang.
 - (2) Passen Sie den Starthöhenwert mit der Taste + oder - an.
 - (3) Nach 10 Sekunden hört das Display auf zu blinken und bestätigt damit, dass Sie die Starthöhe erfolgreich eingestellt haben.
- 5.) Umschalten zwischen metrischer und imperialer Einheit
 - (1) Drücken Sie die Speichertasten 1, 2 und 4 für 5 Sekunden.
 - (2) Auf der Digitalanzeige wird „C-I“ angezeigt. Erfolgt innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Befehlseingabe. Das System kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück.

So wählen Sie eine metrische Einheit aus: Drücken Sie die Taste 2, die Digitalanzeige zeigt „C“ für Zentimeter an.
So wählen Sie eine Zoll-Einheit aus: Drücken Sie die Taste 3. Auf der Digitalanzeige wird „I“ für Zoll angezeigt.
- 6.) Zurücksetzen:
 - (1) Taste „+“ und „-“ für 3 Sekunden gedrückt halten.
 - (2) Lift fährt in unterste Stellung, ruckt leicht, System ist zurückgesetzt.

Fehlermeldung	Beschreibung
000	Zurücksetzen
E00	Nicht vollständig zurückgesetzt
E01	Schutz vor Überbeanspruchung
E02	Ungleichmäßige Beladung
E03	Antikollision
E04	T-Touch-Schutz
E11	M1 Motorüberspannungsschutz
E12	M2 Motorüberspannungsschutz
E13	M3 Motorüberspannungsschutz
E21	Kein Hallsensor von M1
E22	Kein Hallsensor von M2
E23	Kein Hallsensor von M3
E31	Kein Strom von M1
E32	Kein Strom von M2
E33	Kein Strom von M3



- 1.) Adjusting the height. Press + or - button until the preferred height is reached.
- 2.) Setting the Memory position. Adjust the desk to the desired height. Press preferred memory button (1, 2, 3, 4), with either + or - for 2 seconds, once the display shows P1 or P2 or P3 or P4. Press (and hold) button 1, 2, 3 or 4 to move the screen to the memorized position.
- 3.) Setting the upper and lower height limit
 - A. Setting the upper height limit:
 - (1) Adjust the screen to the preferred upper height limit.
 - (2) Press + and - buttons together for less than 3 seconds, holding + and release - button. (Note 2)
 - (3) Now press the „+“ button several times in quick succession.
 - (4) A beeping sound will notify you that the process has been completed.
 - B. Disable the upper height limit:
 - (1) Move the screen to the upper height limit being set.
 - (2) Repeat instructions #2~4 above to disable the upper limit setting.
 - C. Setting the lower height limit:
 - (1) Adjust the screen to the preferred lower height limit.
 - (2) Press + and - buttons together for less than 3 seconds, holding - and release + button. (Note 3)
 - (3) Now press the „+“ button several times in quick succession.
 - (4) A beeping sound will notify you that the process has been completed.
 - D. Disable the lower height limit:
 - (1) Move the screen to the lower height limit being set.
 - (2) Repeat instructions #2~4 above to disable the lower limit setting.
- 4.) Presetting the Desk Starting Height
 - (1) Press button until the desk reaches its lowest position and then release button. Re-press button again for 5 seconds and the digital display will flash for 10 seconds.
 - (2) Adjust the starting height number with the + or - button.
 - (3) After 10 seconds, the display will stop flashing and this will confirm that you have successfully set the starting height.
- 5.) Switching Metric and Imperial Unit
 - (1) Press memory buttons 1, 2 and 4 for 5 seconds.
 - (2) The digital display will show “C-I”. If no further instruction is input within 5 seconds, the system reverts to the normal operation mode.

How to choose a metric unit: Press button 2, the digital display will show “C” to stand for centimeter.

How to choose an imperial unit: Press button 3, the digital display will show “I” to stand for inch.
- 6.) Reset
 - (1) Hold down the „+“ and „-“ buttons for 3 seconds.
 - (2) Lift moves to lowest position, jerks slightly, system is reset.

Error codes

Error code	Description
000	Resetting
E00	Not reset completely
E01	Overuse protection
E02	Unbalance protection
E03	Anti-collision
E04	T-touch protection
E11	M1 Motor over-current protection
E12	M2 Motor over-current protection
E13	M3 Motor over-current protection
E21	No Hall sensor from M1
E22	No Hall sensor from M2
E23	No Hall sensor from M3
E31	No current from M1
E32	No current from M2
E33	No current from M3

