

EXPANSION MIC

für Meeting Owl® 3


Erweitern Sie die Audio-Reichweite Ihrer Meeting Owl 3 um 2,5 Meter in Richtung des Mics, sodass alle Stimmen gehört werden können.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- Stellen Sie sicher, dass die Meeting Owl 3 Stimmen hört, die leiser oder weiter entfernt sind, indem Sie den Audioaufnahmebereich von 5,48 m bis 8 m in Richtung des Mikrofons erweitern.
- Halten Sie den Gesprächsfluss auch für Teilnehmer aufrecht, die sich nicht in der Nähe der Meeting Owl 3 befinden, indem Sie ihnen eine Stummschalttaste zur Verfügung stellen.
- Entwickelt, um ausschließlich mit der Meeting Owl 3 für optimale Leistung und ein komplementäres Design zu arbeiten. Nicht kompatibel mit Meeting Owl Pro oder Original.
- Wird über ein Micro-HDMI-auf-Micro-HDMI-Kabel mit der Meeting Owl 3 verbunden.
- Inklusive Montagehalterung mit Klebestreifen und Schrauben für eine sichere Installation.



Funktioniert mit
der Meeting Owl
3



VON OWL LABS, ERSCHIENEN IN

The New York Times

WSJ



WIRED

Forbes

FAST COMPANY

The Boston Globe


INSIDER

TECH Crunch

Mehr erfahren


Expansion Mic setup is simple

1




Entfernen Sie die Abdeckung des Erweiterungsanschlusses an der Meeting Owl. Verbinden Sie dann das Kabel mit dem Expansion Mic und der Meeting Owl.

2




Stellen Sie das Expansion Mic in einem Abstand von mindestens 1,8 m (6 Fuß) von der Meeting Owl auf. Die Meeting Owl sollte mindestens 0,5 m (18 Zoll) vom Monitor/Fernseher entfernt sein.

3



Bewegen Sie das Expansion Mic so, dass es von der Meeting Owl weg zeigt. Stellen Sie das Mikrofon so auf, dass es in Richtung der zu sprechenden Personen zeigt.

How it works



Mehr erfahren